

プログラマブル交流電源 PROGRAMMABLE AC/DC POWER SOURCE

EC1000SA

取扱説明書

株式会社 エヌエフ回路設計スロック

DA00036666-004

プログラマブル交流電源 PROGRAMMABLE AC/DC POWER SOURCE

EC1000SA

取扱説明書

---- はじめに ----

このたびは, EC1000SA **プログラマブル交流電源**をお買い求めいただき,あり がとうございます。

電気製品を安全に正しくお使いいただくために,まず,次のページの [安全にお 使いいただくために]をお読みください。

● この説明書の注意記号について

この説明書では,次の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため,また,機器の損傷を防ぐためにも,この注意記号の内容は必ず守ってください。

_ ⚠ 警 告 -

機器の取扱いにおいて,使用者が死亡又は重傷を負うおそれがある場合,その危険を避け るための情報を記載しております。

— ① 注 意 —

機器の取扱いにおいて,使用者が傷害を負う,又は物的損害が生じるおそれを避けるため の情報を記載しております。

● この説明書の章構成は次のようになっています。

初めて使用する方は、1章からお読みください。

1. 概 説

この製品の概要・特長・応用・機能及び簡単な動作原理を説明しています。

- 使用前の準備 設置や操作の前にしなければならない大事な準備作業について説明しています。
- パネル面と基本操作の説明 パネル面の各つまみの機能・動作及び基本的な操作について説明しています。 機器を操作しながらお読みください。
- 4. 応用操作例

さらに幅広い操作説明をしています。

5. メニューの説明

LCD 画面の構成・各メニューの設定項目について説明しています。

6. リモート制御

USB 又は RS232 インタフェースを介して EC1000SA を制御するコマンドについて 説明しています。

7. トラブルシューティング

エラーメッセージや, 故障と思われる現象が発生した場合の説明と対処方法について 説明しています。

8. 保 守

基本的な日常のお手入れの方法について説明しています。

9. 仕 様

仕様(機能・性能)について記載しています。

---- 安全にお使いいただくために -----

安全にご使用いただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。 これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いか ねますのでご了承ください。

なお、この製品は、JISや IEC 規格の絶縁基準 クラス I 機器(保護導体端子付き)です。

● 取扱説明書の内容は必ず守ってください。

取扱説明書には、この製品を安全に操作・使用するための内容を記載しています。

ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。

この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は,重大事故に結びつく危険を未然に 防止するためのものです。必ず守ってください。

● 必ず接地してください。

この製品はラインフィルタを使用しており、接地しないと感電します。

感電事故を防止するため、必ず「電気設備技術基準D種(100Ω以下)接地工事」以上の 接地に確実に接続してください。

3ピン電源プラグを、保護接地コンタクトを持った電源コンセントに接続すれば、この製品は自動的に接地されます。

この製品には、3 ピン-2 ピン変換アダプタを添付しておりません。ご自身で3 ピン-2 ピン 変換アダプタを使用するときは、必ず変換アダプタの接地線をコンセントのそばの接地端子 に接続してください。

● 電源電圧を確認してください。

この製品は,取扱説明書の"接地及び電源接続"の項に記載された電源電圧で動作します。 電源接続の前に,コンセントの電圧が本器の定格電源電圧に適合しているかどうかを確認し てください。

● おかしいと思ったら

この製品から煙が出てきたり、変な臭いや音がしたら、直ちに電源コードを抜いて使用を 中止してください。

このような異常が発生したら,修理が完了するまで使用できないようにして,直ちに当社 又は当社代理店にご連絡ください。

● ガス雰囲気中では使用しないでください。

爆発などの危険性があります。

● カバーは取り外さないでください。

この製品の内部には,高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。 内部を点検する必要があるときでも,当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れない でください。

● 改造はしないでください。

改造は,絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり,故障時に修理をお断りす ることがあります。

● 製品に水が入らないよう、また濡らさないようご注意ください。

濡らしたまま使用すると、感電及び火災の原因になります。水などが入った場合は、直ち に電源コードを抜いて、当社又は当社代理店にご連絡ください。

● 近くに雷が発生した時は、電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。

雷によっては,感電,火災及び故障の原因になります。

● 出力電圧による感電防止

EC1000SA の最大出力は, ±440 V です。

感電事故が発生しないようにご注意ください。

電源オンの状態で出力に直接触れたり、ケーブル接続を変更した場合、感電するおそれが あります。

● 安全関係の記号

製品本体や取扱説明書で使用している安全上の記号の一般的な定義は次のとおりです。

 $\hat{}$

取扱説明書参照記号

使用者に危険の潜在を知らせるとともに,取扱説明書を参照する必要があ る箇所に表示されます。

/h 感電の危険を示す記号

特定の条件下で、感電の可能性がある箇所に表示されます。

保護接地端子記号

感電事故を防止するために,必ず接地する必要のある端子に表示されます。 機器を操作する前に、この端子を「電気設備技術基準 D 種(100 Ω以下) 接地工事」以上の接地に必ず接続してください。



 (\bot)

警告記号

機器の取扱いにおいて,使用者が死亡又は重傷を負うおそれがある 場合,その危険を避けるための情報を記載しております。

<u>⚠</u> 注 意

機器の取扱いにおいて、使用者が傷害を負う、又は物的損害が生じ るおそれを避けるための情報を記載しております。

● その他の記号

 \downarrow

T 電源スイッチのオン位置を示します。

電源スイッチのオフ位置を示します。

コネクタの外部導体が、ケースに接続されていることを示します。

コネクタの外部導体が、信号グラウンドに接続されていることを示します。

● 廃棄処分時のお願い

環境保全のため、本器を廃棄処分されるときは、下記内容に留意していただくようお願い いたします。

① 本器は、ボタン型のリチウム電池を1個内蔵しています。

② LCD のバックライトには水銀が含まれています(CCFL バックライト品のみ)。

③ この製品は、産業廃棄物を取り扱う業者を通して廃棄処分してください。

目 次

			ページ
は	じめに		i
安:	全にお使し	いいただくために	ii
1.	概 說…		1-1
	1.1 概	要	1-2
	1.2 特	長	1-2
	1.3 応	用	1-3
	1.4 機	能一覧	1-4
	1.5 動	作原理	1-6
2.	使用前の	準備	2-1
	2.1 使/	用前の確認	2-2
	2.2 設	置環境について	2-3
	2.3 接	地及び電源接続	
	2.4 簡	単な動作チェック	2-8
	2.5 校	正	
3.	パネル面	と基本操作の説明	
	3.1 パ	ネル各部の名称と動作	3-2
	3.1.1	操作パネル部	
	3.1.2	フロントパネル	3-3
	3.1.3	リアパネル	3-4
	3.2 電流	源投入時の表示及び初期設定	3-5
	3.3 入	出力端子	3-8
	3.3.1	出力端子(フロント及びリア)	3-8
	3.3.2	RS232 コネクタ	3-11
	3.3.3	USB コネクタ	3-12
	3.3.4	外部制御入出力	3-13
	3.3.5	外部信号入力/外部同期信号入力端子	3-15
	3.4 基:	本操作例	3-16
	3.4.1	電源オン/オフ	3-17
	3.4.2	出力モードを設定する	
	3.4.3	出力電圧レンジを設定する	
	3.4.4		
	3.4.5	山ノ电圧を設足りる	
	3.4.0 317	山ノ同次奴で改たり つ	2 20- د
	3.4.1 3.1 Q	リミップ 城肥を使り 出力のオン /オフ	ວ-∠ŏ ຊ_ຊງ
	0.4.0		

	3.4.9	計測機能を使う	
	3.5 出	力特性	3-36
4	応田操作	何	4-1
••	41 直	流雷源として使う	4-2
	4.1.1	◎ 「「「」」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	
	4.1.2	出力モード(AC+DC-INT モード)を選択する	
	4.1.3	出力電圧レンジを設定する	
	4.1.4	出力電圧を設定する	
	4.1.5	重畳交流の出力周波数を設定する	
	4.1.6	重畳交流波形を設定する	
	4.1.7	計測機能を使う	4-11
	4.2 突	入電流を測定する	4-15
	4.2.1	突入電流	
	4.2.2	出力オン時位相を設定する	
	4.2.3	計測表示をピーク値に設定する	
	4.2.4	電流ピーク値ホールド計測値をリセットする	
	4.3 高	調波電流を測定する	4-20
	4.4 シ	ーケンス機能を使う	4-22
	4.4.1	シーケンス動作の仕様	
	4.4.2	シーケンスの設定	
	4.4.3	シーケンスのプログラミング	
	4.4.4	シーケンス動作の制御	
	4.4.5	シーケンスメモリのクリア	
	4.4.6	シーケンス動作の設定例	
	4.4./		
	4.5 外	部制御人出刀コイクターよる制御	4-48
	4.6 仕	意波形を出力する	4-49
	4.7 出	カを外部信号に同期させる	4-51
	4.7.1	外部信号同期	
	4.7.2	ライン同期	
	4.8 メ	モリ機能を使う	4-55
	4.9 外	部信号を増幅する	4-58
	4.10 外	部信号と内部信号を加算する	4-62
5.	メニュー	の説明	
	5.1 画	面構成	
	5.1.1	 状態アイコン	
	5.1.2	ワーニング,エラー表示	
	5.1.3	シーケンス表示	5-5
	5.2 基	本操作	5-6
	5.2.1	メニューについて	5-6
	5.2.2	メニューツリーの移動方法	5-11

	5.2.3	数值入力操作	5-12
	5.2.4	確定操作が必要な選択入力操作	5-12
	5.2.5	実行入力	5-13
	5.2.6	ショートカットキー	5-13
	5.3 SE	Τメニュー	5-14
	5.3.1	出力モードの設定	5-15
	5.3.2	出力電圧レンジの設定	5-16
	5.3.3	出力電圧の設定	5-17
	5.3.4	出力周波数の設定	5-18
	5.3.5	出力開始位相の設定	5-18
	5.3.6	波形の設定	5-19
	5.3.7	電流ピーク値リミッタの設定	5-19
	5.3.8	電流実効値リミッタの設定	5-20
	5.4 ME	ASURE 画面	5-21
	5.4.1	出力電圧計測	5-22
	5.4.2	出力電流計測	5-23
	5.4.3	出力電力計測	5-24
	5.4.4	負荷力率計測	5-25
	5.4.5	負荷クレストファクタ計測	5-25
	5.4.6	出力高調波電流計測	5-26
	5.4.7	外部同期周波数計測	5-26
	5.5 MIS	SC メニュー	5-27
	5.5.1	シーケンス(SEQUENCE)	5-27
	5.5.2	メモリ(MEMORY)	5-31
	5.5.3	リモート(REMOTE)	5-32
	5.5.4	システム(SYSTEM)	5-33
	5.5.5	設定範囲制限(LIMIT)	5-34
	5.5.6	計測表示選択(MEASURE)	5-35
	5.5.7	ピーク電流ホールド値リセット	5-35
	5.5.8	出力オン/オフ	5-36
	5.5.9	DC オフセットを調整する	5-37
	5.6 シン	ステムメニュー	5-39
	5.6.1	キーロック	5-41
	5.6.2	ビープ音	5-42
	5.6.3	LCD コントラストの調整	5-43
	5.6.4	LCD 表示色の設定	5-44
	5.6.5	時間単位の設定	5-45
	5.6.6	電源投入時の出力オン/オフ設定	5-46
	5.6.7	外部制御人刀の有効/無効設定	5-47
	5.6.8	リセット機能	5-48
	5.6.9	ンステム情報	5-48
6.	リモート	制御	6-1
	6.1 リー	モートインタフェース	6-2

	6.1.1 USB	
	6.1.2 RS252 6.2 コマンドー皆	0-4 6-7
	6.3 コマンド解説	6-13
	6.3.1 言語の概要	6-13
	6.3.2 コマンド詳細説明	6-18
	6.4 コマンドツリー	6-49
	6.5 ステータスシステム	6-50
	6.5.1 ステータスバイト	
	6.5.2 スタンタート イベント ステータス	
	0.5.5 オペレーションヘナーダス	6-55
	6.6 エラーメッセージー覧	6-56
	6.7 プログラミング例	6-57
	6.8 プログラミングの注意	6-57
	6.9 リモート制御時の注意	6-57
7	トラブルシューティング	71
1.	「 ア ノ ル ノ ユ 一) 1 ノ ク	7-1 7_2
	7.7 休暖限能	7 Z 7_4
	7.2.1 雷源投入時のエラー	
	7.2.2 保護機能関連エラー	
	7.2.3 操作時のエラー	7-7
	7.2.4 ワーニング表示	7-9
	7.2.5 リモートによる外部制御のエラー	
	7.3 0 0 位 2 思われるとさ	
8.	保 守	8-1
	8.1 はじめに	8-2
	8.2 日常の手入れ	8-2
	8.3 保管・再梱包・輸送	8-4
	8.4 バージョン番号の確認方法	8-5
	8.5 バックアップ用電池	8-7
9.	仕 様	
	·····································	9-2
	9.2 電流リミッタ	9-6
	9.3 設定範囲制限	9-6
	9.4 信号源	9-7
	9.5 計測機能	9-8
	9.6 シーケンス機能	9-11
	9.7 任意波形メモリ	9-12

9.8	設定メモリ	
9.9	保護機能	9-12
9.10	一 般	9-13
9.11	外部制御入出力	9-14
9.12	外部インタフェース	9-15
9.13	電源入力	9-15
9.14	耐電圧・絶縁抵抗	9-16
9.15	安全性, EMC 及び RoHS	9-16
9.16	周囲温度範囲・周囲湿度範囲ほか	9-17
9.17	外形寸法, 質量	

付 図

			ページ
义	1-1	ブロックダイアグラム	1-6
义	2-1	周囲温度・湿度範囲	2-4
义	2-2	電源入力端子	2-7
义	2-3	動作確認	2-9
义	3-1	EC1000SA 操作パネル	3-2
义	3-2	EC1000SA フロントパネル	3-3
义	3-3	EC1000SA リアパネル	3-4
义	3-4	出力アウトレット(フロント)	3-8
义	3-5	出力端子(リア)	3-9
义	3-6	出力端子への接続	. 3-10
义	3-7	RS232 コネクタ	3-11
义	3-8	USB コネクタ	. 3-12
义	3-9	外部制御入出力コネクタ	. 3-13
义	3-10	EXT SIG IN∕EXT SYNC IN 端子	. 3-15
义	3-11	電源スイッチ	3-17
义	3-12	基本操作画面例(AC-INT モード時)	3-18
义	3-13	計測値ウインドウ(AC-INT モード時)の表示例	3-33
义	3-14	出力電圧(AC) 対 出力電流特性(AC100 V 入力,AC-INT)	3-36
义	3-15	出力電圧(AC) 対 出力電流特性(AC200 V 入力,AC-INT)	3-36
义	3-16	出力電圧(DC) 対 出力電流特性	
		(AC100 V 入力, AC+DC-INT, AC=0)	3-37
义	3-17	出力電圧(DC) 対 出力電流特性	
		(AC200 V 入力, AC+DC-INT, AC=0)	3-37
义	4-1	阻止ダイオードの接続	4-3
义	4-2	環流ダイオードの接続	4-3
义	4-3	計測値ウインドウ(直流モード時)の表示例	4-11
义	4-4	高調波計測ウインドウの表示例	4-21
义	4-5	基本的なステップ遷移例	4-25
义	4-6	シーケンス状態遷移ブロック図	4-25
义	4-7	Hold 状態から <start>するときのシーケンス動作例</start>	4-26
义	4-8	<branch>時のシーケンス動作例</branch>	4-26
义	4-9	ループの指定方法とステップ遷移例	4-27
义	4-10	ステップ同期出力例	4-28
义	4-11	位相 0 度待ち発生時のシーケンス動作	4-28
义	4-12	シーケンスのショートカットキー	. 4-38
义	4-13	ステップ遷移例(AC+DC-INT モード時)	4-40
义	4-14	シーケンス実行時の LCD 画面	4-47
义	4-15	同期 TTL 信号	4-51

図 4-16	メモリ内容の表示例	
図 5-1	LCD 画面(通常時)	5-2
図 5-2	LCD 画面(ワーニング表示時)	5-2
図 5-3	メニューツリー	5-6
図 5-4	モディファイボックス	5-12
図 5-5	セレクトボックス	5-12
図 5-6	エグゼボックス	5-13
図 5-7	信号源部分のブロック図	5-16
図 6-1	バイナリブロックデータ	6-14
図 6-2	コマンドツリーの一部	6-15
図 6-3	コマンドツリー	6-49
図 6-4	ステータスシステム	
図 6-5	スタンダード イベント ステータス	
図 6-6	オペレーションステータス	6-54
図 6-7	ワーニングステータス	
図 7-1	自己故障診断エラー発生時の画面表示例	7-5
図 7-2	保護機能関連エラー発生時の画面表示例	7-6
図 7-3	操作時エラー発生時の画面表示例	7-7
図 7-4	ワーニング発生時の画面表示例	7-9
図 8-1	エアフィルタの清掃手順	8-3
図 8-2	SYSTEM INFORMATION 画面	
図 9-1	周囲温度,湿度範囲	
図 9-2	外形寸法図	

付 表

		ページ
表 1-1	機能一覧(1/2)	1-4
表 1-2	機能一覧(2/2)	1-5
表 2-1	動作チェック時のパネル設定	
表 3-1	設定メモリ(1/3)	
表 3-2	設定メモリ(2/3)	
表 3-3	設定メモリ(3/3)	
表 3-4	RS232 インタフェース仕様	3-11
表 3-5	USB インタフェース仕様	
表 3-6	外部制御入出力コネクタ端子一覧	
表 3-7	出力モードー覧	
表 3-8	出力電圧レンジ別設定範囲の一覧	
表 3-9	交流電圧波形,交流電流波形一覧	3-23
表 3-10	出力電圧設定	3-24
表 3-11	出力周波数設定	3-26
表 3-12	電流リミッタ設定範囲	3-28
表 3-13	電圧/周波数設定範囲制限	3-30
表 4-1	直流電源として使用時のパネル設定	
表 4-2	出力電圧レンジ別の各項目設定範囲	
表 4-3	直流モード選択時の出力電圧設定範囲	4-7
表 4-4	ステップ実行パラメタ	4-23
表 4-5	ステップ遷移パラメタ	4-24
表 4-6	シーケンス状態	4-25
表 4-7	シーケンス制御	4-26
表 4-8	PROGRAM 画面の項目一覧(1/3)	4-32
表 4-9	PROGRAM 画面の項目一覧(2/3)	4-33
表 4-10	PROGRAM 画面の項目一覧(3/3)	4-34
表 4-11	CONTROL セレクトボックスの項目一覧	4-37
表 4-12	PROGRAM の設定一覧	
表 4-13	外部制御入出力コネクタの機能	
表 4-14	MEMORY 画面のメニュー項目一覧	4-55
表 4-15	外部入力ゲイン設定範囲	4-58
表 5-1	状態アイコン一覧	
表 5-2	シーケンス表示	
表 5-3	SET メニューの項目一覧	
表 5-4	MISC メニューの項目一覧	
表 5-5	SEQUENCE メニューの項目一覧	
表 5-6	MEMORY メニューの項目一覧	
表 5-7	REMOTE メニューの項目一覧	5-10

表	5-8	SYSTEM メニューの項目一覧	5-10
表	5-9	LIMIT メニューの項目一覧	5-10
表	5-10	ショートカットキー一覧	5-13
表	5-11	SET メニュー項目と出力モード	5-14
表	5-12	出力モードー覧	5-15
表	5-13	出力電圧設定	5-17
表	5-14	出力周波数設定	5-18
表	5-15	出力開始位相設定	5-18
表	5-16	電流ピーク値リミッタ設定範囲	5-19
表	5-17	電流実効値リミッタ設定範囲	5-20
表	5-18	MEASURE 画面の表示項目一覧	5-21
表	5-19	CONTROL セレクトボックスの項目一覧	5-27
表	5-20	PROGRAM 画面の項目一覧(1/3)	5-28
表	5-21	PROGRAM 画面の項目一覧(2/3)	5-29
表	5-22	PROGRAM 画面の項目一覧(3/3)	5-30
表	5-23	設定範囲制限(LIMIT)	5-34
表	5-24	DC オフセット調整値の設定範囲	5-37
表	6-1	コマンド一覧(SOURce サブシステム)(1/2)	6-7
表	6-2	コマンド一覧(SOURce サブシステム)(2/2)	6-8
表	6-3	コマンド一覧(MEASure サブシステム)	6-8
表	6-4	コマンド一覧(DISPlay サブシステム)	6-8
表	6-5	コマンド一覧(STATus サブシステム)	6-9
表	6-6	コマンド一覧(OUTPut サブシステム)	6-9
表	6-7	コマンド一覧(INPut サブシステム)	6-9
表	6-8	コマンド一覧(TRACe サブシステム)	6-9
表	6-9	コマンド一覧(SYSTem サブシステム)	6-10
表	6-10	コマンド一覧(PROGram サブシステム)	6-10
表	6-11	共通コマンド一覧(共通コマンドとクエリ)	6-11
表	6-12	数値データフォーマット	6-14
表	6-13	文字データフォーマット	6-14
表	6-14	ステータス バイト レジスタの定義	6-51
表	6-15	スタンダード イベント ステータス レジスタの定義	6-53
表	6-16	エラーメッセージー覧	6-56
表	7-1	保護機能	7-3
表	7-2	電源投入時故障診断	7-5
表	7-3	保護機能関連エラー	7-6
表	7-4	操作時エラー(1/2)	7-7
表	7-5	操作時エラー(2/2)	7-8
表	7-6	ワーニング表示(1/2)	7-9
表	7-7	ワーニング表示(2/2)	7-10
表	7-8	リモートエラーメッセージ	7-11

表 7-9	9	故障と思われるとき(電源ス	トン/オフ時	・の現象)…		7-12
表 7-	10	故障と思われるとき(キー	操作時の現	象)		7-12
表 7-	11	故障と思われるとき				
		(出力電圧・出力電圧レン	ジ設定に関	する現象)		7-13
表 7-	12	故障と思われるとき(周波	数設定に関	する現象)		7-13
表 7-	13	故障と思われるとき(出力	異常に関す	る現象)		7-14
表 7-	14	故障と思われるとき(計測	機能に関す	る現象)		7-15
表 7-	15	故障と思われるとき(シー	ケンス機能	に関する現	象)	7-15
表 7-	16	故障と思われるとき(メモ	リ機能に関	する現象)		7-15
表 7-	17	故障と思われるとき(リミ	ッタ・設定	範囲制限に	関する現象)	7-16
表 7-	18	故障と思われるとき(その	他の現象)			7-16

	1.	概	説	
1.1	概	要		

1.2	特	長
1.3	応	用
1.4	機能	€一覧⋯⋯⋯⋯⋯1-4
1.5	動作	⊧原理

1.1 概 要

『EC1000SA プログラマブル交流電源』は、卓上においても邪魔にならないコンパクトな ボディと、豊富な計測機能を併せ持った、交流も直流も出力できる電源です。

定格出力電圧は 100 Vrms (100 V レンジ) / 200 Vrms (200 V レンジ), 最大出力電力 1 kVA (AC200 V 入力時) です。

出力モードは八つあり、直流出力、外部信号増幅、ライン同期出力も可能です。

EC1000SAは, USB 又は RS232 インタフェースにより外部コンピュータからリモートコン トロールできます。また, 添付のコントロールソフトウェアでは, 以下の機能が利用可能です。

- ・パネル操作
- ・シーケンス編集/実行
- ·任意波形編集/転送
- ・データロガー(計測値取込み)

電源入力はワールドワイド対応です。入力力率コントロール機能により、電源入力電流は最 小に抑えられています。

1.2 特 長

● 大型液晶画面の操作パネル

設定値や計測値を大きな画面に分かりやすく表示します。バックライトを内蔵しています。

● 多彩な出力モード

出力モードは、二つの動作モード:交流(AC)/直流(AC+DC)と、四つの信号源モード: 内部(INT)/外部(EXT)/内部+外部(ADD)/外部同期(SYNC)の組合せによる八つから選択 できます。交流モードでは直流分をキャンセルします。

各種計測機能付き

以下の計測機能を搭載しています。

- ・電圧(実効値,直流平均値,ピーク値)
- ・電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピーク値ホールド)
- ·電力(有効, 無効, 皮相)
- ・周波数(外部同期周波数のみ)
- 負荷力率
- ・負荷クレストファクタ
- ・高調波電流(基本波 50 Hz/60 Hz, 40 次まで)
 注:本計測は IEC 規格等に適合しておりません。

.d87

- 交流重畳直流出力可能
 直流モード選択時は、直流分に交流分(正弦波、方形波、任意波)を重畳して出力する
 ことができます。
- コンデンサ入力負荷にも対応(クレストファクタ4まで対応)
 出力ピーク電流は、最大出力電流(実効値)の4倍まで出力できます。

外部信号増幅器として使用可能

内部+外部信号源選択時は、外部信号入力に内部信号源を加算することができます。

● シーケンス機能

内部信号源使用時には、出力パラメタ(出力電圧、出力周波数など)を順次急変、又は スイープすることができます。また、出力変化をあらかじめプログラムしておくことによ り、特定パターンの出力を供給できます。

● 出力電流リミッタ機能,電圧及び周波数上限・下限設定機能

出力電流の最大値を設定(ピーク値リミッタは正負独立)することにより,出力電流を 制限します。出力電圧及び出力周波数については,設定範囲制限ができます。

● USB インタフェース(USBTMC), RS232 インタフェース標準装備

USBインタフェース又はRS232インタフェースを介して,PC等から外部制御を行うこ とができます。

- フロントパネルに出力アウトレットを装備(ユニバーサルタイプ)
 世界中のいろいろな電源プラグを接続できます。
- 電源入力電圧範囲はワールドワイド対応 AC90 V~250 Vまで対応,入力力率コントロール(PFC)機能により,電源入力電流は最 小に抑えられています。

1.3 応 用

- 各種小容量組込電源の研究・開発・試験に
- 各種小容量家電の研究・開発・試験に
- バッテリ用電装品の試験に
- リレー,スイッチの特性試験用電源として
- 各種部品の検査ラインにおける試験用電源として

-dB*

1.4 機能一覧

EC1000SAの主な機能は下記のとおりです。

表 1-1 機能一覧(1/2)

	機能	説明
	出力モード選択	全8モード (動作モード×信号源モードの組み合わせ) 交流・内部信号源 (AC-INT モード) 交流・外部信号源 (AC-EXT モード) 交流・内部+外部信号源 (AC-ADD モード) 交流・内部+外部信号源 (AC-SYNC モード) 直流・内部信号源 (AC+DC-INT モード) 直流・内部信号源 (AC+DC-EXT モード) 直流・内部信号源 (AC+DC-EXT モード) 直流・内部+外部信号源 (AC+DC-ADD モード) 直流・内部目期 (AC+DC-ADD モード)
	出力オン/オフ切換	
	出力電圧レンジ選択	100 V レンジ及び 200 V レンジ
出力系	出力電圧波形 (外部信号源モードを除く)	正弦波, 方形波, 任意波(16種類)
	出力電流リミッタ	電流ピーク値リミッタ機能 及び電流実効値リミッタ機能(リミット値可変)
	設定範囲制限 (外部信号源モードを除く)	出力電圧及び出力周波数の設定範囲制限機能 内部信号源モード(AC-INT, AC+DC-INT) 及び 内部+外部信号源モード(AC-ADD, AC+DC- ADD) 出力電圧の設定範囲制限機能 外部同期モード(AC-SYNC, AC+DC-SYNC)
	シーケンス出力	出力パラメタを順次,急変又はスイープさせます。
	同期出力	外部同期信号又はライン周波数に同期可能
計測機能	基本計測	 電圧 : 実効値, 直流平均値, ピーク値 電流 : 実効値, 直流平均値, ピーク値, ピーク値ホールド 電力 : 有効, 無効, 皮相
	その他	同期周波数:外部同期のみ 負荷力率 負荷クレストファクタ 高調波電流:基本波 50 Hz/60 Hz, 40 次まで

1.4 機能一覧

	公	
	機能	説 明
外部制御	外部制御入出力	 外部制御動作モード:有効,無効 制御入力 入力レベル:ハイレベル:+4.0 V以上, ローレベル:+1.0 V以下 非破壊最大入力:+10 V/-5 V 入力インピーダンス: 47 kΩで+5 Vにプルアップ 制御項目:出力オン/オフ,シーケンス開始/停止, ホールド,ブランチ 状態出力 出力レベル:0 V/+5 V (開放) 出力インピーダンス:100 Ω 状態項目:電源オン/オフ状態,出力オン/オフ, リミッタ動作,ソフトウェアビジー, シーケンス動作ステップ同期出力 端子: D-sub 25-pin マルチコネクタ
	USBインタフェース	標準装備
	RS232 インタフェース	標準装備

表 1-2 機能一覧(2/2)

1.5 動作原理



図 1-1に EC1000SA のブロックダイアグラムを示します。

EC1000SAは、大きく分けて以下の四つのブロックに分かれます。

① 直流電源部

力率改善機能を持つ直流電源部です。電源入力に対し力率改善を行いながら,各種制御 電源と増幅部に供給する直流電源を作ります。

② 信号源,システムコントロール部

シーケンス機能を持つ交流+直流出力が可能な内部信号源です。外部入力と内部信号源を 加算して使用することも可能です。また、ユーザインタフェースなどを担当します。

③ 絶縁部

一次側(主電源回路)と二次側を絶縁します。

④ 増幅部

保護回路機能を持つ増幅部です。

.497

2. 使用前の準備



2.1	使用前の確認	-2
2.2	設置環境について2-	-3
2.3	接地及び電源接続	-6
2.4	簡単な動作チェック	-8
2.5	校 正	0

2.1 使用前の確認

設置してご使用いただく前に、輸送中の事故による損傷が無いこと、附属品や本体がすべて 正しく添付されていることをご確認ください。不足の場合は、ご購入いただいた当社又は当社 代理店までご連絡ください。

■安全の確認

使用者の安全を確保するため、取扱説明書の次の項を必ず最初にお読みください。

- [安全にお使いいただくために] (この取扱説明書の最初の方に記載されています。)
- [2.3 接地及び電源接続]

■外観及び附属品の確認

段ボール箱の外側に異常な様子(傷やへこみなど)が見られましたら,製品を箱から取り出 すときに,製品に影響していないかどうか十分に確認してください。

段ボール箱から中身を取り出しましたら、内容物を確認してください。

製品の外観に異常な傷があったり,附属品が不足しているときは,当社又は当社代理店にご 連絡ください。

●外観チェック

パネル面やつまみ、コネクタなどに傷やへこみがないことを確認してください。

●附属品のチェック

この製品の附属品は、次のとおりです。数量不足や傷がないことを確認してください。

・取扱説明書(EC1000SA 取扱説明書)
・コントロールソフトウェア(CD-ROM)
・電源コード1(仕向地別,国内向けは15 A/125 V,約2 m)
・電源コード2(10 A/250 V,プラグ無し,日本,北米,欧州向けのみ約1.5 m)

🔨 警 겉

この製品の内部には,高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。 内部を点検する必要があるときでも,当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな いでください。

2.2 設置環境について

安全にご使用いただき、信頼性を維持するため次の各項目の内容にご配慮ください。

■ 設置位置

●床や机の上に、背面・側面・上面を下にして置かないでください。

●底面のゴム足が、四つとも机などの平らな床面に乗るように置いてください。

●転倒の危険を避けるため、本器の質量(1台当たり約9.7kg)に十分に耐えられる、傾 斜や振動のない床面に設置してください。

■運搬時の注意

運搬する場合は、左側面の取っ手を持って機器が水平になるように運んでください。 台車などに乗せて運搬する場合は、底面のゴム足が四つとも平らな面に乗るようにしてくだ さい。

冬期の輸送時などのように周囲温度・湿度が急に変化すると、内部に結露が発生すること があります。

このような場合は、そのまま室温に放置して、結露がなくなってから電源に接続してくだ さい。

.d897

■設置場所の条件

- EC1000SA は, 高度 2000 m 以下の屋内で使用してください。
- EC1000SA は、ファンによる強制空冷を行っています。吸気口、排気口のある正面、 背面及び側面は、壁面から 50 cm 以上離し、空気の流通を確保してください。
- 積み上げたり,前後(他の装置の排熱を吸い込んでしまう配置)に並べたりしないで ください。
- 温度及び湿度範囲は、次の条件に合う場所に設置してください。

動作保証	0 °C∼+40 °C	5%~85%RH ただし,絶対湿度は1~25g/m ³ 。結露はないこと。
性能保証	+5 °C∼+35 °C	5%~85%RH ただし,絶対湿度は1~25g/m ³ 。結露はないこと。
保管条件	−10 °C ~+50 °C	5%~95%RH ただし,絶対湿度は1~29g/m ³ 。結露はないこと。

温湿度が著しく高いところでは、信頼性が低下します。25℃, 50%RH 程度の環境 でのご使用を推奨します。

図2-1に周囲温度,湿度範囲を示します。



- 次のような場所には設置しないでください。
 - ・可燃性ガスのある場所
 →爆発の危険があります。絶対に設置・使用しないでください。
 - ・屋外や直射日光の当たる場所、火気や熱の発生源の近く
 - →この製品の性能を満足しなかったり,故障の原因になります。
 - ・腐食性ガスや水気のある場所,湿度の高い場所 →この製品の腐食・故障の原因になります。
 - ・電磁界発生源や高電圧機器,動力線の近く →誤動作の原因になります。
 - ・振動の多い場所
 - →誤動作や故障の原因になります。
 - ・ほこりの多い場所

→特に導電性のほこりの場合,機器の故障の原因になります。

この製品を住宅地域で使用すると、妨害を発生することがあります。ラジオ及びテレビ放送の受信に対する妨害を防ぐために、そのような場所での使用は、使用者が電磁放射を低減する特別な措置を取らない限り、避けてください。

2.3 接地及び電源接続

■必ず接地してください。

▲ 警告

この製品はラインフィルタを使用しています。**接地しないと感電することがあります**。 感電事故を防止するため、必ず「電気設備技術基準 D種(100 Ω以下)接地工事」以上の接 地に確実に接続してください。

電源入力が AC100 V の場合,電源コード1を使用してください。3 ピン電源プラグを,保 護接地コンタクトを持った電源コンセントに接続すれば,この製品は自動的に接地されます。 附属の電源コード1(国内向け)は,定格 AC125 V 品です。

電源入力が AC200 V の場合は、使用するコンセントに合わせたプラグや圧着端子を付けた 電源コード2を使用してください。電源コード2を使用する場合も必ず接地してください。電 源コード2は、定格 AC250 V 品です。

この製品には、3ピン-2ピン変換アダプタを添付しておりません。ご自身で3ピン-2ピン変 換アダプタを使用するときは、必ず変換アダプタの接地線をコンセントのそばの接地端子に接 続してください。

____<u>∧</u>注意 ___

電源コードは緊急時に商用電源から本製品を切り離すために使用できます。電源コネクタ を本体インレットから抜くことができるように、インレット周囲に十分な空間を確保するか、 電源プラグをコンセントから外すことができるように、容易に手の届く場所にあるコンセン トを使用し、コンセント周囲は十分な空間を確保してください。

■この製品の電源条件は、次のとおりです。

電圧範囲:	AC 100 V ~ 230 V±10 %(ただし 250 V 以下)
	過電圧カテゴリ II
周波数範囲:	50 Hz±2 Hz 又は 60 Hz±2 Hz(単相)
消費電力:	1.4 kVA 以下

■ 電源は次の手順で接続します。

- 1. 接続する商用電源電圧が, EC1000SA の電圧範囲内であることを確認します。
- 2. EC1000SA の電源スイッチをオフにします。
- 3. EC1000SAの背面のインレットに附属の電源コードを差し込みます。



図 2-2 電源入力端子

4. 電源コードのプラグを保護接地コンタクトを持った電源コンセントに差し込みます(附 属の電源コード1の場合)。

▲ 警告

附属品の電源コード2を用いて接触可能な端子に接続する場合は,作業前に必ず端子への 電源供給を遮断してください。感電する恐れがあります。

附属品の電源コード1(国内向け)は、電気用品安全法適合品で、国内専用です。定格電 圧はAC 125 Vで、耐電圧はAC 1250 Vです。AC 125 Vを超える電圧及び国外では使用でき ません。

—— \land 注 意 —

附属品の電源コード2は、国内、北米及び欧州向けです。定格電圧はAC 250 Vで、耐電圧 はAC 2000 Vです。使用する環境に合わせてプラグあるいは圧着端子を付けてください。な お日本国内で使用する場合は、必ず電気用品安全法適合プラグをご使用ください。

—— \land 注 意 ——

附属品の国内向け電源コードは、この製品の専用品です。他の製品及び用途には使用しな いでください。商用電源との接続には必ず附属品の電源コードを使用してください。

なお、本体だけの耐電圧は、AC 1500 V です。

2.4 簡単な動作チェック

ここでは,新規購入された場合や,長期保存された場合に行う簡単な動作チェック方法を説 明します。

▲ 警告

この製品の内部には、高電圧の箇所があります。カバーは取り外さないでください。 内部を点検する必要があるときでも、当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな いでください。

正常に電源が入り,操作パネルで設定したとおり MEASURE 画面に測定値が表示されるか 確認します。

■ 操作手順

1. EC1000SA の電源スイッチをオンにします。 「☞ 「3.4.1 電源オン/オフ」参照。 ⇒ 電源が投入され,動作を開始します。





①電源スイッチの上側(|)を押す。

②LCD が点灯し、起動画面が表示されます。

電源オン直後の基本操作画面では,前回電源オフしたときと同じ設定値となっていま す。購入して初めてオンにした場合は,初期設定(工場出荷時設定)になっています。 ⇒ 初期設定について 〔3.2 電源投入時の表示及び初期設定」参照。 2. パネル設定

EC1000SA を次のように設定します。設定方法 CF 「3.4 基本操作例」参照。

表 2-1 動作チェック時のパネル設定

項目	設 定
出力モード	AC-INT モード
出力電圧レンジ	100 V
交流出力電圧	100 Vrms
計測表示選択	RMS

3. [ロ チーを押して出力をオンにします。



⇒ 交流出力電圧が 100 Vrms 出力されていることを、操作パネルの MEASURE 画面で 確認します。



図 2-3 動作確認

- ⇒ 正常な値が表示されない場合は、故障のおそれがあります。当社又は当社代理店に連 絡してください。
- **4.** 電源をオフにする場合は、OUTPUT オフの状態を確認してから、電源スイッチの下側 (○)を押します。電源が遮断され、オフになります。

─ ⚠ 注 意 -電源をオフする場合は、必ず出力オン/オフLEDが消灯していることを確認してください。

.4897

2.5 校 正

EC1000SAの校正が必要な場合は、当社又は当社代理店へご連絡ください。

3. パネル面と基本操作の説明

3.1 パネ	・ル各部の名称と動作3-2
3.1.1	操作パネル部
3.1.2	フロントパネル
3.1.3	リアパネル
3.2 電源	役入時の表示及び初期設定
3.3 入出	1力端子
3.3.1	出力端子(フロント及びリア)3-8
3.3.2	RS232 コネクタ ······3-11
3.3.3	USB コネクタ
3.3.4	外部制御入出力 ······ 3-13
3.3.5	外部信号入力/外部同期信号入力端子 3-15
3.4 基本	□、操作例 ····································
3.4.1	電源オン/オフ
3.4.2	出力モードを設定する
3.4.3	出力電圧レンジを設定する 3-21
3.4.4	波形の設定
3.4.5	出力電圧を設定する 3-24
3.4.6	出力周波数を設定する
3.4.7	リミッタ機能を使う
3.4.8	出力のオン/オフ
3.4.9	計測機能を使う
3.5 出力	1特性

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1.1 操作パネル部

図の各名称の後の数字は、詳細説明をしている項番号です。



図 3-1 EC1000SA 操作パネル

3.1.2 フロントパネル

図の各名称の後の数字は、詳細説明をしている項番号です。



図 3-2 EC1000SA フロントパネル

.485

3.1.3 リアパネル



図 3-3 EC1000SA リアパネル

.487
3.2 電源投入時の表示及び初期設定

■電源投入時の表示

電源スイッチをオンにすると、自動的に故障診断を行い、正常なら動作状態になります。 パネル面の設定値は、前回電源オフしたときと同じ設定値となっています。購入して初めて オンにした場合は、内部に用意されたデフォルトの設定状態になっています。

メモリに保存した設定値を読み出す場合の操作方法 「3」「4.8 メモリ機能を使う」参照。

エラーメッセージが表示されたときは、何らかの異常が発生しています。エラーメッセージ を確認したら、ただちに電源をオフにしてください。

エラーメッセージの意味とその対処方法 (3)「7.2.1 電源投入時のエラー」参照。

■ 初期設定

表 3-1~表 3-3に EC1000SA の初期設定を示します。リセット操作を行うと,表 3-1~表 3-3 の "○"の付いた項目は,初期設定の値に設定されます。

機能	設定項目			初期設定	リセット
出力モード選択	出力モード			AC-INT	\bigcirc
出力電圧レンジ選択	出力電圧	レンジ		100 V	\bigcirc
外部同期信号源選択	外部同期的	言号源		LINE	×
		100 17 1 2 22	SIN/SQU	0.0 Vrms	
	六 法雪口	100 1 2 2 2	$ARB1 \sim 16$	0.0 Vp-p	
交流モード出力	父孤电庄	200 V 12223	SIN/SQU	0.0 Vrms	
(AC-INT, AC-ADD		200 V V V V	ARB1~16	0.0 Vp-p	\bigcirc
AC-SYNC)	交流電圧周波数			$50.0~{ m Hz}$	
	出力オン時位相			0.0 $^{\circ}$	
交流電圧波形			正弦波(SIN)		
	直流雪圧 100 V レンジ			0.0 V	
	但仉电仁	200 V レンジ		0.0 V	
	大法承正	100 V レンジ	SIN/SQU	0.0 Vrms	0
直流モード出力 (AC+DC-INT, AC+DC-ADD, AC+DC-SYNC)			$ARB1 \sim 16$	0.0 Vp-p	
	又佩电压	200 V 12223	SIN/SQU	0.0 Vrms	
		200 V V V V	$ARB1 \sim 16$	0.0 Vp-p	
	交流電圧周波数			$50.0~\mathrm{Hz}$	
	出力オン時位相			$0.0~^\circ$	
	交流電圧波形			正弦波(SIN)	

表 3-1 設定メモリ(1/3)

.d897

機能			初期設定	リセット
	電流ピーク値	100 V レンジ	+42.0 A	
	リミッタ (正)	200 V レンジ	+21.0 A	
雷流リミッタ	電流ピーク値	100 V レンジ	-42.0 A	\bigcirc
	リミッタ(負)	200 V レンジ	-21.0 A	Ċ
	電流実効値	100 V レンジ	10.5 A	
	リミッタ	200 V レンジ	5.3 A	
	正雲下設定制限	100 V レンジ	+220.0 V	
	工电儿政足而应	200 V レンジ	+440.0 V	
設会統囲制阻	各重工业空制阻	100 V レンジ	-220.0 V	\bigcirc
	貝电圧苡足削胶	200 V レンジ	-440.0 V	\bigcirc
	周波数上限設定制	限	$550.0~\mathrm{Hz}$	
	周波数下限設定制	限	1.0 Hz	
りかりもどくいの合	月前五十七ノン	100 V レンジ	100	×
外部八月クイン設定	外部人力クイン	200 V レンジ	200	×
計測表示選択	計測表示		RMS	×
	ステップ時間		0.1000 s	×
	ステップ動作種別		一定(CONST)	
	ステップ終了位相	有効/無効	無効(DISABLE)	
い、ちいう山古	ステップ終了位相		0.0 °	
シークンス田刀	ステップ終端		終了(STOP)	
	ジャンプステップ		0	
	ジャンプ回数		1	
	ブランチステップ		0	
	大法テレト	100 V レンジ	0.0 mV	
DCナフセル「調軟	父流モート	200 V レンジ	0.0 mV	\frown
DCオノセット調整	古法テレト	100 V レンジ	0.0 mV	U
	直流モート	200 V レンジ	0.0 mV	
	キーロック		OFF	×
	ビープ		ON	×
	LCD コントラスト		55	
システム設定	LCD 表示色		白基調(WHITE)	X
	時間単位		s	×
	電源投入時出力オ	ン/オフ	OFF	×
	外部制御入力有効	/無効	無効(DISABLE)	×

表 3-2 設定メモリ(2/3)

機能	設定	設定項目		リセット
	インタフェース		USB	×
		ボーレート	9600 bps	×
リモート		ターミネータ	"CR" "LF"	
	DCooo	パリティ	無し	
	16232	ストップビット	1 bit	
		データビット	8 bit	
		フロー制御	無し	

表 3-3 設定メモリ(3/3)

3.3 入出力端子

3.3.1 出力端子(フロント及びリア)

■出力アウトレットへの接続(フロント)

フロントパネルには、各国の電源プラグに対応したユニバーサルタイプの出力アウトレット を装備しています。出力は電源入力及び筐体(アース)から絶縁されています。このアウトレッ トは交流のみでの使用とし、直流又は交流+直流では、リアの出力端子を使用してください。

また,極性は日本向けの極性となっています。出力オン時位相など,極性が影響する場合は リアの出力端子を使用してください。



図 3-4 出力アウトレット (フロント)

■出力端子への接続(リア)

出力は電源入力及び筐体(アース)から絶縁されています。出力端子への接続には、出力電 流に対応した容量のケーブルに、スリーブ付き丸形圧着端子を付けて使用してください。

直流出力は Lo を基準に+極性設定時は Hi がプラス, -極性設定時は Hi がマイナス電位となります。



▲ 警告

出力時は,絶対に出力端子部に触れないようにしてください。 安全のため,必ず附属の端子カバーを装着して使用してください。

- ■出力端子部へのケーブル接続方法は次のとおりです。 出力は電源入力及び筐体との間で絶縁されています。
 - 1. 出力端子部に付いているねじを取り外します。
 - 2. ケーブルに装着した丸型圧着端子に、取り外したねじを差し込みます。
 - 3. ケーブルがねじから抜けないように抑えながら, OUTPUT 端子に差し込みます。
 - 4. 端子が固定されるまで、しっかりねじを締め込みます。適正な締め付けトルクは 1.2 N·m です。
 - 5. Hi, Lo及びアース端子にケーブルを接続したら、附属の端子カバーを取り付けます。



図 3-6 出力端子への接続

▲ 警告

安全のため、必ず電源をオフにしてからケーブルを接続してください。

— <u>①</u> 注 意 ·

EC1000SAを直流電源として使用する場合,コンデンサやインダクタなど,負荷によっては保護用ダイオードを接続していただく必要があります。

保護用ダイオードの接続については **()** 「4.1.1 直流出力時の出力端子から負荷までの 接続」参照。

3.3.2 RS232 コネクタ

EC1000SA は外部コンピュータからの制御を行うために, RS232 インタフェースを備えて います。 **い**家「6. リモート制御」参照。



図 3-7 RS232 コネクタ

----- コメント ------

- バイナリ転送には対応していません。
- 任意波のデータ転送は、USBインタフェース経由で行なってください。
- クロスケーブルを使用してください。

RS232インタフェースの仕様を表 3-4 RS232インタフェース仕様に示します。

項目	説明・選択値
端子	D-sub 9-pin(オス, UNC # 4-40 ねじ)
ボーレート	9600 bps/ 19200 bps
ターミネータ	"CF""LF"/"CR"/"LF"
パリティ	無し/奇数/偶数
ストップビット	1 / 2
データビット	7 / 8
フロー制御	無し1ハード1ソフト

表 3-4 RS232 インタフェース仕様

3.3.3 USB コネクタ

市販の USB ケーブルを使用して、リア部の USB コネクタと PC を接続します。USB 経由 での外部 PC からの制御について **い** 「6. リモート制御」参照。



図 3-8 USB コネクタ

- USB ケーブルは,市販のタイプA(オス)・タイプB(オス)ケーブルを使用してください。
- USB ハブを使用した場合,通信不具合が出る場合があります。充分シールドされた短い ケーブルのご使用を推奨します。

USBインタフェースの仕様を表 3-5 USB インタフェース仕様に示します。

項目	説明
インタフェース	USB1.1, USBTMC
ID	機器毎に割振済
ターミネータ	"LF"

表 3-5 USB インタフェース仕様

3.3.4 外部制御入出力

EC1000SAは、外部からのディジタル信号入力による制御、及びディジタル信号で状態を出力するための外部制御入出力(各8ビット)を備えています。コネクタは、D-sub 25-pin です。



図 3-9 外部制御入出力コネクタ

各端子の信号を表 3-6 外部制御入出力コネクタ端子一覧に示します。

.dBP

ピン番号	入出力	機能	備考
1	出力	電源オン/オフ状態	0:オフ 1:オン
2	出力	出力オン/オフ状態	0:オフ 1:オン
3	出力	リミッタ動作 ^{准}	0:動作なし 1:動作中
4	出力	ソフトウェアビジー	0:定常 1:ビジー
5	出力	シーケンス同期出力0	
6	出力	シーケンス同期出力1	
7	出力	未定義	
8	出力	未定義	
9	GND	-	
10	入力	未定義	
11	入力	出力オフ	立ち下がり検出
12	入力	出力オン	立ち下がり検出
13	入力	シーケンス開始	立ち下がり検出
14	入力	シーケンス停止	立ち下がり検出
15	入力	シーケンスホールド	立ち下がり検出
16	入力	シーケンスブランチトリガ0	立ち下がり検出
17	入力	シーケンスブランチトリガ1	立ち下がり検出
18	GND	-	
19	出力	+5 V	50 mA以下
20	出力	予約	
21	出力	予約	
22	出力	予約	
23	出力	予約	
24	出力	予約	
25	出力	予約	

表 3-6 外部制御入出力コネクタ端子一覧

注:電流ピーク値リミッタ(正),電流ピーク値リミッタ(負),電流実効値リミッタス は出力電力リミッタのいずれかが動作した場合は,リミッタ動作中と認識されます。

外部制御入出力は、制御を有効にした場合に使用できます。

いる「5.6.7 外部制御入力の有効/無効設定」参照。

3.3.5 外部信号入力/外部同期信号入力端子

信号源として外部からの信号入力を使用する場合及び外部同期をとる場合,リアパネルの外部信号入力/外部同期信号入力端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)に接続します。

接続には,BNC 同軸ケーブルを使用してください。 外部信号入力/外部同期信号入力端子の仕様を以下に示します。

■共通仕様

入力端子	:BNC コネクタ	(外部信号入力/外部同期信号入力を兼用)
入力インピーダンス	: 10 kΩ	
非破壊最大入力電圧	: ±10 V	

■ 外部信号入力

周波数範囲	: DC~550 Hz(正弦波)
	DC~100 Hz(正弦波以外)
利得設定範囲	:100 V レンジ:0.0 倍~220.0 倍(初期値 100.0)
	200 V レンジ:0.0 倍~440.0 倍(初期値 200.0)
利得設定分解能	:0.1 倍
利得確度	: ±5%(DC 又は 45 Hz~65 Hz,利得は初期値,定格出力電圧時,
	無負荷)
入出力間位相	: 同相
入力電圧範囲	: $-2.2 \text{ V} \sim +2.2 \text{ V}$

■外部同期

同期周波数範囲	: 40 Hz~500 Hz
	※ライン同期選択時は外部同期信号不要
入力電圧しきい値	: TTL
最小パルス幅	: 3 ms



図 3-10 EXT SIG IN / EXT SYNC IN 端子

3.4 基本操作例

ここでは、基本的な操作について以下の順で説明します。

■電源オン	(F 3.4.1	電源オン/オフ
\downarrow		
■出カモードを設定する	(1) 3.4.2	出力モードを設定する
\downarrow		
■出カ電圧レンジを設定する	(F 3.4.3	出力電圧レンジを設定する
		はたる記白
■波形を設定する	ຟ£9 3.4.4	波形の設定
◆ ■出力雷圧を設定する	बि 345	出力雷圧を設定する
	We 0.4.0	山乃竜江で改たりる
■出力周波数を設定する	(3 .4.6	出力周波数を設定する
\downarrow		
■電流リミッタ及び設定範囲制限を使う	(1 3.4.7	リミッタ機能を使う
\downarrow		
■出力オン	(F 3.4.8	出力のオン/オフ
\downarrow	_	
■計測値を確認する	(F 3.4.9	計測機能を使う
	r 🔁 o 4 o	
	പാ⊌ 3.4.8	山川のオン/オノ
→ ■雷酒オフ	बि 341	雷酒オン/オフ
■ 电/赤ク /	US9 U.H.I	电/小小 ノノ カノ

/.#¥

3.4.1 電源オン/オフ

電源スイッチの「|」を押すと電源が入り、「〇」を押すと電源が切れます。



図 3-11 電源スイッチ

a) 電源オン

電源スイッチの「|」を押します。





起動画面が表示されます。

⇒ 基本操作画面を表示します。

MEASURE 99.9 Urms 0.04 Arms 9 0 W S 4 VA 0 4 var 9 0	SET RNG V~ F Ø MG Ive Ive Ive Ive	AC-INT 100 U 100. 0 Urms- 50. 0 Hz 0. 0 des SIN 42. 0 A -42. 0 A 10. 5 A	 → 出力モード → 出力電圧レンジ → 出力電圧 → 出力電圧 → 出力電圧 → 二力電圧 → 二力電圧 → 二の電圧 → 3.4.5 → 山力電圧 → 3.4.6 → 波形 → 3.4.4 → リミッタ機能 → 3.4.7 → 計測表示選択 → 3.4.9
	l		

図 3-12 基本操作画面例(AC-INT モード時)

電源オン直後の基本操作画面では、前回電源オフしたときと同じ設定値となっています。購入して初めてオンにした場合は、初期設定(工場出荷時設定)になっています。

- ⇒ 初期設定について **〔**3.2 電源投入時の表示及び初期設定」参照。
- ⇒ メモリに保存した設定値を読み出す場合の操作方法 **〔3 「4.8 メモリ機能を使う**」 参照。
- ⇒ ワーニング, エラーが表示された場合の対処方法 **〔**〕「7 トラブルシューティング」 参照。

b) 電源オフ

出力オフの状態を確認してから、電源スイッチの下側「〇」を押します。



⇒ 電源が遮断され、オフになります。

── ⚠ 注 意 ─

電源を切る場合は、必ず出力オン/オフ LEDが消灯していることを確認してください。

── ⚠ 注 意 ─

電源を切る前に、必ずEC1000SAのリモート制御を終了させて下さい。リモート制御を行 なっている際に電源オフすると、内部メモリ状態に不整合が発生する可能性があります。

3.4.2 出力モードを設定する

EC1000SAには,表3-7に示す八つの出力モードがあります。出力オン時にモードの切り換えを行うことはできません。出力オフの状態で設定してください。

表 3-7 出力モード一覧

動作モード	信号源モード	出力モード	参照先
AC (交流)	INT (内部)	AC-INT	☞ 「3.4.2 出力モードを設定する」
	EXT (外部)	AC-EXT	〔〕 「4.9 外部信号を増幅する」
	ADD (内部+外部)	AC-ADD	「4.10 外部信号と内部信号を加算する」
	SYNC (外部同期)	AC-SYNC	☞ 「4.7 出力を外部信号に同期させる」
	INT (内部)	AC+DC-INT	☞ 「4.1 直流電源として使う」
AC+DC (直流)	EXT (外部)	AC+DC-EXT	〔〕 「4.9 外部信号を増幅する」
	ADD (内部+外部)	AC+DC-ADD	(3)「4.10 外部信号と内部信号を加算する」
	SYNC (外部同期)	AC+DC-SYNC	☞ 「4.7 出力を外部信号に同期させる」

ここでは、AC-INT モードを例に説明します。

■操作手順

出力モードは,SETメニューの MOD で選択します。

1. △ , ▽ キーを押して, MOD アイコンまでカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △, ▽ キーを押して, 設定するモードまでカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,選択しているモードに設定されます。



ARF /

3.4.3 出力電圧レンジを設定する

100 V 又は 200 V から選択します。出力オン時に出力電圧レンジを切り換えることはできません。

出力電圧レンジにより各設定範囲が異なります。

表 3-8 出力電圧レンジ別設定範囲の一覧

机安诺口		設定範囲							
設正項日			100 V レンジ		200 V レンジ			単位	
直流電圧			-220.0	\sim	+220.0	-440.0	\sim	+440.0	V
六法重工	注思	SIN/SQU	0.0	\sim	155.0	0.0	\sim	310.0	Vrms
父孤龟庄	汉形	ARB1~16	0.0	\sim	440.0	0.0	\sim	880.0	Vp-p
電流ピーク値リミッタ(正)			+10.0	\sim	+42.0	+5.0	\sim	+21.0	А
電流ピーク値リミッタ(負)			-42.0	\sim	-10.0	-21.0	\sim	-5.0	А
電流実効値リミッタ			1.0	\sim	10.5	1.0	\sim	5.3	А
正電圧設定制限			+0.1	\sim	+220.0	+0.1	\sim	+440.0	V
負電圧設定制限			-220.0	\sim	-0.1	-440.0	\sim	-0.1	V
外部入力ゲイン			0.0	\sim	220.0	0.0	\sim	440.0	倍

■ 操作手順

出力電圧レンジは,SETメニューのRNG で選択します。

1. $\left[\bigtriangleup \right], \quad \nabla \quad + -$ を押して, **RNG** アイコンまでカーソルを移動します。



2. [INTER] キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △ , ▽ キーを押して, 選択する出力電圧レンジにカーソルを移動します。



4. ^{■NTER} キーを押すと,ステータスウインドウに **BUSY** が点灯します。



⇒ BUSY が消灯し,選択した出力電圧レンジに表示が変わります。

3.4.4 波形の設定

EC1000SAは、出力する波形を正弦波、方形波、任意波(16種類)の中から選択可能です。 任意波は、USBインタフェースによるデータ転送で作成します。

任意波形の詳細について (2)「4.6 任意波形を出力する」参照。

表 3-9に示す波形が選択可能です。

表 3-9 交流電圧波形, 交流電流波形一覧

操作パネル内の表記	種類
SIN	正弦波
SQU	方形波
ARB1~ARB16	任意波(16種類)

■ 操作手順

波形は, SET メニューの 🔀 で選択します。

1. $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、 $\left[\bigtriangleup \right]$ アイコンまでカーソルを移動します。



2. LENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △, ▽ キーを押して, 出力する波形までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと, 選択している波形に設定されます。



3.4.5 出力電圧を設定する

AC-INT モードの場合,以下に示す出力電圧の設定が可能です。

表 3-10 出力電圧設定

出力モード	設定項目			設定範囲	分解能
AC-INT (交流モード)	交流電圧	100 V レンジ	SIN/SQU	$0.0{\sim}155.0~\mathrm{Vrms}$	0.1 Vrms
			ARB1~16	0.0~440.0 Vр-р	0.1 Vp-p
		200 V レンジ	SIN/SQU	$0.0{\sim}310.0$ Vrms	0.1 Vrms
			ARB1~16	0.0~880.0 Vp-p	0.1 Vp-p

出力電圧の設定範囲制限を使用する場合は 「3.4.7 リミッタ機能を使う」参照。 その他の出力モード時の出力電圧の設定範囲については 「3.5.3.3 出力電圧の設定」参照。 ■操作手順

出力電圧は,SETメニューの 🐶 で数値を設定します。

1. △ , ▽ キーを押して, ♀ アイコンまでカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, □ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し,MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4. CANCEL 又は ENTER キーを押してモディファイボックスを閉じます。

3.4.6 出力周波数を設定する

交流電圧の周波数は、下記の範囲で設定が可能です。

表 3-11 出力周波数設定

設定範囲	分解能	設定確度
$1.0~\mathrm{Hz}{\sim}550.0~\mathrm{Hz}$	0.1 Hz	$\pm 0.01\%$ (1.0 Hz \sim 550.0 Hz, 23 \pm 5 °C)

出力周波数の設定範囲制限を使用する場合は 「こう「3.4.7 リミッタ機能を使う」参照。

----- 注 意 -

AC-INTモードで40 Hz以下の周波数を設定した場合,出力電圧波形がひずんだり,直流オフセット電圧が出力される場合があります。

■ 操作手順

出力周波数は,SETメニューの F で数値を設定します。





2. ENTER キーを押して, モディファイボックスを表示させます。



3. ☑, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4. (CANCEL 又は ENTER) キーを押してモディファイボックスを閉じます。

3.4.7 リミッタ機能を使う

a) 電流リミッタを使う

EC1000SAは、電流ピーク値リミッタ機能及び電流実効値リミッタ機能を備えています。 リミッタ設定値は、100 V/200 V レンジで別々に保持します。 出力電圧及び出力周波数については設定範囲の制限が可能です。

「了「5.3.7 電流ピーク値リミッタの設定」参照。

いる「5.3.8 電流実効値リミッタの設定」参照。

表 3-12 電流リミッタ設定範囲

設定項	頁目	設定範囲	分解能	初期値
電流ピーク値 リミッタ (正)	100 V レンジ	+10.0 A \sim +42.0 A	0.1 A	$+42.0\mathrm{A}$
	200 V レンジ	+5.0 A \sim +21.0 A	0.1 A	+21.0 A
電流ピーク値	100 V レンジ	$-42.0 \mathrm{A}{\sim}{-10.0 \mathrm{A}}$	0.1 A	$-42.0\mathrm{A}$
リミッタ(負)	200 V レンジ	$-21.0 \mathrm{A}{\sim} -5.0 \mathrm{A}$	0.1 A	-21.0 A
電流実効値	100 V レンジ	$1.0 \mathrm{A}{\sim} 10.5 \mathrm{A}$	0.1 A	$10.5\mathrm{A}$
リミッタ	200 V レンジ	$1.0 \mathrm{A} \sim 5.3 \mathrm{A}$	0.1 A	5.3 A

電流ピーク値リミッタは、容量性、誘導性負荷の場合、設定電流値からのオーバシュート、 アンダシュートの発生や、リミッタ動作中ギザギザした出力電流波形になるなど設定値どおり のピーク電流値にならない場合があります。

また,誘導性負荷の場合は,リミッタが動作したことにより電流が変化し,その結果,出力 過電圧となる場合があります。

電流ピーク値リミッタは,負荷によってはオーバシュートになるなど,設定値どおりのピー ク電流値にならない場合がありますので,注意してください。

また,誘導性負荷の場合は、リミッタが動作したことにより出力過電圧となり、過電圧保 護が働く場合があります。その場合は、電流ピーク値リミッタ設定値を正負共に小さくして ください。

── ⚠ 注 意 ─

出力短絡など,急激に出力電流が流れた場合や,周波数が高い場合などは,リミッタの応 答が間に合わず,出力過電流保護が働いて出力オフになる場合があります。

■ 操作手順

設定項目に応じて SET メニューから以下のアイコンを選択し、数値を設定します。

- ・電流ピーク値リミッタ(正) : <u>LF</u>
 ・電流ピーク値リミッタ(負) : <u>LF</u>
- ・電流実効値リミッタ : **L**

1. $\left[\bigtriangleup \right]$, $\left[\bigtriangledown \right]$ キーを押して, <u>Let</u> 又は<u>Let</u> 又は<u>LE</u> アイコンまでカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して, 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



b) 設定範囲制限を使う

EC1000SAは、信号源モードが内部信号源モード(AC-INT, AC+DC-INT)及び内部+外部信 号源モード(AC-ADD, AC+DC-ADD)の場合、出力電圧及び出力周波数の設定範囲制限機能を 備えています。また、外部同期モード(AC-SYNC, AC+DC-SYNC)の場合、出力電圧の設定範 囲制限機能を備えています。

詳細について (こ 「5.5.5 設定範囲制限 (LIMIT)」参照。

表 3-13 電圧/周波数設定範囲制限

設定項	頁目	設定範囲	分解能	初期値
工委工业会知识	100 V レンジ	+0.1 V~+220.0 V	0.1 V	+220.0 V
正电压成足前限	200 V レンジ	+0.1 V~+440.0 V	0.1 V	+440.0 V
各重工业空圳阳	100 V レンジ	−220.0 V~−0.1 V	0.1 V	–220.0 V
貝电圧成化前限	200 V レンジ	-440.0 V∼-0.1 V	0.1 V	-440.0 V
周波数上限設定制限	退	$1.0~\mathrm{Hz}{\sim}550.0~\mathrm{Hz}$	$0.1~\mathrm{Hz}$	$550.0~\mathrm{Hz}$
周波数下限設定制限	限	$1.0~{\rm Hz}{\sim}550.0~{\rm Hz}$	0.1 Hz	1.0 Hz

■ 操作手順

設定範囲制限は、MISCメニュー MSI の LIMIT 画面で設定します。

1. △, ▽ キーを押して, 1131 アイコンまでカーソルを移動します。



2. LENTER キーを押して, MISC メニューを表示させます。

 \triangle

 ∇

キーを押して、「LIMIT」までカーソルを移動します。



.d87

3. LIMIT 画面を表示させます。



4. △, ▽ キーを押して, 設定する項目までカーソルを移動します。



5. ENTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。





7. すべての桁を設定したら, (CANCEL 又は ENTER キーを押してモディファイボックスを閉じます。

3.4.8 出力のオン/オフ

EC1000SAは, _____ キーを押すだけで出力のオン/オフが制御可能です。

出力オンにすると出力オン/オフ LED が点灯し、出力オフにすると消灯します。



安全のため、必ず電源をオフにしてから出力を接続してください。

── ⚠ 注 意 ─

電源をオフする場合は、必ず出力オン/オフLEDが消灯していることを確認してください。

操作パネルの MISC メニューからも出力オン/オフの制御が可能です。 **い** 「5.5.8 出力オン/オフ」参照。

3.4.9 計測機能を使う

EC1000SAは、以下の計測機能を備えています。

- ・電圧(実効値,直流平均値,ピーク値)
- ・電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピーク値ホールド)
- ・電力(有効, 無効, 皮相)
- ・同期周波数(外部同期のみ)
- ・負荷力率
- ・負荷クレストファクタ
- ・高調波電流(基本波 50 Hz/60 Hz, 40 次まで)

計測値は、計測値ウインドウの MEASURE 画面に表示され、出力状態をモニタすることが可能です。

a) 計測値ウインドウ

V 99.9 Um I 02 Arm P 0 ₩ S 102 UA 0 104 Var PE GE 1.27

図 3-13 計測値ウインドウ(AC-INT モード時)の表示例

計測オーバレンジが発生した場合は、数値部分に"----"が表示されます。

b) 計測表示選択

表示する電流及び電圧計測値を,実効値(RMS),直流平均値(AVG),ピーク値(PEAK),高調 波電流から選択可能です。

⇒ 高調波電流の測定についている「4.3 高調波電流を測定する」参照。

- ■操作手順 計測表示選択は、MISCメニュー^{MISI}の「MEASURE」で選択します。
 - **1.** △, ▽ キーを押して, **M**SI アイコンまでカーソルを移動します。



2. $\begin{bmatrix} \text{ENTER} \end{bmatrix}$ キーを押して、MISC メニューを表示させます。 \bigtriangleup , \bigtriangledown キーを押して、「MEASURE」までカーソルを移動します。



3. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



4. △, ▽ キーを押して, 選択する計測表示までカーソルを移動します。



HC1~HC4 は高調波電流測定用です。 **い** 「4.3 高調波電流を測定する」参照。

5. 「「「」キーを押すと,選択している計測表示に設定されます。



6. TOP MENU キー又は CANCEL キーを押すと,SET メニュー画面に戻ります。



3.5 出力特性

以下に EC1000SA の出力電圧 対 出力電流特性図(抵抗負荷, 45 Hz~65 Hz 又は DC, 参 考図)を示します。

交流の場合は図 3-14及び図 3-15,直流の場合は図 3-16及び図 3-17となります。



図 3-14 出力電圧(AC) 対出力電流特性(AC100 V入力, AC-INT)



図 3-15 出力電圧(AC) 対 出力電流特性(AC200 V入力, AC-INT)

48F



図 3-16 出力電圧(DC) 対 出力電流特性(AC100 V入力, AC+DC-INT, AC=0)



図 3-17 出力電圧(DC) 対 出力電流特性(AC200 V 入力, AC+DC-INT, AC=0)

4. 応<u>用操作例</u>

4.1	直流	電源として使う4-2
4.1	.1	直流出力時の出力端子から負荷までの接続4-2
4.1	.2	出力モード(AC+DC-INT モード)を選択する … 4-4
4.1	.3	出力電圧レンジを設定する4-5
4.1	.4	出力電圧を設定する4-7
4.1	.5	重畳交流の出力周波数を設定する4-9
4.1	.6	重畳交流波形を設定する 4-10
4.1	.7	計測機能を使う4-11
4.2	突入	.電流を測定する 4-15
4.2	2.1	突入電流4-15
4.2	2.2	出力オン時位相を設定する 4-16
4.2	2.3	計測表示をピーク値に設定する 4-17
4.2	2.4	電流ピーク値ホールド計測値をリセットする 4-18
4.3	高調]波電流を測定する 4-20
4.4	シー	-ケンス機能を使う 4-22
4.4	1.1	シーケンス動作の仕様 4-22
4.4	.2	シーケンスの設定 4-29
4.4	1.3	シーケンスのプログラミング 4-31
4.4	1.4	シーケンス動作の制御 4-37
4.4	.5	シーケンスメモリのクリア 4-39
4.4	.6	シーケンス動作の設定例 4-40
4.4	.7	シーケンス動作の実行 4-44
4.5	外部	3制御入出力コネクタによる制御 4-48
4.6	任意	波形を出力する 4-49
4.7	出力	を外部信号に同期させる 4-51
4.7	'.1	外部信号同期 ······ 4-52
4.7	' .2	ライン同期4-54
4.8	メモ	· リ機能を使う ····································
4.9	外部	3信号を増幅する4-58
4.10	外部	3信号と内部信号を加算する 4-62

4.1 直流電源として使う

EC1000SA を直流電圧源として使用する場合は,直流・内部信号モード(AC+DC-INT)を選択し,表 4-1のように設定します。

直流分に交流分(正弦波、方形波、任意波)を重畳して出力することができます。

負荷がコンデンサやインダクタなどの場合,保護ダイオードの接続が必要となる場合があり ます。

表 4-1 直流電源として使用時のパネル設定

設定項目			設定範囲	分解能	初期値
古法承口	100 V レンジ		−220.0~+220.0 V	0.1 V	0.0 V
但仉电仁	200 V レンジ		-440.0~+440.0 V	0.1 V	0.0 V
交流電圧	100 V レンジ	SIN/SQU	$0.0{\sim}155.0~\mathrm{Vrms}$	0.1 Vrms	0.0 Vrms
		ARB1~16	0.0~440.0 Vp-р	0.1 Vр-р	0.0 Vp-p
	200 V 1 () (S)	SIN/SQU	$0.0{\sim}310.0$ Vrms	0.1 Vrms	0.0 Vrms
	200 V V 2 2	ARB1~16	0.0~880.0 Vp-p	0.1 Vр-р	0.0 Vp-p
交流電圧周波数			$1.0 \sim 550.0 \text{ Hz}$ 0.1 Hz		$50.0~{ m Hz}$
出力オン時位相			$0.0{\sim}359.9~^\circ$	0.1 $^{\circ}$	0.0 $^{\circ}$

交流電圧設定の単位は、交流電圧波形の設定によって異なります。

4.1.1 直流出力時の出力端子から負荷までの接続

EC1000SA から直流+交流,または直流のみを出力する場合は、リアパネルの出力端子を使用してください。

また,負荷が容量性あるいは誘導性負荷の場合,EC1000SA出力端子と負荷の間に,以下の 仕様を満たす保護用ダイオードを接続してください。

・最大逆電圧:600V以上

・最大順方向電流:15A以上(100 V レンジ),7.5A以上(200 V レンジ)

a) コンデンサ(目安 50 µF 以上), DC-DC コンバータなど容量性負荷の場合

容量性負荷を充電する場合、電圧変化が大きいほど充電電流が大きくなります。

負荷によっては, EC1000SA の電流ピーク値リミッタが働いたとしても,出力電流にオーバシュートが発生し,過電流保護によって出力がオフになることがあります。

単位時間あたりの電圧変化が小さくなるよう徐々に設定電圧を上げるか,シーケンスのスイー プ機能をご利用下さい。

さらに、出力電圧を下げても負荷から EC1000SA 出力端子に電流が流れ込まないように、 阻止ダイオードが必要です。

図 4-1のように、ダイオードを負荷と直列に接続して下さい。

なお、ダイオードを接続すると、電力を消費しない負荷の場合には充電したまま電圧が低下 しません。また、オーバシュートした電圧によって高めの電圧になることがあります。負荷の 電圧には充分ご注意下さい。



図 4-1 阻止ダイオードの接続

b)インダクタなど誘導性負荷の場合

誘導性負荷は、出力オフのときのように電流が急に流れなくなると、逆起電力を発生します。 これを吸収させるために、環流ダイオードが必要になります。

図4-2のように、ダイオードを負荷と並列に接続して下さい。



図 4-2 環流ダイオードの接続
4.1.2 出力モード(AC+DC-INTモード)を選択する

出力モードは,SETメニューの MOD で選択します。

■ 操作手順

1. $\left[\Delta \right], \left[\nabla \right]$ キーを押して, **MOD** アイコンまでカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「AC+DC-INT」までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと、AC+DC-INT モードに設定されます。



4.1.3 出力電圧レンジを設定する

出力電圧レンジは、100 V 又は 200 V から選択してください。

表 4-2に示すとおり,選択する出力電圧レンジによって,出力電圧の設定可能範囲が異なります。

表 4-2 出力電圧レンシ	ジ別の各項目設定範囲
---------------	------------

設定項目		設定範囲						
		100 V レンジ		200 V レンジ			単位	
直流電圧		-220.0	\sim	+220.0	-440.0	\sim	+440.0	V
六法雪 口	SIN/SQU	0.0	\sim	155.0	0.0	\sim	310.0	Vrms
父而竜庄	$ARB1 \sim 16$	0.0	\sim	440.0	0.0	\sim	880.0	Vp-p
電流ピーク値リミッタ(正)		+10.0	\sim	+42.0	+5.0	\sim	+21.0	А
電流ピーク値リミッタ(負)		-42.0	\sim	-10.0	-21.0	\sim	-5.0	А
電流実効値リミッタ		1.0	\sim	10.5	1.0	\sim	5.3	А
正電圧設定制限		+0.1	\sim	+220.0	+0.1	\sim	+440.0	V
負電圧設定制限		-220.0	\sim	-0.1	-440.0	\sim	-0.1	V
外部入力ゲイン		0.0	\sim	220.0	0.0	\sim	440.0	倍

出力電圧レンジは、SETメニューのRNC で選択します。 出力オン時に出力電圧レンジを切り換えることはできません。

■ 操作手順

1.

 \triangle

- ∇ キーを押して, RNC アイコンまでカーソルを移動します。 SET AC+DC-INT カーソル MOD 100 0.00 0.00 V≕ *θ* ‰ ω 1.2 MIS(50. 0 Hz 0. 0 de SIN. 42.0 A 42. 0 A 10
- **2**. 「NTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △, ▽ キーを押して, 100 V 又は 200 V にカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと、ステータスウインドウにBUSY が点灯します。

	BUSY		
MEASURE V I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0.3 Urns 0.00 Arns 0 W 0 UA 0 VA 0.00	SET MOD RNG V~ V= F Ø V= T E T E MIS	AC+DC-INT 1000 0.00 50.0 Hz 0.0 des SIN 42.0 A -42.0 A 10.5 A

⇒ BUSY が消灯し,選択した出力電圧レンジに表示が変わります。

.dBF

4.1.4 出力電圧を設定する

設定可能範囲は以下のとおりです。

	設定項目		設定範囲	分解能
古法重口	100 V レンジ		−220.0~+220.0 V	$0.1~\mathrm{V}$
<u> 単</u> , 一 电 / 工	200 V レンジ		-440.0~+440.0 V	0.1 V
交流電圧	100 V レンジ	SIN/SQU	$0.0{\sim}155.0~\mathrm{Vrms}$	0.1 Vrms
		$ARB1 \sim 16$	0.0~440.0 Vp-р	0.1 Vp-p
	200 V レンジ	SIN/SQU	0.0~310.0 Vrms	0.1 Vrms
		$ARB1 \sim 16$	0.0~880.0 Vр-р	0.1 Vp-p

直流電圧に交流電圧を重畳して出力するよう設定できます。

交流電圧設定の単位は、交流電圧波形の設定によって異なります。

交流電圧波形選択が SIN/SQU の場合, 交流電圧設定は Vrms 単位で行い, ARB1~ARB16 の場合は Vp-p 単位で行います。

出力電圧は,SETメニューのV=「直流電圧」又はV~「交流電圧」を選択し,数値を設定します。

■ 操作手順

1. [△], [▽] キーを押して, [V冊]アイコン又は[V~]アイコンまでカーソルを移動します。



2. [ENTER] キーを押して, モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, □ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4. (CANCEL 又は ENTER) キーを押してモディファイボックスを閉じます。

4.1.5 重畳交流の出力周波数を設定する

出力周波数は,SETメニューの F で数値を設定します。

■ 操作手順

1. [△], ▽ キーを押して, **F** アイコンまでカーソルを移動します。



2. 「NTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4.1.6 重畳交流波形を設定する

正弦波(SIN),方形波(SQU),任意波(ARB)×16種類の中から選択可能です。
任意波は、USBインタフェースによるデータ転送で作成します。
任意波形の詳細について 「」「「4.6 任意波形を出力する」参照。
波形は、SETメニューの「※」で選択します。

■ 操作手順

△, ▽ キーを押して, ※ アイコンまでカーソルを移動します。
 SET _________________



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △, ▽ キーを押して, 出力する波形までカーソルを移動します。



4. キーを押すと,選択した波形に設定されます。



4.1.7 計測機能を使う

計測値は、計測値ウインドウの MEASURE 画面に表示され、出力状態をモニタすることが 可能です。

a) 計測値ウインドウ

MEASURE	
MEASURE V P S Q PE	100.7 Urms 9.88 Arms 994 W 995 VA 0 Var 0.99 1.42
	1. 42

図 4-3 計測値ウインドウ(直流モード時)の表示例

計測オーバレンジが発生した場合は,数値部分に"----"が表示されます。

直流分のみを計測したい場合は AVG を, 重畳交流分と合わせて計測したい場合は RMS を選択してください。

ピーク電圧、ピーク電流、高調波電流の計測値は参考値です。

b) 計測値の算出方法

演算に用いる出力電圧/電流計測データは、それぞれ A/D 変換され、定常時は 50 kS/s、シーケンス実行時は5 kS/sのレートで取得したサンプルを用います。アナログ計測部(A/D 変換器に入るまで)の周波数特性は 50 kHz です。

実効電圧/電流(計測表示モード RMS 選択),直流平均電圧/電流(計測表示モード AVG 選択), ±ピーク電圧/電流(計測表示モード PEAK 選択)及び有効電力は,100 ms にもっとも近い整数倍周期分の計測データを用いて下式より算出します。

周期については,周波数設定値(INT/ADD モード)もしくは外部同期信号周波数計測 値(SYNC モード)を使用します。EXT モード及び 10 Hz 未満の場合は,100 ms 固定と しています。

実効電圧:
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} [V(n)]^2}$$
 実効電流: $I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} [I(n)]^2}$
直流平均電圧: $V_{arg} = \frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} V(n)$ 直流平均電流: $I_{arg} = \frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} I(n)$

 $\text{Max} \equiv E : V_{\textit{peak}+} = MAX[V(n)]$

Max 電流: $I_{peak+} = MAX[I(n)]$

直流平均電流:
$$I_{arg} = \frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} I(n)$$

Min 電圧: $V_{peak} = MIN[V(n)]$

Min 電流:
$$I_{neak} = MIN[I(n)]$$

有効電力:
$$W = \frac{1}{N} \times \sum_{n=0}^{N-1} [V(n) \times I(n)]$$

ただし
$$V(n)$$
, $I(n)$: サンプル出力電圧/電流計測データ
 N : サンプル数

皮相電力,無効電力,力率,クレストファクタ及びピーク電流ホールドは,先の演算結 果を用いて下式より算出します。

皮相電力:
$$VA = V_{rms} \times I_{rms}$$
 無効電力: $Var = \sqrt{(VA)^2 - W^2}$
力率: $PF = W_{VA}$
クレストファクタ: $CF = \frac{MAX(I_{peak+}, |I_{peak-}|)}{I_{rms}}$
電流ピークホールド: $I_{ph}hold = MAX(I_{peak+}, |I_{peak-}|)$

c) 計測表示選択

表示する電流及び電圧計測値を,実効値(RMS),直流平均値(AVG),ピーク値(PEAK) から選択可能です。

計測表示選択は、MISC メニュー MISI の「MEASURE」で選択します。

■ 操作手順



2. 「NTER キーを押して, MISC メニューを表示させます。

△ 」, └▽ キーを押して, 「MEASURE」までカーソルを移動します。



3. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



.4897

△, ▽ キーを押して, 選択する計測表示までカーソルを移動します。
 直流分のみ計測したい場合は,「AVG」を選択します。



5. ^{▲■■■}キーを押すと,選択した計測表示に設定されます。



高調波電流計測(HC1~HC4)がセレクトボックスに表示されますが,AC+DC モード では選択できません。交流内部信号源モード(AC-INT)で周波数設定が 50.0 Hz 又は 60.0 Hz のときのみ選択可能になります。

いる「4.3 高調波電流を測定する」参照。

6. TOP MENU キー又は CANCEL キーを押すと,SET メニュー画面に戻ります。



.4897

4.2 突入電流を測定する

4.2.1 突入電流

電源入力にコンデンサインプット型整流回路を使用している電気製品などは,電源スイッチ を入れた直後,定格状態に比べてかなり大きな電流が,短時間流れます。この電流を,突入電 流と呼びます。

この電流を十分に供給できない電源の場合,製品によっては必要な電力が得られず,起動し ないときもあります。

また,このような大きな電流が流れると,電源ラインのインピーダンスで電圧降下を生じ, 供給電圧が低下するおそれがあるため,この影響を一定レベル以下に制限する規格もあります。

この試験は、十分な供給能力のある電源で行う必要があります。

※突入電流の例
 電気ドリル
 (定格 AC 100 V/350 W)
 上:電圧(100 V/div)
 下:突入電流(10 A/div)



小型の電気ドリルでも、電源投入直後には14 Apkの突入電流が流れます。定格電流は3.5 A なので、定格電流に対して約4 倍のピーク電流が流れていることになります。

EC1000SA では、このような使用形態に対応して、最大出力電流の 4 倍のピーク電流供給 能力を持っています(CF=4以内のコンデンサインプット回路に対して)。突入電流を供給す るために、過大な容量の電源を用意する必要がありません。

出力オン時の交流電圧位相を、0.0°から359.9°まで0.1°単位で設定できるので、負荷に 流れる突入電流の様子を、条件を変えて観測できます。また、計測機能の「電流ピーク値ホー ルド」により、そのとき流れた電流の最大ピーク値を測定できます。ピーク電流計測値は参考 値です。

突入電流を測定する場合,電流ピーク値リミッタ設定値を最大設定にしてください。リミッ タ設定値を下げた場合は,正しい突入電流測定にならない場合があります。

4-15

4.2.2 出力オン時位相を設定する

出力オン時位相は,SETメニューの 〇 「出力オン時位相」で数値を設定します。 出力オン時位相の変更は,出力オフの状態で行ってください。

■ 操作手順

4.





2. ENTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4.2.3 計測表示をピーク値に設定する

表示する電流計測値を、ピーク値(PEAK)に設定します。

計測表示選択は、MISCメニュー MSI の「MEASURE」で選択します。

■ 操作手順



⇒ MISC メニューが表示されます。

2. \triangle , ∇ キーを押して「MEASURE」までカーソルを移動し, \square キーを押します。 ⇒ セレクトボックスが表示されます。



3. $[\triangle], [♥] キーを押して「PEAK」へカーソルを移動し, [■TER + ーを押します。$ ⇒ 計測表示がピーク値(PEAK)に設定されます。



TOP MENU キー又は CANCEL キーを押すと、SET メニュー画面に戻ります。
 ⇒ 計測値ウインドウは計測表示がピーク値に設定されます。



4.2.4 電流ピーク値ホールド計測値をリセットする

EC1000SAは、電流ピーク値ホールド計測値のリセット機能を備えています。

リセット操作により、電流ピーク値ホールド計測値が 0 Apk になり、その後再びリセットされるまで最大ピーク電流を更新していきます。

なお,電源オン時,電流ピーク値はリセットされます。

電流ピーク値ホールド計測値のリセットは、MISC メニュー**MSI** の「MEASURE」で選択 します。





⇒ MISC メニューが表示されます。

d87

2. \triangle , \bigtriangledown キーを押して「RESET Ipkh...」までカーソルを移動し, $\stackrel{[NTER]}{=}$ キーを押し ます。

⇒ エグゼボックスが表示されます。



S. 「EXEC」が表示されている状態で、 キーを押します。
 ⇒ 電流ピーク値ホールド計測値がリセットされます。



4. TOP MENU キー又は CANCEL キーを押すと、SET メニュー画面に戻ります。
 ⇒ 計測値ウインドウで電流ピーク値ホールド計測値の表示が 0 Apk になります。



.497

4.3 高調波電流を測定する

家庭用・産業用機器には、スイッチング電源が多く使用されています。その電源入力部に使われるコンデンサインプット型整流回路は、入力電流が大きくひずみ、多量の高調波を含んだものになる欠点があります。この電流が大量に電源ラインに流れた場合、電圧にひずみを生じて他の機器を誤動作させたり、変圧器が過熱して事故につながるなどの問題が生じます。

EC1000SA は、この高調波を測定する機能を備えています。なお、本計測は IEC 規格等に 適合しておりません。

測定は, AC-INT モード, 基本波(パネルの周波数設定)が 50 Hz 又は 60 Hz のときのみ可 能です。40 次(50 Hz の場合は 2 kHz)までの高調波電流を,実効値及び基本波に対するパー セントで表示します。高調波電流計測値は参考値です。

高調波電流計測を選択した場合は,実効値/直流平均値/ピーク値の計測を行いません。また,実効値/直流平均値/ピーク値のいずれかを設定した場合は,高調波電流計測を行いません。

a) 高調波計測ウインドウに切換える

高調波計測ウインドウは、MISCメニューMSL の「MEASURE」で選択します。





⇒ MISC メニューが表示されます。

2. $[\Delta], [\nabla]$ キーを押して「MEASURE」までカーソルを移動し, [ENTER] キーを押します。 ⇒ セレクトボックスが表示されます。





⇒ 計測表示で HC1~HC4 を選択した場合,以下の次数の計測値を表示します。 計測設定によって表示される次数 XXth は変化し,全部で 10 行の計測データが表示 されます。

HC1: 1次~10次

HC2:11次~20次

HC3:21次~30次

HC4:31次~40次

	BUSY	
>HARMONIC	CURRENT MEASURE	
1st	4.16 Arms	100.0 %
2nd	0.01 Arms	0.1 %
3rd -	1.58 Arms	37.9 %
4th	0.00 Arms	0.0 %
5th	0.22 Arms	5.3 %
6th	0.00 Arms	0.0 %
7th	0.10 Arms	2.3 %
8th	0.00 Arms	0.0 %
9th	0.13 Arms	3.1 %
10th	0.00 Arms	0.0 %
	Press Up/Down key to c	hange page.

図 4-4 高調波計測ウインドウの表示例

- **4.** $\left[\bigtriangleup \right], \bigtriangledown$ キーを押すことによりHC1/HC2/HC3/HC4画面の切り換えを行います。
- 5. 「「トーを押すと高調波計測を終了し, TOP MENU (通常表示) に戻ります。

4.4 シーケンス機能を使う

4.4.1 シーケンス動作の仕様

EC1000SAは、シーケンス機能を使用することにより、出力のパターンを自在にプログラム することが可能です。

例えば、電装品等の電圧変動試験に用いる一連の電圧変化パターンをあらかじめプログラム しておけば、手順通りに順序立てて出力が移り変わりますので、一回の操作でテストを終える ことができます。

シーケンス動作には、EC1000SA に内蔵の直流(DC)、正弦波、方形波と、USB インタフェー スを介して取り込んだ任意波(16種)を利用することができます。設定は、最大 255 ステッ プ(1ステップ最小 0.1 ms)で、各ステップごとに波形、レベル、持続時間や一定/保持又は スイープの選択ができます。さらに、1~999 回(又は無限回)の繰り返しを指定できます。 また、シーケンス動作中に指定されたステップへ移るブランチ(分岐)動作や、シーケンス開 始、停止、ホールド動作などの機能も装備しています。

シーケンスメモリへの保存は自動的に行われます。

シーケンス機能は、AC-INT 又は AC+DC-INT モードにて利用可能です。

- シーケンス数 :動作モード(AC/AC+DC)かつ出力電圧レンジ(100 V/200 V)で別々に 保持します。
- ステップ数 :1~255 (1シーケンス内)
- ステップ時間 : 0.1 ms~999.9999 s (分解能 0.1 ms 又は 0.0001 s)
- ステップ内動作 :一定,保持又はリニアスイープ
- パラメタ : 直流電圧^注, 交流電圧^注, 周波数, 波形, 位相(開始, 終了), ステップ 同期出力2ビット
- ジャンプ回数 : 1~999 又は無限回

シーケンス制御	:開始	: シーケンスを開始します。
	停止	: シーケンスを停止します。
	ホールド	:その時点での設定を維持します。シーケンス開
		始により再開します。
	ブランチ	: 指定のステップに分岐します。

注:交流電圧及び直流電圧の設定範囲は、シーケンスデータ編集時の出力電圧レンジ設定に より決まります。

シーケンスコントロールは出力オフ状態では実行できません。

.4897

a) シーケンス

シーケンスは、最小単位をステップとし、二つ以上のステップの組合せにより実現します。

b) ステップ

各ステップには、ステップ実行パラメタとステップ遷移パラメタが記述されています。シー ケンスを実行していない状態、つまり定常出力においてもステップと同様のパラメタを保持し ています。以降これを定常出力ステップとします。また、以降の説明では、ステップパラメタ を【】で囲って示します。

ステップ実行パラメタは、各ステップにおける出力及びその挙動を指定します。

【出力パラメタ】	 ・直流電圧 ・交流電圧 ・周波数 ・波形(SIN/SQU/ARB1~16) ・位相(開始位相) ・ステップ同期出力
【ステップ動作種別】	 ステップにおける出力の挙動指定には以下のものを用意しています。 ・一定 (CONST: 出力パラメタで指定した値を出力します。) ・スイープ (SWEEP: 前のステップ終了値から出力パラメタで指定した値までを,ステップ時間でリニアスイープします。) ・保持 (KEEP[±]: 前のステップの終了値のまま出力します。)

表 4-4 ステップ実行パラメタ

注:【ステップ動作種別】がKEEPの場合,【出力パラメタ】の設定は無視されます。

ステップ遷移パラメタは、次に遷移するステップ及びそのタイミングを指定します。

表 4-5 ステップ遷移パラメタ

【ステップ時間】	時間で指定します。
【ステップ終了位相】	ステップ終了位相の有効/無効を設定します。
【ステップ終端】	ステップ終了時の挙動指定には以下のものを用意しています。 ・シーケンス継続(CONT) ・Hold 状態になる(HOLD) ・Idle 状態になる(STOP)
【ジャンプステップ】	ステップ終了後に遷移するステップの指定には以下のものを用意しています。 ・任意のステップ番号に遷移(1~255) ・次のステップ番号へ遷移(0)
【ジャンプ回数】	【ジャンプステップ】で指定したステップへ指定回数ジャンプするこ とでループを実現しています。 ジャンプ回数の指定には以下のものを用意しています。 ・指定回数(1~999) ・無限回(0)
【ブランチステップ】	ブランチ制御によって遷移するステップの指定には以下のものを用意 しています。 ・任意のステップ番号に遷移(1~255) ・ステップ処理をそのまま継続(0)

Idle 状態で定常出力している状態でスタート制御されると、ステップ1が実行され、以降順 に遷移していきます。

【ジャンプステップ】が指定されていない場合(0)は、ステップ番号順に遷移していきますが、 【ジャンプステップ】が指定されている場合(1~255)は、そのステップへ遷移します。

ステップ終了は【ステップ時間】が経過した時とします。【ステップ終了位相】が有効に指 定されている場合は、【ステップ時間】経過後に【ステップ終了位相】(0°)になった時点と します。

【ステップ終端】と【ジャンプステップ】が両方指定されている場合は,【ステップ終端】 の指定が優先されます。

以下に基本的なステップの遷移例を示します。



図 4-5 基本的なステップ遷移例

c) シーケンス状態

図 4-6にシーケンス動作の状態遷移図を示します。



図 4-6 シーケンス状態遷移ブロック図

表 4-6 シーケンス状態

Idle 状態	定常出力を行っている状態。
Run 状態	シーケンスの実行状態。
Hold 状態	シーケンスの一時停止状態。 <hold>された時点での出力を維持。</hold>

d) シーケンス制御

シーケンス動作の制御について,以下に記述します。以降,シーケンス制御は< >で囲みま す。

表 4-7 シーケンス制御

<start></start>	Run 状態に移行します。 Idle 状態からの場合, <start>と同時にステップ1に遷移して, シーケンス を開始します。 Hold 状態の場合, <hold>された時点からシーケンスを再開します。 【ステップ終端】で<hold>状態になっている場合は, <start>と同時に【ジャ ンプステップ】に移行してシーケンスを再開します。</start></hold></hold></start>
<hold></hold>	Run 状態から Hold 状態に移行します。
<stop></stop>	Idle 状態に移行します。 ただちに定常出力ステップに移行します。 このとき,定常出力ステップの【出力パラメタ】には、 <stop>時の値が保持されます。 <stop>時の電圧が設定範囲制限を超えている場合は0Vに設定されます。 周波数設定が設定範囲制限を越えている場合は,設定範囲制限の下限値に 設定されます。いずれの場合も出力オフになります。</stop></stop>
<branch></branch>	【ブランチステップ】で指定されたステップに遷移します。 <branch>された時点の出力状態から、【ブランチステップ】に遷移します。</branch>



図 4-7 Hold 状態から<Start>するときのシーケンス動作例



e) シーケンスのループ

シーケンスのループは、シーケンス全体、及びシーケンス内の任意のステップブロックをルー プすることも可能です。各ステップに指定された、【ジャンプステップ】及び【ジャンプ回数】 によって実現します。ジャンプ回数をカウントするためのジャンプカウンタは、各ステップで それぞれ内部に保持していますので、多重ループも実現可能です。

ループの指定方法とステップ遷移について、図 4-9に示します。



図 4-9 ループの指定方法とステップ遷移例

- ----- コメント ------
- 【ジャンプ回数】は,ジャンプする回数を示します。そのため,ループ回数はジャンプ 回数+1となります。
- 上記の例で Step6 にジャンプ回数 10 が指定されていますが,このとき Step5, Step6 が 実行される回数は 11 回になります。

f) ステップ同期出力

実行中のステップに記述されたコードを,外部制御入出力コネクタに出力します。ただし, 定常出力ステップでは「L」を出力します。



図 4-10 ステップ同期出力例

g) ステップ終了位相の設定

ステップ終了位相を有効(ENABLE)に設定した場合,ステップの実行時間は以下のようになります。

実行時間=設定したステップ時間+重畳交流位相が0°になるまでの時間

また、設定したステップ時間経過後の動作は、そのステップでの設定値で保持されます。



図 4-11 位相 0 度待ち発生時のシーケンス動作

4.4.2 シーケンスの設定

シーケンスの設定は、以下のいずれかの方法で行います。

- ・操作パネルでステップごとに入力
- ・PC でプログラミングして、リモートインタフェース経由で EC1000SA に送信
- ・添付のコントロールソフトウェアでシーケンスデータを編集し実行

シーケンス動作のプログラムメッセージの詳細について **い** 「4.4.3 シーケンスのプログ ラミング」参照。

コントロールソフトウェアについて **() コントロールソフトウェアの取扱説明書**を参照。

操作パネルでのシーケンスメニューの表示方法を、以下に示します。

■ 操作手順

シーケンスメニューは、MISCメニュー**MISI**の「SEQUENCE」で選択します。

1. $\[\bigtriangleup \]$, $\[\bigtriangledown \]$ キーを押して, **M**[3] アイコンまでカーソルを移動します。



2. $\left[\stackrel{\text{ENTER}}{\bigtriangleup} \right]$ キーを押して、MISC メニューを表示させます。 $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「SEQUENCE」までカーソルを移動します。

CANCEL CANCEL ENTER ENTER CANCEL CANC

3. ^{ENTER} キーを押して, SEQUENCE 画面を表示させます。



- 4. △ , ▽ キーを押して, 行う動作を選択します。
 ・シーケンスの動作を制御する場合 :「CONTROL...」を選択します。
 - (**い**) 「4.4.4 シーケンス動作の制御」参照) 注:出力オフの状態では,選択できません。
 - ・シーケンスをプログラミングする場合:「PROGRAM」を選択します。 (**〔〕**「4.4.3 シーケンスのプログラミング」参照)
 - ・シーケンスメモリを制御する場合 :「MEMORY…」を選択します。
 (U了 「4.4.5 シーケンスメモリのクリア」参照)



5. ENTER キーを押して,各画面を表示させます。



.4897

4.4.3 シーケンスのプログラミング

SEQUENCE 画面で「PROGRAM」を選択すると、PROGRAM 画面を表示されます。

PROGRAM 画面の各項目を設定することにより、シーケンスのプログラミングを行います。 SEQUENCE 画面へ移動するためには、出力モードを、AC-INT 又は AC+DC-INT にしてお

く必要があります。

ステップの設定は、1ステップごとに行います。

表 4-8から表 4-10に PROGRAM 画面の各項目を示します。

表 4-8 PROGRAM 画面の項目一覧(1/3)

項目名	項目	動作
STEP	ステップ番号	設定するステップ番号を指定します。
		設定範囲:1~255
TIME	ステップ時間	指定したステップの継続時間を設定します。
		設定範囲 : 0.0001 s~999.9999 s
		設定分解能: 0.0001 s (0.1 ms)
		※時間単位は、SYSTEM メニューの「TIME UNIT」
	直流電圧値	し流せート時、 「し流せ」という。 し、 <pし、< p=""> し、 <pし、< p=""> し、 <pし、< p=""> <pし、< p=""> し、 <pし、< p=""> <pし、< p=""> <pし、< p=""> <pし、< p=""> し、 <pし、< p=""> し、 <pし、< p=""> <pし、<< td=""></pし、<<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<></pし、<>
		リ伏よりより。 - 乳字絵冊・100 X しいいい・ 990 0 X - 1990 0 X
		設定範囲: $100 V V V V : -220.0 V +220.0 V$ 200 V レンジ: 440 0 V
		200 V レンン: -440.0 V -+440.0 V 設定分解能・0.1 V
(AC+DC-INT		指定した直流電圧値への変化の仕方を設定します。
のみ)		以下の3種類から選択します。
	直流動作種別	・CONST :指定値で出力
		・KEEP :前ステップの終了値のまま出力
		・SWEEP : 前ステップの終了値で出力開始し,ステッ
		プ終了時に指定値で出力するようにリニ
		アスイープ
		交流電圧値を設定します。
	交流電圧値 交流動作種別	設定範囲はシーケンスデータ編集時のレンジ設定によ
		り決まります。
		設定範囲:100 V レンジ:0.0 Vrms~155.0 Vrms
		0.0 Vp-p~440.0 Vp-p
		200 V レンジ: 0.0 Vrms \sim 310.0 Vrms
		設定分解能: 0.1 Vrms/ 0.1 Vp-p ツ震に体は、 ((充地)型切吐の2、「W」、 本部ウゴや本
AC VOLT		※ 竜圧値は、 仕息波選択時のみ「Vp-p」 ご設正可能で
		9。
		旧たした文価电圧値への変化の圧力を設たしより。 以下の3種粕から選択します
		・CONST ·指定値で出力
		・KEEP :前ステップの終了値のまま出力
		・SWEEP:前ステップの終了値で出力開始し、ステッ
		プ終了時に指定値で出力するようにリニ
		アスイープ

表 4-9 PROGRAM 画面の項目一覧(2/3)

項目名	項目	動作
	交流周波数	交流周波数を設定します
		設定範囲 : 1.0 Hz~550.0 Hz
		設定分解能:0.1 Hz
		指定した周波数への変化の仕方を設定します。
FREQ		以下の3種類から選択します。
~~		・CONST :指定値で出力
	交流周波数動作種別	・KEEP : 前スアッフの終了値のまま出力
		・SWEEP: 町スケッフの終了値で出力開始し、スケップ線マロに比点はで出力開始し、スケッ
		ノ於丁時に指疋他で田刀するようにリー アスイープ
		ノスイーノ
	波形	山刀りる仕息仮形を選択しまり。 設定範囲・SIN / SOUL / ARB1~ ARB16
		版定範囲. SIN/ SQU/ ARDI ARDIO 指定した波形への亦化の仕古を設定します
WAVE	波形動作種別	旧たした仮形・の変化の圧力を成たしより。
		・CONST ・指定した波形で出力
		・KEEP : 前ステップの波形のまま出力
		出力開始位相を設定します。
	位相	設定範囲:0.0°~359.9°
		設定分解能:0.1°
PHS		指定した位相への変化の仕方を設定します。
	位扣動作種則	以下の2種類から選択します。
	位相動作種別	 CONST : 指定した位相で出力
		・KEEP : 前ステップの位相のまま出力
		ステップ実行中に、同期して出力するコード(2 ビッ
		ト)を設定します。ステップ同期出力を観測すること
		により、シーケンスのステップ遷移が確認可能です。
		外部制御人出力コネクタのビン5(DOUT5)からビット
	ステップ同期出力	0, ビン 6(DOUT6)からビット 1 か出力されます。
		ステッノ同期出力は、以下の4種類から選択します(\mathbf{H} /
		Lは、 ビット I、 ビット U の順で示します)。 Lalo 坐能時は II にわります
SYNC CODE		I ule 仏態时は, LL になります。
		• LH
		• HL
		• HH
	ステップ同期出力 動作種別	ステップ同期出力の出力方法を指定します。
		以下の2種類から選択します。
		・CONST :指定したコードを出力
		・KEEP : 前ステップと同じコードを出力
	ステップ終了位相 有効/無効	ステップ終了位相の有効/無効を指定します。以下の2
STOP PHS		種類から選択します。
		・DISABLE : 無効(位相はステップ時間に依存しま
		す。)
		・ENABLE :自効
	ステップ終了位相	イアッフ終」位相を設定します。
		取此万件拒:U.1

項目名	項目	動作
STEP TERM	ステップ終端	ステップ終了後の動作を設定します。 以下の3種類から選択します。 ・CONT :シーケンス継続 ・STOP : Idle 状態に移行 ・HOLD : Hold 状態に移行
JUMP STEP	ジャンプステップ	 ステップ終了後に、ジャンプするステップ番号を設定します。 ・0 :次のステップ番号に移行 ・1~255 :指定したステップ番号にジャンプ
JUMP NUM	ジャンプ回数	 JUMP STEP で指定したジャンプ動作を行う回数を設定します。 ・0 : 無限回ジャンプ ・1~999 : 指定した回数ジャンプ
BRANCH0	ブランチステップ 0	トリガ入力があった場合に,ジャンプするステップ番 号を設定します。 ブランチステップは,BRANCH0 と BRANCH1 の 2 種類を設定可能です。 [設定例] ジャンプ先のステップで 低い数値に SWEEP させ
BRANCH1	ブランチステップ 1	 た後 STOP に設定することにより、何か起こった場合に安全な領域まで退避させて停止させるといった応用が可能です。 ・0 :ブランチ無効 ・1~255 :指定したステップ番号にジャンプ

表 4-10 PROGRAM 画面の項目一覧(3/3)

以下に PROGRAM 画面での各項目の操作手順を示します。

■操作手順①

ステップ番号(STEP), ステップ時間(TIME), 直流電圧 (DC VOLT, 直流モードのみ), 交 流電圧(AC VOLT), 交流周波数(FREQ), 位相(PHS), ステップ終了位相(STOP PHS), ジャン プステップ(JUMP STEP), ジャンプ回数(JUMP NUM), ブランチ(BRANCH0/BRANCH1) は,以下の手順で数値を入力します。

ここでは、ステップ時間(TIME)の設定を行う場合を例に説明します。

- SEQUENCE 画面を開いて、PROGRAM 画面を表示させます。
 PROGRAM 画面を表示させるまでの手順について 「了「4.4.2 シーケンスの設定」参照。
- **2.** $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「TIME」までカーソルを移動します。



3. ENTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。





- 5. 同様の手順ですべての桁を設定します。
- 6. すべての桁を設定したら, (CANCEL 又は NTER) キーを押して, モディファイボックスを閉じま す。

■操作手順②

直流電圧動作種別(直流モードのみ),交流電圧動作種別,周波数動作種別,波形(WAVE), 波形動作種別,位相動作種別,ステップ同期出力(SYNC CODE),ステップ同期出力動作種別, ステップ終了位相有効/無効(STOP PHS),ステップ終端(STEP TERM)は,以下の手順で設 定を選択します。

ここでは、ステップ終端(STEP TERM)の設定を行う場合を例に説明します。

- SEQUENCE 画面を開いて、PROGRAM 画面を表示させます。
 PROGRAM 画面を表示させるまでの手順について 「了「4.4.2 シーケンスの設定」参照。
- **2.** $[\Delta]$, \bigtriangledown キーを押して, 「STEP TERM」までカーソルを移動します。



3. ^{ENTER} キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



4. △ 」, ▽ キーを押して, 設定する動作までカーソルを移動します。



5. 「「「「」キーを押すと、ステップ終端時の動作を設定できます。

.48¥

4.4.4 シーケンス動作の制御

シーケンス動作の制御は,SEQUENCE 画面の CONTROL から行います。

出力がオンのときのみ、シーケンスを開始できます。そのため、シーケンス制御のセレクト ボックスは、出力オンのときのみ選択可能です。

表 4-11に CONTROL セレクトボックスの項目を示します。

表 4-11 CONTROL セレクトボックスの項目一覧

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
セレクトボックスの項目	動作
START	シーケンス動作の開始。Run 状態に移行します。
STOP	シーケンス動作の停止。Idle 状態に移行します。
HOLD	シーケンス動作の一時停止。Hold 状態に移行します。
BRAN0	ブランチステップで指定されたステップに分岐します。
BRAN1	ブランチステップが指定されていない場合は無視されます。

以下に操作手順を示します。

a) メニューから操作する場合

- 操作手順
 - **1.** 出力オンの状態で, SEQUENCE 画面を開いて, CONTROL セレクトボックスを表示させます。

CONTROL セレクトボックスを表示させるまでの手順について **い** 「4.4.2 シーケン スの設定」参照。

2. △ , ▽ キーを押して, 設定する動作を示す項目までカーソルを移動します。



3. (INTER) キーを押すと,選択した動作を行います。

b) ショートカットキーで操作する場合

■操作手順

シーケンス動作の制御は、操作パネル下部のショートカットキーでも可能です。

「SEQUENCE」と書かれている箇所の START, STOP, HOLD キーが, CONTROL セレ クトボックスの各項目に対応しています。なお,ショートカットキーではブランチの制御はで きません。



図 4-12 シーケンスのショートカットキー

4.4.5 シーケンスメモリのクリア

シーケンスメモリへの保存は自動的に行われます。AC-INT モードの 100 V レンジ及び 200 V レンジ, AC+DC-INT モードの 100 V レンジ及び 200 V レンジでそれぞれ一つずつシーケン スを保存可能です。

シーケンスメモリをクリアする場合は、SEQUENCE画面の「MEMORY…」で設定します。

以下に操作手順を示します。

■ 操作手順

- **2.** 「NTER キーを押して,エグゼボックスを表示させます。



3. 「CLEAR」が選択されている状態で「「キーを押すと, すべてのシーケンスメモリがクリアされます。

クリア中(5~6秒間)はキー入力を受け付けますが、実行はクリア後になります。

⇒ クリアされると、初期値が入ります。(**い** 「3.2 電源投入時の表示及び初期設定」 参照)。

.4897
4.4.6 シーケンス動作の設定例

ここでは, **表 4-12**に示すシーケンス遷移を例に, 新規にシーケンス動作を設定する手順を説 明します。TIME UNIT は秒(s)とします。(TIME UNIT の変更方法は **ご** 「5.6.5 時間単位 の設定」参照)



図 4-13 ステップ遷移例 (AC+DC-INT モード時)

ステップ番号	1	2	3	4	5	6
ステップ時間(TIME)	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
直流電圧(DC VOLT)	25.0	75.0	75.0	50.0	100.0	0.0
直流電圧動作種別	SWEEP	KEEP	CONST	SWEEP	SWEEP	SWEEP
ステップ終端(STEP TERM)	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT	STOP
ジャンプステップ(JUMP STEP)	0	0	0	2	0	0
ジャンプ回数(JUMP NUM)	1	1	1	1	1	1
ブランチ 0(BRANCH0)	0	0	0	0	6	0

表 4-12 PROGRAM の設定一覧

ステップ2は直流電圧値=75.0Vに設定されていますが,直流電圧動作種別が KEEP になっているため,直前のステップ(ステップ1)の直流電圧値=25.0Vを維持します。

ステップ4のジャンプステップが2に設定されているため,ステップ4の終了後はステップ 2にジャンプします(図4-13の①)。ステップ2は直流電圧動作種別がKEEPであるため,直 前のステップ(ステップ4)の直流電圧値=50.0Vを維持します。

ステップ4のジャンプ回数が1に設定されているため、ジャンプ後にステップ4が終了した あとは、次のステップ=ステップ5に移行します(図4-13の②)。

ステップ5はステップ時間=0.2 s に設定されていますが, ブランチ0によるジャンプ先が ステップ6となっているため, ステップ時間内にブランチ0入力があった時点でステップ6に ジャンプします(図4-13の③)。 以下に操作手順を示します。

- 操作パネルでの操作手順
 - PROGRAM 画面を開きます。
 PROGRAM 画面を開く手順について 「? 「4.4.2 シーケンスの設定」参照。
 - ステップ1の設定
 - 2. └─ キーを押して,「DC VOLT」までカーソルを移動します。



3. 「NTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



4. 回, □ キーを押して、10の位までカーソルを移動し、MODIFYダイヤルを回して「2」
 に設定、1の位までカーソルを移動し、MODIFYダイヤルを回して「5」に設定します。
 ⇒ 「25.0 V」に設定されます。



5. (CANCEL 又は ENTER) キーを押して, モディファイボックスを閉じます。

6. ▽ キーを押して,上から4番目の「CONST」と表示されている行までカーソルを移 動します。



7. [NTER] キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



8. △, ▽ キーを押して,「SWEEP」までカーソルを移動します。



9. **LINTER** キーを押して設定を確定させます。

そのほかの項目はデフォルトの設定値と同じですので、変更しません。

- ステップ2の設定
- **10.** $\left[\bigtriangleup \right]$, $\left[\bigtriangledown \right]$ キーを押して, 「STEP」までカーソルを移動します。
- **11.** 「NTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。
- **12.** □, □ キーを押して, 1 の位までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して, 「2」 に設定します。設定した値は直ちに反映されます。
- **13.** (CANCEL 又は FINTER) キーを押して, モディファイボックスを閉じます。
- **14**. ▽ キーを押して,「TIME」までカーソルを移動します。
- **15. ENTER** キーを押して,モディファイボックスを表示させます。
- **16.** 回, 回 キーを押して, 0.1 の位までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して, 「2」に設定します(「0.2 秒」に設定)。設定した値は直ちに反映されます。
- **17.** (CANCEL 又は ENTER キーを押して, モディファイボックスを閉じます。
- **18.** 手順 **2.**~**5.**と同様の操作で, DC VOLT = 25, 手順 **7.**~**9**.と同様の操作で, 直流電圧動 作種別を「KEEP」に設定します。

同様の手順で、ステップ3以降も設定します。

4.4.7 シーケンス動作の実行

シーケンスのプログラミングが完了したら,シーケンスを開始します。 以下に,シーケンス動作の実行手順を示します。

a) MISC メニューから操作する場合

■ 操作手順

 TOP MENU キー (ショートカットキー)を押して、トップメニューまで戻ります。トッ プメニューは、メニューウインドウ上部に「SET」と表示されています。 シーケンスの実行は、出力オンの状態で行います。SET 画面であらかじめ出力オン時の 設定を行っておいてください。



2. △, ▽ キーを押して, **M**SI アイコンまでカーソルを移動します。



3. $\left[\stackrel{\text{ENTER}}{\bigtriangleup} \right]$ キーを押して、MISC メニューを表示させます。 $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「OUTPUT」までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



5. ▽ キーを押して,「ON」までカーソルを移動します。



6. ENTER キーを押すと、出力がオンになり、出力オン/オフ LED が点灯します。



7. 「SEQUENCE」を選択し, 「FITER キーを押して SEQUENCE 画面を表示させます。



8. \triangle キーを押して「CONTROL」を選択し、 e^{INTER} キーを押してセレクトボックスを表示 させます。



- 9. 「START」を選択して「ENTER キーを押すと、シーケンスが開始します。
- b) 操作パネル上のキーで操作する場合

■ 操作手順

- 1. TOP MENU キーを押して TOP メニューに戻り, 設定内容を確認後, 操作パネルの ^{□□TPUT} キーを押します。
 - ⇒ 出力がオンになり、出力オン/オフ LED が点灯します。



2. ショートカットキーの START キーを押すと、シーケンスが開始します。



.4897

c) シーケンス開始後の動作

シーケンスが開始されると、ステータスウインドウにシーケンス実行中を表す状態アイコン (**RUN**)が表示されます。また、メッセージボックスが現れ、実行中のステップ番号を表 示します。

なお,SET 画面に戻ってシーケンスを実行しても,実行ステップの内容はSET 画面に反映 されません。シーケンス終了時に終了ステップの設定が反映されます。終了ステップ時の電圧 が設定範囲制限を超えている場合は,直流,交流ともにOVに設定されます。周波数設定が設 定範囲制限外の場合は,設定範囲制限の下限値となります。いずれの場合も出力オフになりま す。



図 4-14 シーケンス実行時の LCD 画面

4.5 外部制御入出力コネクタによる制御

外部制御入出力コネクタにディジタル信号を入力することにより、出力オン/オフや、シー ケンスを制御できます。(検出周期 2 ms)

また,外部制御入出力コネクタからの出力信号を読み出すことにより, EC1000SA の状態を 監視できます。(切替周期 0.1 ms)

シーケンスのステップ同期出力信号は、外部制御入出力コネクタから出力されます。

〔3.3.4 外部制御入出力」参照

外部からの入力に対し,内部 CPU が状態の変化を認識し,実際の動作に反映させるまで, 最大数十 msの時間を要する場合があります。リレー動作の場合には,リレーの応答時間が十 数 ms程度加算されます。これらの時間はばらつきを生じることがあります。

表4-13に、各ピンの機能を示します。

ピン番 号	入力/出 力	機能
1	出力	電源のオン/オフ状態を出力します。 0 がオフー1 がオンを示します。
2	出力	0 がオン, 1 がオンを示します。 0 がオフ、1 がオンを示します。
3	出力	リミッタ動作の状態を出力します。 0が動作なし、1が動作中を示します。
4	出力	ソフトウェアビジーの状態を出力します。 0が定常動作,1がビジーを示します。
5	出力	ステップ同期出力 0。 ステップ同期出力のビット 0 を出力します。
6	出力	ステップ同期出力 1。 ステップ同期出力のビット 1 を出力します。
11	入力	出力オフ。 入力信号の立ち下がりを検出すると,出力をオフします。
12	入力	出力オン。 入力信号の立ち下がりを検出すると、出力をオンします。
13	入力	シーケンス開始。 入力信号の立ち下がりを検出すると、シーケンスを開始します。
14	入力	シーケンス停止。 入力信号の立ち下がりを検出すると、シーケンスを停止します。
15	入力	シーケンスホールド。 入力信号の立ち下がりを検出すると、シーケンスを一時停止します。
16	入力	シーケンスブランチトリガ 0。 入力信号の立ち下がりを検出すると,BRANCH0 で指定したステップに ジャンプします。
17	入力	シーケンスブランチトリガ 1。 入力信号の立ち下がりを検出すると,BRANCH1 で指定したステップに ジャンプします。

表 4-13 外部制御入出力コネクタの機能

4.6 任意波形を出力する

任意波形は、USB インタフェースにより外部 PC から任意波形メモリヘデータ転送し作成します。(RS232 インタフェース経由での転送はできません。)

添付のコントロールソフトウェアで、任意波形の編集/転送が可能です。

コントロールソフトウェアについて **(ア) コントロールソフトウェアの取扱説明書**を参照。 出力オン時に任意波形の変更はできません。任意波形の変更は、出力オフの状態で行ってく ださい。

a) 任意波形メモリ

EC1000SA には、内部信号源の一つである任意波形メモリが用意されており、USB インタフェースを介して書き込めます。パネル面から任意波形メモリへの書き込みはできません。

- ・波形メモリ数 :16
- ・波形長 : 4096 [Word]
- ・波形データ : 15 bit バイナリ(2の補数形式)

波形データの有効範囲は, -16384~16383です。

-16384以下の値が入力された場合は-16384に, 16383以上の値が入力された場合は 16383 に波形データがクリップされます。

任意波形メモリは電源オフ時の状態がバッテリバックアップされます。

初期設定(工場出荷時)及びクリアした場合, ARB 1~ARB 8 には正弦波, ARB 9~ARB 12 には方形波, ARB 13~ARB 16 には三角波が書き込まれています。

b) 任意波形を出力する

任意波形は,SET メニューの 况 で選択します。

■ 操作手順

1. △, ▽ キーを押して ※ アイコンまでカーソルを移動し, ENTER キーを押してセレ クトボックスを表示させます。



- 2. △, ▽ キーを押して選択する任意波形「ARB1」~「ARB16」 ヘカーソルを移動し,
 - ENTER キーを押します。

⇒ 選択している任意波形に設定されます。



4.7 出力を外部信号に同期させる

EC1000SA は、外部同期発振機能を備えています。ソフトウェア PLL 機能により、出力周 波数を外部同期 TTL 信号の周波数に同期させます。40 Hz~500 Hz の周波数に対して同期さ せることができます。なお、同期位相差の設定はできません。

外部同期信号源として、外部信号同期(EXT)又はライン同期(LINE)を選択します。 ライン同期を選択した場合は、電源周波数に同期します。



図 4-15 同期 TTL 信号

4.7.1 外部信号同期

出力周波数を、リアパネルの外部同期信号入力(BNC コネクタ)に入力した信号(パルス 幅 3 ms 以上)に同期させる機能です。40 Hz~500 Hz の外部同期周波数に対して同期させる ことができます。

■ 操作手順

SET メニューのMDD で外部同期モードを選択し,同期信号源を外部同期信号「EXT」に設定します。

1. 出力オフの状態を確認してください。出力オン状態ではライン同期をオン又はオフに切り換えることはできません。



出力オン 出力オフ

2. △, ▽ キーを押して, MOD アイコンまでカーソルを移動します。



3. \square キーを押して、セレクトボックスを表示させ、 \triangle , \bigtriangledown キーを押して、「AC-SYNC」 又は「AC+DC-SYNC」までカーソルを移動します。



.d87

4. (ENTER) キーを押すと,選択しているモードに設定されます。



5. △, ▽ キーを押して SIC アイコンまでカーソルを移動し, ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。





----- コメント ------

● 外部同期可能な周波数範囲は 40 Hz~500 Hz です。この範囲内でご使用ください。

4.7.2 ライン同期

出力周波数を交流電源ラインの周波数に同期する機能です。50 Hz/60 Hz の電源ライン周 波数に対して同期させることができます。

■ 操作手順

SET メニューの MOD で外部同期モードを選択し、同期信号源をライン同期「LINE」に設定します。

1. 前項「4.7.1 外部信号同期」の手順 2.~5.と同様の操作で,外部同期モードを選択し, 外部同期信号源のセレクトボックスを表示させます。



ևթ∓ ևթ⊻ Iւ⊉

MISC

42.0 A 42.0 A 10.5 A .d87

4.8 メモリ機能を使う

EC1000SA の各種設定は、バッテリバックアップされ、電源投入時には前回電源オフしたときの設定に復帰します。

各種設定のうち,基本設定(出力モード,出力レンジ,直流設定,交流設定,出力電流リミッ タ,設定範囲制限)はNo.1~No.30のストア/リコールメモリに記憶することができ,保存(ス トア)した設定を呼び出して(リコール)使用することができます。

ストア/リコールメモリの呼び出し操作は、出力がオフの場合のみ実行できます。

メモリの制御は、「MEMORY」画面で行います。表 4-14に示す操作を選択後,操作対象となるメモリ番号をセレクトボックスで指定します。

メモリ番号を指定すると、そのメモリ内に記録されている主要な設定内容がメニューウイン ドウ左側に表示されます。

操作パネル内の表記	種類
STORE	指定したメモリ番号に設定内容を保存します。
RECALL	指定したメモリ番号の設定内容を呼び出します。
CLEAR	指定したメモリ番号の設定内容をクリアします。

表 4-14 MEMORY 画面のメニュー項目一覧



図 4-16 メモリ内容の表示例

.487

■ 操作手順

 \triangle

メモリの保存/呼び出し/クリア及び対象メモリ番号の設定は、MISC メニュー MSL の「MEMORY」で選択します。

1. $\left[\Delta \right], \quad \nabla \quad z \to -$ を押して, **MISI** アイコンまでカーソルを移動します。



- 2. $\left| \stackrel{\text{ENTER}}{\longrightarrow} \right|$ キーを押して, MISC メニューを表示させます。
 - ▽ キーを押して,「MEMORY」までカーソルを移動します。



3. LENTER キーを押して, MEMORY 画面を表示させます。



4. $\left[\Delta \right], \left[\nabla \right]$ キーを押して、行う動作を選択します。



5. [NTER] キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



6. △, ▽ キーを押して, 対象メモリ番号までカーソルを移動します。



7. メニューウインドウ左側に表示される設定内容を確認し,間違いなければ +-を押します。

⇒ 指定したメモリ番号に対して、手順 4.で指定した操作を行います。

.487

4.9 外部信号を増幅する

EC1000SAは、外部信号源モード(AC-EXT, AC+DC-EXT)を選択することにより、リアパネルの外部信号入力端子からの信号を入力とする増幅器として利用することができます。

外部信号源は、リアパネルの外部信号入力/外部同期信号入力端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)に接続します。接続には、BNC 同軸ケーブルを使用してください。入力インピーダンスは 10 k Ω (不平衡)、入力周波数範囲は DC~550 Hz です。

出力電圧=入力電圧×外部入力ゲイン

表 4-15 外部入力ゲイン設定範囲

設定項	頁目	設定範囲	分解能	初期値
め立ちもだくい	100 V レンジ	$0.0 \sim 220.0$	0.1	100.0
ットロリノノリク イ ン	200 V レンジ	$0.0 \sim \! 440.0$	0.1	200.0

外部信号入力/外部同期信号入力端子の仕様について

U了「3.3.5 外部信号入力/外部同期信号入力端子」参照。



誤操作による本器や負荷の故障を防ぐため,設定の前に本項の内容をよくお読みください。

.d87

a) 出力モード・出力電圧レンジ・外部入力ゲインの設定

■ 操作手順

SET メニューから以下のアイコンを選択し、それぞれ設定します。

- ・ MDD 「出力モード選択」 : 外部信号源モード(AC-EXT, AC+DC-EXT)を選択。
- ・**RNC**「出力電圧レンジ」 : 100 V 又は 200 V を選択。
- ・CAIN 「外部入力ゲイン設定」:数値を設定します。
- **1.** $\left[\bigtriangleup \right], \left[\bigtriangledown \right]$ キーを押して, **MOD** アイコンまでカーソルを移動し, **MTER** キーを押します。 ⇒ セレクトボックスが表示されます。



2. △, ▽ キーを押して, 設定するモードまでカーソル移動し, ■ モーを押します。 ⇒ 選択した出力モードに設定されます。



3. $\left[\bigtriangleup \right], \bigtriangledown$ キーを押して, **RNG** アイコンまでカーソルを移動し, **ENTER** キーを押します。 ⇒ セレクトボックスが表示されます。



4. △, ▽ キーを押して, 設定する出力電圧レンジまでカーソル移動し, ^{■NTER} キーを 押します。

⇒ 選択した出力電圧レンジに設定されます。



5. △, ▽ キーを押して, AN アイコンまでカーソルを移動し, ^{■NTER} キーを押します。 ⇒ モディファイボックスが表示されます。



6. <<p>G. <</p>
(□) キーを押して、変更する桁までカーソルを移動し、MODIFY ダイヤルを回して数値を設定します。

⇒ 設定した値は直ちに出力に反映されます。



7. すべての桁を入力したら, (CANCEL) 又は ENTER キーを押して, モディファイボックスを閉じま す。

b) 信号の入力

ここまでの操作,設定を経て,外部入力のための準備が完了します。信号源を接続し,信号 を入力してください。

出力可能電圧を超えるような信号を入力すると、出力過電圧保護が働き、出力がオフになっ たり、波形がひずむ場合があります。入力電圧レベルと外部入力ゲインにご注意ください。

····· <u>⚠</u> 注 意 --

- ●出力電圧がクリップすることのないように、入力電圧は±2.2 V以下でご使用ください。 また本器の入力部の故障を防ぐため、入力電圧は±10 Vを超えないようにしてください。
- ●外部信号源モードで使用する場合は、下記の機能、キー操作が行えません。
 - ・出力電圧設定 (う) 「5.3.3 出力電圧の設定」参照。
 - ・出力周波数設定 いろ 「5.3.4 出力周波数の設定」参照。
 - ・メモリ **い** 「4.8 メモリ機能を使う」参照。

4.10 外部信号と内部信号を加算する

EC1000SA の内部+外部信号源モード(AC-ADD, AC+DC-ADD)では、外部信号入力に内部 信号源の信号を加算して出力することもできます。

信号源として外部からの信号入力を使用する場合,リアパネルの外部信号入力/外部同期信号入力端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)に接続します。

接続には、BNC 同軸ケーブルを使用してください。

入力インピーダンスは 10 kΩ (不平衡),入力周波数範囲は DC~500 Hz です。

〔3〕「4.9 外部信号を増幅する」参照。

外部信号入力/外部同期信号入力端子の仕様について

〔⑦「3.3.5 外部信号入力/外部同期信号入力端子」参照。 出力電圧及び出力周波数の設定範囲を制限できます。

〔えいうううしょう いうしょう いうしょう (3.4.7 リミッタ機能を使う)参照。

辽 「5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)」参照。

■ 操作手順

SET メニューの MDD 「出力モード選択」で内部+外部信号源モード(AC-ADD, AC+DC-ADD) を選択します。

1. $\left[\bigtriangleup \right], \bigtriangledown$ キーを押して, **MOD** アイコンまでカーソルを移動し, **ENTER** キーを押します。 ⇒ セレクトボックスが表示されます。



2. [△], ▽ キーを押して, 設定するモードまでカーソル移動し, 「■TER キーを押します。 ⇒ 選択した出力モードに設定されます。



5. メニューの説明

5.1 画面	〕構成・・・・・・・・・・・5-2
5.1.1	状態アイコン
512	ワーニング エラー表示
5.1.2	
5.1.3	シーケノス衣示
5.2 基本	└操作・・・・・・5-6
5.2.1	メニューについて
522	メニューツリーの移動方法
523	
5.2.5	
5.2.4	確定操作が必要な選択人力操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.2.5	実行入力
5.2.6	ショートカットキー
5.3 SET	$f \neq \pm \pi - \dots 5-14$
521	、 ゲーユ 011
5.5.1	
5.3.2	出力電圧レンシの設定
5.3.3	出力電圧の設定
5.3.4	出力周波数の設定
535	出力開始位相の設定
536	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
5.5.0	
5.3.7	電流ビーク値リミッタの設定
5.3.8	電流実効値リミッタの設定 5-20
5.4 ME/	ASURE 画面
541	出力雷圧計測
542	
5.4.2	山力电流引测 5-23
5.4.3	出力電力計測
5.4.4	負荷力率計測
5.4.5	負荷クレストファクタ計測
546	出力 二 調波 雷 流 計 測
5.4.7	山方向的波电池的方面。 525
5.4.7	· 7 印 问 朔 同 次 致 司 冽 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.5 MIS	$5C \neq = = =$
5.5.1	シーケンス(SEQUENCE) 5-27
5.5.2	メモリ (MEMORY)
553	$U = - k (\text{REMOTE}) \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $
5.5.5 E E A	3.7 ± 1 (EVETEM) E 22
5.5.4	
5.5.5	設定範囲制限(LIMII) 5-34
5.5.6	計測表示選択(MEASURE) 5-35
5.5.7	ピーク電流ホールド値リセット 5-35
558	出カオン/オフ
5.5.0	
5.5.9	DC オノセットを調 空 9 る
5.6 シス	、テムメニュー
5.6.1	キーロック
5.6.2	ビープ音
563	LCD コントラストの調整
5.0.0	
5.0.4	100 衣尓巴の設と 5-44
5.6.5	時间単位の設定
5.6.6	電源投入時の出力オン/オフ設定 5-46
5.6.7	外部制御入力の有効/無効設定
568	リセット機能
5.0.0	
5.6.9	ノヘノム旧報

5.1 画面構成

操作パネル部のLCDは、図 5-1、図 5-2のように複数のウインドウに分割して表示されます。



図 5-1 LCD 画面(通常時)



図 5-2 LCD 画面 (ワーニング表示時)

画面の各エリアには、以下の情報を表示します。

- A : ステータスウインドウ : 機器の各種状態を示す領域です。
- B :メッセージボックス : エラーが発生した場合,ステータスウインドウ下段 にメッセージボックスが現れ,その要因を表示しま す。メッセージボックスは1.5 秒後に自動的に閉じま す。また,オーバロードやシーケンスの進行状況も 表示します。

 C :計測値ウインドウ
 :計測値を表示する領域です。

 高調波電流の測定時は, C, D を合わせた領域に表示します。

- D :メニューウインドウ :設定操作を行う領域です。
- E :メッセージ表示ウインドウ :ユーザによる確認入力が必要なエラーが発生した場合、メッセージ表示ウインドウにワーニングメッセージを表示します。ENTER キーを入力するまで表示し続けます。

5.1.1 状態アイコン

ステータスウインドウの上部には, EC1000SA の状態を表す状態アイコンが表示されます。 表示される状態アイコンを**表 5-1**に示します。

表 5-1 状態アイコン一覧

アイコン	項目	説 明
	バッテリ消耗	バックアップメモリサムチェックエラー時に, バッテリ がなくなったと判断して点滅します。
UHLOCK	アンロック	外部・ライン同期できないときに点灯します。
UNCAL	校正データ有効/無効	校正データが無効の場合、点滅します。
BUSY	ビジー	ビジー時に点灯します。
IPK王		これらのアイコンは,操作パネル上の同じ位置に表示されます。リミッタの動作により,表示されるアイコンが
Irms T	リミッタ動作	以下のように変わります。 電流ピーク値リミッタ動作時: IPK王 が点灯します。
WATT		電流実効値リミッタ動作時 : Irms王 が点灯します。 電力リミッタ動作時 : WAT王 が点灯します。
RUN	シーケンス実行中	これらのアイコンは、操作パネル上の同じ位置に表示されます。シーケンスの状態により、表示されるアイコンが以下のように変わります。 Idle 状態時 ・何も表示されません
HOLD	シーケンスホールド中	Run 状態時 : RUN が表示されます。 Hold 状態時 : HOLD が表示されます。
	キーロック	キーロックオンに設定しているときに点灯します。
RMT	リモート	EC1000SAの状態により、表示されるアイコンが以下のように変わります。 ローカル時:何も表示されません。
		リモート時 : LLD が表示されます。 ローカルロックアウト時 : LLD が表示されます。

5.1.2 ワーニング, エラー表示

ワーニング, エラー発生時, メッセージボックス, メッセージ表示ウインドウにエラーメッ セージが表示されます。

エラーメッセージの詳細について **〔**7. トラブルシューティング」参照。

5.1.3 シーケンス表示

EC1000SAはシーケンスの進行状況を表示する機能を備えています。**表 5-2**に示す情報をス テータスウインドウに表示します。

メッセージ	内容	備考
SEQUENCE : RUNNING / STEP ***	シーケンス実行中	***は,実行中のステップ番号を表し ます。
SEQUENCE : HOLDING / STEP ***	シーケンスホールド中	***は,ホールド中のステップ番号を 表します。
SEQUENCE : FINISH	シーケンス終了	2秒後に自動的に消えます。

表 5-2 シーケンス表示

5.2 基本操作

ここでは、EC1000SAの基本的な操作方法を説明します。

5.2.1 メニューについて

EC1000SA では,各種パラメタ設定操作を階層型メニューシステムで提供します。 メニューの操作は,LCD 画面のメニューウインドウで行います。 EC1000SA のメニューツリーを図 5-3に示します。



図 5-3 メニューツリー

表 5-3~表 5-9に、各メニューに表示される項目を示します。

表 5-3 SET メニューの項目一覧

アイコン	項目	参照箇所
MOD	出力モードの選択	☞ 「5.3.1 出力モードの設定」
RNG	出力電圧レンジの選択	〔2〕「5.3.2 出力電圧レンジの設定」
V~	出力する交流電圧の設定	「夏」「5.3.3 出力電圧の設定」
V=	出力する直流電圧の設定	『こう 「5.3.3 出力電圧の設定」
F	出力する周波数の設定	〔2〕「5.3.4 出力周波数の設定」
θ	出力オン時の位相の設定	「②」「5.3.5 出力開始位相の設定」
X	出力する波形の設定	『37 「5.3.6 波形の設定」
SIG	外部同期信号源の選択	〔☞ 「4.7 出力を外部信号に同期させる」
GAIN	外部入力ゲインの設定	〔2〕「4.9 外部信号を増幅する」
L₽Ŧ	出力ピーク電流のリミット値(正) の設定	〔2〕 「5.3.7 電流ピーク値リミッタの設定」
<u>lı⊧±</u>	出力ピーク電流のリミット値(負) の設定	₲ぽ 「5.3.7 電流ピーク値リミッタの設定」
ΓŦ	出力実効値電流のリミット値の設 定	□ 「5.3.8 電流実効値リミッタの設定」
MISC	その他の機能の利用,詳細な設定	□ 「表 5-4 MISC メニューの項目一覧」

項目名	設定項目	参照箇所
SEQUENCE	シーケンスメニューを開く	に 「5.5.1 シーケンス (SEQUENCE)」
MEMORY	メモリメニューを開く	โ扉「5.5.2 メモリ (MEMORY)」
REMOTE	リモートメニューを開く	โௐ 「5.5.3 リモート (REMOTE)」
SYSTEM	システムメニューを開く	「5.5.4 システム (SYSTEM)」 「5.6 システムメニュー」
LIMIT	設定範囲制限メニューを開 く	G 「5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)」
MEASURE	計測表示の選択	🕼 「5.5.6 計測表示選択(MEASURE)」
RESET Ipkh	ピーク電流ホールド値を リセット	「」「「「5.5.7 ピーク電流ホールド値リセット」
OUTPUT	出力のオン/オフの選択	『暈「5.5.8 出力オン/オフ」
DC ADJUST	DC オフセットを調整する	〔〕 「5.5.9 DC オフセットを調整する」

表 5-4 MISC メニューの項目一覧

	項目名	設定項目			参照箇所
CO	NTOROL	シーケンス動作の制御	F	「4.4.4	シーケンス動作の制御」
PR	OGRAM				
	STEP	ステップ番号			
	TIME	ステップ時間			
		直流電圧			
	DC VOLI	直流動作種別			
		交流電圧			
	AC VOLT	交流動作種別			
	FREO	交流周波数			
	глеq	交流周波数動作種別			
	WAVE	波形			
	WAVE	波形動作種別			
	рнс	ステップ開始位相	F	「4.4.3	シーケンスのプログラミング」
	1115	位相動作種別			
	SVNC CODE	ステップ同期出力			
	SINC CODE	ステップ同期出力動作種別			
		ステップ終了位相			
	STOP PHS	有効/ 無効 ステップ級了位相			
	STEP TERM	ステップ終端			
	JUMP STEP	ジャンプステップ			
	JUMP NUM	ジャンプ回数			
	BRANCHO	ブランチステップ0			
	BRANCH1	ブランチステップ1			
ME	MORY	シーケンスメモリのクリア	(F	۲ 4.4.5	シーケンスメモリのクリア」

表 5-5 SEQUENCE メニュ	ューの項目一覧
--------------------	---------

表 5-6 MEMORY メニューの項目一覧

項目名	設定項目	参照箇所
STORE	設定内容の保存	
RECALL	設定内容の呼び出し	โਡ「5.5.2 メモリ(MEMORY)」
CLEAR	設定内容のクリア	

項目名	設定項目	参照箇所
LOCAL	ローカルモードへの移行	
INTERFACE	USB/RS232 の切替	โ扉「5.5.3 リモート(REMOTE)」
RS232	RS232の設定	

表 5-7 REMOTEメニューの項目一覧

表 5-8 SYSTEM メニューの項目一覧

項目名	設定項目			参照箇所
KEYLOCK	キーロック	F	「5.6.1	キーロック」
BEEP	ビープ	l a	「5.6.2	ビープ音」
CONTRAST	LCD コントラスト	ľ	「5.6.3	LCD コントラストの調整」
COLOR	LCD 表示色	F	「5.6.4	LCD 表示色の設定」
TIME UNIT	時間単位	F	「5.6.5	時間単位の設定」
INIT OUT	電源投入時出力オン/オフ	(F	「5.6.6 設定」	電源投入時の出力オン/オフ
EXT CONTROL	外部制御入力有効/無効	(F	「5.6.7 定」	外部制御入力の有効/無効設
RESET	リセット	(F	「5.6.8	リセット機能」
INFORMATION	システム情報の表示	(F	5.6.9	システム情報」

表 5-9 LIMIT メニューの項目一覧

項目名	設定項目	参照箇所
+Vo	正電圧設定制限	
-Vo	負電圧設定制限	G 「5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)」
F Up	周波数設定上限	G · 表 3-13 電圧/周波数設定範囲制限」
F Lo	周波数設定下限	

5.2.2 メニューツリーの移動方法

メニューウインドウ表示項目の移動は、UPキー入力、DOWNキー入力により行います。メ ニューツリーの下位メニューへの移動は、ENTERキー入力により、上位メニューへの移動は、 CANCELキー入力により行います。

■ 操作手順

具体的には、下記の手順で行います。

- **1.** メニューウインドウに表示されるメニューカーソルを UP キー入力, DOWN キー入力に より動かして, 右端に "▶" マークが付いているメニュー項目を選択してください。
- 2. その状態で ENTER キーを入力すると、下位メニューに移動します。
- 3. CANCEL キーを入力すると、上位メニューに移動します。
- さらに CANCEL キーを入力し続けると、最終的にトップメニューに戻ります。 トップメニューには、ショートカットキーの一つである、TOP MENU キーで戻ること も可能です。

5.2.3 数值入力操作

数値の入力を操作する必要がある場合,モディファイボックスが表示されます。 モディファイボックスを開くと,一つの桁にディジットカーソルが表示されます。DIGIT キーでディジットカーソルを移動し,MODIFY キーで値を増減させます。モディファイボッ クスでは,MODIFY キーによる値の変更ごとに,実際の設定値を直ちに更新します。モディ ファイボックスは,ENTER キー及び CANCEL キー入力によって閉じます。



図 5-4 モディファイボックス

5.2.4 確定操作が必要な選択入力操作

複数の項目から一つを選択して設定する場合は、セレクトボックスが表示されます。

セレクトボックスを開くと、一つの選択項目に選択カーソルが表示されます。選択項目は縦 に並べられており、UPキー、DOWNキーによって選択カーソルを移動します。

セレクトボックスに収まらない項目が存在する場合は、上部なら最上行に"▲"、下部なら 最下行に"▼"を表示します。UPキー、DOWNキーを押すと1項目単位でスクロールします。 "▲"や"▼"に選択カーソルが移動することはありません。

ENTER キー入力で実際に設定が更新され、セレクトボックスが閉じます。CANCEL キー 入力でセレクトボックスを閉じた場合は、変更した設定が無効となります。

BEEP		ON	
CONTR	RAST	55	
COLOR	2	BLUE	
TIME	UNI	WHITE	
INIT	OUT	OFF	

図 5-5 セレクトボックス

5.2.5 実行入力

ENTER キー入力によって実際に実行する項目では、エグゼボックスが表示されます。

エグゼボックスには実行を促す項目が一つだけ表示され、その上に実行カーソルが表示され ます。

ENTER キー入力で実際に実行され、エグゼボックスが閉じます。CANCEL キー入力でエ グゼボックスを閉じた場合は、実行されません。



図 5-6 エグゼボックス

5.2.6 ショートカットキー

EC1000SAでは、ショートカットキーにより以下の操作が可能です。

キーNo.	操作パネル上の表記	機能
1	TOP MENU	通常表示(メニューのトップ)に戻る
2	START	シーケンス開始
3	STOP	シーケンス停止
4	HOLD	シーケンスホールド
5	LOCAL	ローカルに戻る

表 5-10 ショートカットキー一覧

キーNo.2~4の機能について (3)「4.4 シーケンス機能を使う」参照。

キーNo.5の機能について **「**5.5.3 リモート (REMOTE)」参照。

.487
5.3 SET メニュー

メニューウインドウの SET メニューで,基本機能の設定を行います。 出力モードによって設定できる内容が異なります。

	項目			出力モード								
				С			AC-	+DC				
		INT	EXT	ADD	SYNC	INT	EXT	ADD	SYNC			
MOD	出力モードの選択 にる 「5.3.1 出力モードの設定」	0	0	0	0	0	0	0	0			
RNG	出力電圧レンジの選択 〔 2〕「5.3.2 出力電圧レンジの設定」	0	0	0	0	0	0	0	0			
⊳∼	出力する交流電圧の設定 「夏」「5.3.3 出力電圧の設定」	0		0	0	0		0	0			
VII	出力する直流電圧の設定 〔 2〕「5.3.3 出力電圧の設定」					0		0	0			
F	出力する周波数の設定 〔 〒「5.3.4 出力周波数の設定」	0		0		0		0				
Θ	出力オン時位相の設定 〔2〕「5.3.5 出力開始位相の設定」	0		0	0	0		0	0			
X	出力する波形の選択 〔〕 「5.3.6 波形の設定」	0		0	0	0		0	0			
SIG	外部同期信号源の選択 「こう」「4.7 出力を外部信号に同期させる」				0				0			
GAIN	外部入力ゲインの設定 〔2〕「4.9 外部信号を増幅する」		0	0			0	0				
<u>lı⊳</u> 7	出力ピーク電流のリミット値(正)の設定	0	0	0	0	0	0	0	0			
l.p±	出力ピーク電流のリミット値(負)の設定	0	0	0	0	0	0	0	0			
Īι₹	出力実効値電流のリミット値の設定 「こう」「5.3.8 電流実効値リミッタの設定」	0	0	0	0	0	0	0	0			
misc	その他の機能の利用,詳細な設定	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 5-11 SET メニュー項目と出力モード

5.3.1 出力モードの設定

表 5-12に示す二つの動作モードと四つの信号源モードを組み合わせた, 八つの出力モードから選択します。

出力オン時にモードの切り換えを行うことはできません。出力オフの状態で設定してください。

動作モード 信号源モード 出力モード 内部(INT) AC-INT 外部(EXT) AC-EXT 交流(AC) 内部+外部(ADD) AC-ADD 外部同期(SYNC) AC-SYNC 内部(INT) AC+DC-INT 外部(EXT) AC+DC-EXT 直流(AC+DC) 内部+外部(ADD) AC+DC-ADD 外部同期(SYNC) AC+DC-SYNC

表 5-12 出力モード一覧

a) 動作モードの選択

EC1000SAは、交流(AC)/直流(AC+DC)の2種類の動作モードを選択可能です。

- ・交流 : EC1000SA を交流定電圧源として使用します。設定値又は入力信号に比例した電圧を負荷に供給します。直流分をキャンセルします。
- ・直流 : EC1000SA を直流定電圧源として使用します。設定値又は入力信号に比例した電圧を負荷に供給します。

b) 信号源の選択

EC1000SA は,内部(INT)/外部(EXT)/内部+外部(ADD)/外部同期(SYNC)の4種類の信 号源モードを選択可能です。

- ・内部信号源 : EC1000SAの内部信号源を使用します。操作パネルのメニューで設定 した直流/交流を出力します。
- ・外部信号源 : リアパネルにある外部信号入力/外部同期信号入力端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)接続した外部信号源からの信号を、外部入力ゲイ ン倍して出力します。
- ・内部+外部信号源 : 上記の INT, EXT の信号源を加算した波形を出力します。
- ・外部同期 : リアパネルにある外部信号入力/外部同期信号入力端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)接続した外部同期信号(TTL)又は電源入力に同期 した交流と、直流を出力します。

.d897

EC1000SAの信号源部分のブロック図を図 5-7に示します。



図 5-7 信号源部分のブロック図

■ 操作手順

SET メニューの「1000」で選択します。 出力モードの選択について **13**「3.4.2 出力モードを設定する」参照。

5.3.2 出力電圧レンジの設定

出力電圧レンジを,100 V 又は200 V から選択します。 出力オン時に,出力電圧レンジを切り換えることはできません。

出力電圧レンジの設定により、出力電圧設定、電流リミッタなどの設定範囲が異なります。 「表 4-2 出力電圧レンジ別の各項目設定範囲」参照。

出力電圧レンジの設定値は、動作モード(AC/AC+DC)で別々に保持します。

■ 操作手順

出力電圧レンジは,SETメニューのRNGで選択します。 出力電圧レンジの選択について

いる「3.4.3 出力電圧レンジを設定する」参照。

いる「4.1.3 出力電圧レンジを設定する」参照。

5.3.3 出力電圧の設定

動作モードに応じて、以下に示す出力電圧の設定が可能です。

動作モード	設定項目		設定範囲	分解能	
 応 流 モ ー ド		100 V 1005	$0.0{\sim}155.0~\mathrm{Vrms}$	0.1 Vrms	
(AC-INT,	交流電圧	100 V V V V	0.0~440.0 Vp-р	0.1 Vp-р	
AC-ADD, AC-SYNC)		200 V L	$0.0{\sim}310.0$ Vrms	0.1 Vrms	
		200 V V V V	0.0~880.0 Vp-p	0.1 Vp-p	
	直流電圧	100 V レンジ	$-220.0 \sim +220.0 \text{ V}$	0.1 V	
直流モード		200 V レンジ	-440.0∼+440.0 V	0.1 V	
(AC+DC-INT,		100 V 1005	$0.0{\sim}155.0~\mathrm{Vrms}$	0.1 Vrms	
AC+DC-ADD,	六法重正	100 V V V V	0.0~440.0 Vp-р	0.1 Vp-р	
AC+DC-SYNC)	YNC) 交流电上	200 V 14245	$0.0{\sim}310.0$ Vrms	0.1 Vrms	
		200 0 0 0 0 0	0.0~880.0 Vp-p	0.1 Vp-p	

表 5-13 出力電圧設定

交流電圧波形選択が SIN(正弦波)/SQU(方形波)の場合,交流電圧設定は Vrms 単位で行います。ARB(任意波形)1~16の場合は Vp-p 単位で行います。

■ 操作手順

出力電圧 SET メニューの - 「交流電圧」又は - 「直流電圧」を選択し、数値を設定します。

出力電圧の設定について (3.4.5 出力電圧を設定する)参照。

ごう「4.1.4 出力電圧を設定する」参照。

5.3.4 出力周波数の設定

交流電圧周波数を設定します。

AC-SYNC, AC+DC-SYNC モード選択時, 交流電圧周波数は設定できません。

表 5-14 出力周波数設定

設定範囲	分解能	設定確度
$1.0~\mathrm{Hz}{\sim}550.0~\mathrm{Hz}$	$0.1~\mathrm{Hz}$	$\pm 0.01\%$ (1.0 Hz \sim 550.0 Hz, 23 ± 5 °C)

出力周波数の設定範囲制限を使用する場合は (3.4.7 リミッタ機能を使う)参照。

■ 操作手順

出力周波数は,SETメニューの F で数値を設定します。 出力周波数の設定について G 「3.4.6 出力周波数を設定する」参照。 設定範囲制限について G 「5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)」参照。

── ⚠ 注 意 ────

AC-INTモードで40 Hz以下の周波数を設定した場合,出力電圧波形がひずんだり,直流オフセット電圧が出力される場合があります。

5.3.5 出力開始位相の設定

AC-INT, AC-ADD, AC-SYNC, AC+DC-INT, AC+DC-ADD, AC+DC-SYNC モード選択時, 出力オン時の内部信号源による交流電圧位相を設定できます。

表 5-15 出力開始位相設定

設定範囲	分解能
0.0 $^\circ~\sim$ 359.9 $^\circ$	0.1 $^{\circ}$

■操作手順

出力オン時位相は,SETメニューの 0 で数値を設定します。 出力開始位相の設定について

いる「4.2.2 出力オン時位相を設定する」参照。

5.3.6 波形の設定

AC-INT, AC-ADD, AC-SYNC, AC+DC-INT, AC+DC-ADD, AC+DC-SYNC モード選択時, 出力する波形を正弦波, 方形波, 任意波(16 種類)の中から選択可能です。 任意波データは, USB インタフェース経由で EC1000SA に送信します。

■ 操作手順

波形は,SETメニューの 況 で選択します。 波形の設定について 🕼 「3.4.4 波形の設定」参照。 任意波の転送について 🕼 コントロールソフトウェアの取扱説明書を参照。

5.3.7 電流ピーク値リミッタの設定

電流ピーク値リミッタを,正負独立で設定します。 設定電流以上の出力ピーク電流となったとき,出力電圧をクリップします。 出力電圧及び出力周波数については,設定範囲制限が可能です。

〔3 「5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)」参照。

表 5-16 電流ピーク値リミッタ設定範囲

設定項目		設定範囲	分解能	初期値
電流ピーク値	100 V レンジ	+10.0 A \sim +42.0 A	0.1 A	$+42.0\mathrm{A}$
リミッタ (正)	200 V レンジ	$+5.0 \mathrm{A}{\sim}+21.0 \mathrm{A}$	0.1 A	+21.0 A
電流ピーク値	100 V レンジ	$-42.0 \mathrm{A}{\sim}{-10.0 \mathrm{A}}$	0.1 A	$-42.0\mathrm{A}$
リミッタ (負)	200 V レンジ	$-21.0 \mathrm{A}{\sim}-5.0 \mathrm{A}$	0.1 A	-21.0 A

リミッタ設定値は、100 V/200 V レンジで別々に保持します。

完全な定電流動作ではないため、負荷によっては指定したリミット値にならない場合があり ます。

■ 操作手順

SET メニューから以下のアイコンを選択し、数値を設定します。

- ・電流ピーク値リミッタ(正) : [___----
- ・電流ピーク値リミッタ(負) :

電流ピーク値リミッタの設定について 「こう「3.4.7 リミッタ機能を使う」参照。

.d87

____ ① 注 意 ___

電流ピーク値リミッタは,負荷によってはオーバシュートになるなど,設定値通りのピー ク電流値にならない場合がありますので,注意してください。

また誘導性負荷の場合は、リミッタが動作したことにより出力過電圧となり、保護が働く 場合があります。その場合は、電流ピーク値リミッタ設定値を正負共に小さくしてください。

出力短絡など、急激に出力電流が流れた場合や、周波数が高い場合などは、リミッタの応 答が間に合わず、出力過電流保護が働いて出力オフになる場合があります。

5.3.8 電流実効値リミッタの設定

出力実効値電流を制限します。

設定値以上の出力実効値電流となったときは、出力電圧を抑制します。

表 5-17 電流実効値リミッタ設定範囲

設定可	頁目	設定範囲	分解能	初期値	
電流実効値	100 V レンジ	$1.0 \mathrm{A}{\sim} 10.5 \mathrm{A}$	0.1 A	$10.5\mathrm{A}$	
リミッタ	200 V レンジ	$1.0 \mathrm{A}{\sim} 5.3 \mathrm{A}$	0.1 A	$5.3\mathrm{A}$	

■ 操作手順

SET メニューの LI で数値を設定します。

電流実効値リミッタの設定について 「こう「3.4.7 リミッタ機能を使う」参照。

— \land 注 意 -

電流実効値リミッタは実効値演算を伴うため、出力電流がリミッタ設定値を超えてから十 分に制限されるまでには時間がかかります。出力電流が制限されるまでの時間は、出力電圧 設定値と負荷およびリミッタ設定値の条件によって変化します。

- 例1:出力電圧設定値 20 V,抵抗負荷 10 Ω,電流実効値リミッタ設定値 1.5 A の時 約10 s (参考値)
- 例2:出力電圧設定値 100 V,抵抗負荷 10 Ω,電流実効値リミッタ設定値 1.5 A の時約0.5 s(参考値)

出力短絡など,急激に出力電流が流れた場合や,周波数が高い場合などは,リミッタの応 答が間に合わず,出力過電流保護が働いて出力オフになる場合があります。

5.4 MEASURE 画面

計測値ウインドウの MEASURE 画面は,計測表示選択(一部出力モードに依存)に応じた 各項目の計測値を表示します。

出力電圧及び出力電流の計測値は, MISC メニューの「MEASURE」で設定した値を計測表示します。

	項目	単位	計測表示 選択			参照箇所
٧~	電圧実効値	Vrms	RMS	۳Ì	「5.4.1	
V	直流電圧値	V	AVG			山中雪口計測。
٧Ŧ	max 電圧値	Vpk	PEAK			山刀电圧乱测」
٧¥	min 電圧値	Vpk	PEAK			
<u>I~</u>	電流実効値	Arms	RMS			
ΙΞ	直流電流値	А	AVG			
ĪŢ	max 電流値	Apk	PEAK	(F	J (5.4.2	出力電流計測」
Ι±	min 電流値	Apk	PEAK			
₩ ₽	電流ピーク値ホールド	Apk	PEAK			
Ъ	有効電力	W	常時表示			
Ю	皮相電力	VA	常時表示	(F	「5.4.3	出力電力計測」
۵	無効電力	var	常時表示			
F	同期周波数	Hz	外部同期 モード時のみ	(F	5.4.7	外部同期周波数計測」
PF	負荷力率	なし	常時表示	Ē	5.4.4	負荷力率計測」
CF	負荷クレストファクタ	なし	常時表示	(F	5.4.5	負荷クレストファクタ計測」

表 5-18 MEASURE 画面の表示項目一覧

5.4.1 出力電圧計測

MISC メニューの「MEASURE」で選択されている,実効値(RMS)/直流平均値(AVG)/ピーク値(PEAK)のいずれかを表示します。

初期設定(工場出荷時)では、実効値(RMS)を表示します。

(3.4.9 計測機能を使う)

- a) 実効値 AC+DC の実効値
 - ・フルスケール : 250.0 Vrms : 100 V レンジ 500.0 Vrms : 200 V レンジ
 ・表示分解能 : 0.1 Vrms
 ・計測確度 : 45 Hz~65 Hz のとき
 - ±(0.5% of rdg +0.3 Vrms) : 100 V レンジ ±(0.5% of rdg +0.6 Vrms) : 200 V レンジ DC, 40 Hz~550 Hz のとき ±(0.7% of rdg +0.9 Vrms) : 100 V レンジ ±(0.7% of rdg +1.8 Vrms) : 200 V レンジ (23±5℃にて)

b) 平均値 AC+DC の平均値(直流分を計測)

- ・フルスケール : ±250.0 V: 100 V レンジ
 ±500.0 V: 200 V レンジ
 ・表示分解能 : 0.1 V
- ・計測確度 : ±(|0.5% of rdg|+0.4 V): 100 V レンジ ±(|0.5% of rdg|+0.8 V): 200 V レンジ

(23±5℃にて)

c) ピーク値 min 電圧と max 電圧を個別に表示

- フルスケール : ±250 Vpk : 100 V レンジ
 ±500 Vpk : 200 V レンジ
- ・表示分解能 :1 Vpk
- ・計測確度 : ±(|1.5% of rdg|+3 Vpk) : 100 V レンジ
 - ±(|1.5% of rdg|+6 Vpk) : 200 V レンジ

(参考値, 23±5℃にて, 45 Hz~65 Hzの正弦波)

5.4.2 出力電流計測

MISC メニューの「MEASURE」で選択されている,実効値(RMS)/直流平均値(AVG)/ピーク値(PEAK)のいずれかを表示します。

初期設定(工場出荷時)では、実効値(RMS)を表示します。

(3.4.9 計測機能を使う)

a) 実効値 AC+DC の実効値

- ・フルスケール : 15.00 Arms
- ・表示分解能 : 0.01 Arms
- ・計測確度 : 45 Hz~65 Hz のとき

±(0.5% of rdg +0.04 Arms)

- DC, 40 Hz~550 Hz のとき
 - $\pm (0.7\% \text{ of } rdg + 0.08 \text{ Arms})$
 - (23±5℃にて、出力電流が最大出力電流の 5%~100%)
- b) 平均値 AC+DC の平均値(直流分を計測)
 - ・フルスケール : ±15.00 A
 - ・表示分解能 : 0.01 A
 - ・計測確度 : ±(|0.5% of rdg|+0.08 A)
 (23±5 ℃にて、出力電流が最大出力電流の 5%~100%)
- c) ピーク値 min 電流と max 電流を個別に表示
 - ・フルスケール : ±45.0 Apk
 - ・表示分解能 : 0.1 Apk
 - ・計測確度 : ±(|2% of rdg|+0.4 Apk)
 (参考値, 23±5 ℃にて, 45 Hz~65 Hz の正弦波)

d) ピーク値ホールド |max 電流 | 及び | min 電流 | の最大値

出力電流の最大ピーク値を保持します。

リセット操作により、電流ピーク値ホールドが OApk に戻ります。

〔3 「4.2 突入電流を測定する」

- ・フルスケール : 45.0 Apk
- ・表示分解能 : 0.1 Apk

.d897

5.4.3 出力電力計測

以下の出力電力値を常時表示します。

a) 有効電力

- ・フルスケール : 1200 W
- ・表示分解能 :1W
- ・計測確度
 : 45 Hz~65 Hz のとき ±(2% of rdg +1 W) DC のとき ±(3% of rdg +12 W) (23±5 ℃にて、負荷力率 0.5~1,50 V以上、出力電流が最大出力電 流の 10%~100%)

b) 皮相電力 出力電圧実効値×出力電流実効値により算出

- ・フルスケール : 1400 VA
- ・表示分解能 :1 VA
- ・計測確度
 : 45 Hz~65 Hz のとき ±(2% of rdg +1 VA) DC のとき ±(3% of rdg +12 VA) (23±5 ℃にて, 50 V 以上, 出力電流が最大出力電流の 10%~100%)

c) 無効電力 √皮相電力²-有効電力² により算出

- ・フルスケール : 1400 var
- ・表示分解能 :1 var
- ・計測確度
 : ±(2% of rdg +1 var)
 (23±5 ℃にて、負荷力率 0~0.5、45 Hz~65 Hz、50 V以上、出力
 電流が最大出力電流の 10%~100%)

5.4.4 負荷力率計測

有効電力/皮相電力より算出

計測範囲を超えた場合, "----"と表示されます。

- ・計測範囲 : 0.00~1.00・表示分解能 : 0.01

5.4.5 負荷クレストファクタ計測

(|max 電流|及び|min 電流|の最大値)/電流実効値より算出

計測範囲を超えた場合, "----"と表示されます。

- ・計測範囲 : 1.00~50.00・表示分解能 : 0.01

5.4.6 出力高調波電流計測

出力高調波電流計測は, AC-INT モードで, 周波数設定が 50 Hz/60 Hz のときのみ可能です。

MISC メニューの「MEASURE」で HC1/HC2/HC3/HC4 のいずれかを選択すると,高 調波計測ウインドウを表示します。

このとき、出力高調波以外の計測は行いません。なお、本計測は IEC 規格等に適合しておりません。

(え)「4.3 高調波電流を測定する」

- ・計測範囲 : 基本波の 40 次まで
- ・フルスケール : 15.00 Arms 及び 500.0%
- ・表示分解能 : 0.01 Arms 及び 0.1 %
- ・計測確度 : 実効値にて 10 次まで

 $\pm(1\% \text{ of rdg}+0.08 \text{ Arms})$

実効値にて 11 次以上 20 次まで

$\pm(2\%~{\rm of}~{\rm rdg}{+}0.08~{\rm Arms})$

実効値にて 21 次以上 40 次まで

$\pm(5\% \text{ of rdg}+0.08 \text{ Arms})$

(いずれも参考値, 23±5℃にて)

注:本計測は,IEC規格等には適合していません。

5.4.7 外部同期周波数計測

周波数計測値は、外部同期モード(AC-SYNC, AC+DC-SYNC)のみで表示します。

- ・計測範囲 : 38.0 Hz~525.0 Hz
- ・表示分解能 : 0.1 Hz
- ・計測確度 :±0.2 Hz (23±5℃にて)

5.5 MISC メニュー

このメニューから、各種機能の詳細を設定します。また、出力オン/オフも操作できます。

5.5.1 シーケンス (SEQUENCE)

SEQUENCE メニューを表示します。シーケンスの制御, プログラミング設定, シーケンス メモリのクリアを行います。

a) CONTROL... (シーケンス制御)

シーケンス動作の制御を,以下から選択します。 (3)「4.4.4 シーケンス動作の制御」参照。

表 5-19 CONTROL セレクトボックスの項目一覧

セレクトボックスの項目	動作
START	シーケンス動作の開始。Run 状態に移行します。
STOP	シーケンス動作の停止。Idle 状態に移行します。
HOLD	シーケンス動作の一時停止。Hold 状態に移行します。
BRAN0	ブランチステップで指定されたステップに分岐します。
BRAN1	ブランチステップが指定されていない場合は無視されます。

シーケンス制御のセレクトボックスは、出力オンのときのみ選択可能です。また、セレクト ボックス表示中に出力オン/オフキーを押した場合には、セレクトボックスは閉じます。

b) PROGRAM (シーケンスプログラミング)

シーケンスのプログラミングを行う「PROGRAM」画面を表示します。

表 5-20~表 5-22の項目を, 1ステップごとに設定します。

シーケンスの保存は自動的に行われ,交流モードの100 V レンジ及び200 V レンジ,直流モードの100 V レンジ及び200 V レンジそれぞれ一つずつのシーケンスを,メモリへ保存します。 シーケンスプログラミングの操作手順 「3 「4.4.3 シーケンスのプログラミング」参照。

表 5-20 PROGRAM 画面の項目一覧(1/3)

STEP ステップ番号 設定するステップ番号を指定します。 設定範囲:1~255 指定したステップの継続時間を設定します。 設定範囲:0.0001 s~999.9999 s	ГFD
指定したステップの継続時間を設定します。設定範囲: 0.0001 s~999.9999 s	
TIME ステップ時間 設定分解能: 0.0001 s (0.1 ms) ※時間単位は、SYSTEM メニューの「TIME UN] で「s」と「ms」を変更できます。 で「5」と「ms」を変更できます。 です「5.6.5 時間単位の設定」参照。	IME
直流電圧値直流電圧値直流電圧値直流電圧値直流電圧値設定範囲はシーケンスデータ編集時のレンジ設定り決まります。 設定範囲: 100 V レンジ: -220.0 V~+220.0 V 200 V レンジ: -440.0 V~+440.0 V 設定分解能: 0.1 V	C VOLT
 (AC+DC-INT のみ) 直流動作種別 道流動作種別 指定した直流電圧値への変化の仕方を設定します。 以下の3種類から選択します。 • CONST:指定値で出力 • KEEP:前ステップの終了値のまま出力 • SWEEP:前ステップの終了値で出力開始し,ス プ終了時に指定値で出力するように アスイープ 	C+DC-INT み)
交流電圧値を設定します。 設定範囲はシーケンスデータ編集時のレンジ設定は り決まります。 設定範囲: 100 V レンジ: 0.0 Vrms~155.0 Vrm 0.0 Vp-p~440.0 Vp- 200 V レンジ: 0.0 Vrms~310.0 Vrm 0.0 Vp-p~880.0 Vp- 設定分解能: 0.1 Vrms/0.1 Vp-p ※電圧値は、任意波選択時のみ「Vp-p」で設定可すす。 方 方 方 方 方 方 方流動作種別 交流動作種別 シンデンジ: 前ステップの終了値のまま出力 ・SWEEP: 前ステップの終了値で出力開始し、ス	C VOLT

表 5-21 PROGRAM 画面の項目一覧(2/3)

宦します。
チチロチ
よよ田刀 山も明松1 マニッ
ロ/) 開始し, スケツ カオストらにリー
バッるようにリー
RB16
します
ま出力
します。
ま出力
コード(2 ビット) 知測ナステレスト
観測することによ
恣可能です。 OLUTE)かとびいし
JU19)からヒツト コカキわます
コノフ C A しま タ。 こ 選 択 し ま オ (H /
う迭代しより(11/ ます)
/ J / J / O
します。
ドを出力
 をします。以下の2
フ時間に依存しま

項目名	項目	動作
STEP TERM	ステップ終端	ステップ終了後の動作を設定します。 以下の3種類から選択します。 ・CONT :シーケンス継続 ・STOP : Idle 状態に移行 ・HOLD : Hold 状態に移行
JUMP STEP	ジャンプステップ	 ステップ終了後にジャンプするステップ番号を設定します。 ・0 :次のステップ番号に移行 ・1~255 :指定したステップ番号にジャンプ
JUMP NUM	ジャンプ回数	 JUMP STEP で指定したジャンプ動作を行う回数を設定します。 ・0 : 無限回ジャンプ ・1~999 : 指定した回数ジャンプ
BRANCH0	ブランチステップ 0	トリガ入力があった場合にジャンプするステップ番号 を設定します。 ブランチステップは, BRANCH0 と BRANCH1 の 2 種類を設定可能です。
BRANCH1	ブランチステップ 1	 ジャンプ先のステップで低い数値に SWEEP させた 後 STOP に設定することにより,何か起こった場合 に安全な領域まで退避させて停止させるといった応用が可能です。 ・0 :ブランチ無効 ・1~255 :指定したステップ番号にジャンプ

表 5-22 PROGRAM 画面の項目一覧(3/3)

c) MEMORY...(シーケンスメモリクリア)

シーケンスメモリをクリアします。

クリアされると, 初期値が入ります。

「了「4.4.5 シーケンスメモリのクリア」参照。

Гる (表 3-1 設定メモリ」参照。

5.5.2 メモリ (MEMORY)

メモリの制御を行う「MEMORY」画面を表示します。

No.1~No.30のストア/リコールメモリの記憶,保存(ストア)した設定を呼び出して(リ コール)使用することができます。

ストア/リコールメモリの呼び出し操作は、出力がオフの場合のみ実行できます。

ストア/リコールメモリについて 17 「4.8 メモリ機能を使う」参照。

以下の操作を選択後、操作対象となるメモリ番号をセレクトボックスで指定します。

- ・STORE...: : 指定したメモリ番号に設定内容を保存します。
- ・RECALL...: : 指定したメモリ番号の設定内容を呼び出します。
- ・CLEAR...: :指定したメモリ番号の設定内容をクリアします。

5.5.3 リモート (REMOTE)

REMOTEメニューを表示します。リモート制御からローカルへの切り換え、インタフェースの切り換え、RS232インタフェースの通信パラメタの設定を行います。

a)ローカル(LOCAL)

USB インタフェース又は RS232 インタフェースを介したリモート制御から,パネル面で操 作するローカルへ切り換えます。

リモート制御時のみ, RMT アイコンが表示されます。

〔え「6 リモート制御」参照。

- 操作手順
 - **1.** 「LOCAL...」を選択し, 「NTER キーを押します。

⇒ エグゼボックスが表示されます。



2. 「EXEC」が選択されていることを確認し、 $\stackrel{[ENTER]}{=}$ キーを押します。 \Rightarrow ローカルに設定されます。



----- コメント -----

- ローカルロックアウト時は LLO アイコンが表示されます。
- ローカルロックアウト時はパネル操作でローカルに切り換えることはできません。ローカルロックアウトを解除するためには、コンピュータで USB インタフェースの REN を 偽にしてください。

b)インタフェース(INTERFACE)

USBインタフェースと RS232 インタフェースを切り換えます。 操作方法の詳細について**い**「6 リモート制御」参照。

c)RS232

RS232 インタフェースの通信パラメタの設定をします。 操作方法の詳細について**しま**「6 リモート制御」参照。

5.5.4 システム (SYSTEM)

EC1000SA のシステムの設定を行う「SYSTEM」画面を表示します。 システムメニューの詳細について **「7「5.6 システムメニュー**」参照。

5.5.5 設定範囲制限(LIMIT)

信号源モードが内部信号源モード(AC-INT, AC+DC-INT)及び内部+外部信号源モード (AC-ADD, AC+DC-ADD)時に出力電圧及び出力周波数の設定範囲制限を,外部同期モード (AC-SYNC, AC+DC-SYNC)に出力電圧の設定範囲制限を行う「LIMIT」画面を表示します。 表 5-23の項目の数値を設定します。

(3.4.7 リミッタ機能を使う b)設定範囲制限を使う」参照。

表 5-23 設定範囲制限(LIMIT)

項目名	設定項目	出力電圧 レンジ	設定範囲		分解能	初期値	単位
		100 V	+0.1 ~	+220.0	0.1	+220.0	V
+ V O	正电圧砹足削胶	200 V	+0.1 \sim	+440.0	0.1	+440.0	V
-Vo	負電圧設定制限	100 V	-220.0 \sim	-0.1	0.1	-220.0	V
		200 V	-440.0 ~	-0.1	0.1	-440.0	V
F Up	周波数上限設定制限		$1.0 \sim$	550.0	0.1	550.0	Hz
F Lo	周波数下限設定制限		1.0 \sim	550.0	0.1	1.0	Hz

● 設定範囲制限は、交流ピーク値+直流がリミット対象となります。
 例えば、+Voを+200.0 Vとした場合は、先に直流設定を100.0 Vにしたとき、交流設定は70.7 Vrms(100.0 Vpk)までとなります。

● 設定範囲制限は、現在設定している値を範囲外とするような設定はできません。

● 設定範囲制限は全出力モード共通の設定です。現在選択している出力モードの設定だけでなく、他のモードの設定も制限の対象となります。(EC1000SAは、出力モードごとに設定を記憶しています。)

選択している出力モードが AC-INT で,出力電圧が 100.0 Vrms 以上にならないよう に設定する場合を例に説明します。

この場合,出力制限範囲を±141.4 V(100.0 Vrms)にする必要がありますが,出力電圧 を設定可能な他の出力モード,AC-ADD,AC-SYNC,AC+DC-INT,AC+DC-ADD, AC+DC-SYNCの出力電圧設定が100.0 Vrms以下でないと,設定ができません。

AC-ADD で 110.0 Vrms の設定となっていた場合,選択している AC-INT での設定が 100.0 Vrms であっても,設定範囲制限は±155.5 V (110.0 Vrms)以内にはできません。 なお,メモリ及びシーケンスは,設定範囲制限の対象外です。

5.5.6 計測表示選択 (MEASURE)

表示する計測値を,実効値(RMS),直流平均値(AVG),ピーク値(PEAK),高調波電流(HC1 ~HC4)から選択します。

高調波電流を設定した場合は,実効値/直流平均値/ピーク値の計測を行いません。また, 実効値/直流平均値/ピーク値のいずれかを計測を設定した場合は,高調波電流計測を行いま せん。

計測表示選択について (3.4.9 計測機能を使う」参照。

高調波電流計測について (3)「4.3 高調波電流を測定する」参照。

〔3 「5.4.6 出力高調波電流計測」参照。

5.5.7 ピーク電流ホールド値リセット

電流ピーク値ホールド計測値のリセットを行います。

リセット操作により、電流ピーク値ホールド計測値が 0 Apk にリセットされ、新しいピーク 値をホールドします。

ピーク電流ホールド値のリセットについて **い** 「4.2.4 電流ピーク値ホールド計測値をリ セットする」参照。

5.5.8 出力オン/オフ

EC1000SAの出力オン/オフは,フロントパネルの キーで行いますが, MISC メニューからも制御が可能です。

に 「3.4.8 出力のオン/オフ」参照。

■ 操作手順

1. △, ▽ キーを押して,「OUTPUT」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. ∇ キーを押して,「ON」までカーソルを移動します。



4. 「「「」 キーを押すと、出力がオンになり、出力オン/オフ LED が点灯します。



5.5.9 DC オフセットを調整する

出力電圧を0Vに設定しても、出力に数mV~数+mVのDCオフセット電圧が現れる場合 があります。DCオフセット調整機能により、このような直流電圧をゼロに近づけることがで きます。

DC オフセット調整値は出力電圧レンジ及び AC, AC+DC モード別に 4 種類の値が保持され ます。DC オフセット調整値の設定範囲を表 5-24に示します。

表 5-24 DC オフセット調整値の設定範囲

モード	最小値	最大値	分解能	初期値	単位
AC	-50.0	+50.0	0.1	0.0	mV
AC+DC	-250	+250	1	0	mV

注:設定範囲は100 V レンジ/200 V レンジで共通です。

■ 操作手順

^{1.} $[\triangle], [\nabla]$ キーを押して, [DC ADJUST] までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



3. ☑, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4. (CANCEL 又は NTER キーを押してモディファイボックスを閉じます。

5.6 システムメニュー

EC1000SA のシステム設定を行います。

- ・KEYLOCK :キーロック
- BEEP : ビープ
- ・CONTRAST : LCD コントラスト
- ・COLOR : LCD 表示色
- ・TIME UNIT :時間単位
- ・**INIT OUT** : 電源投入時出力オン/オフ
- ・EXT CONTROL :外部制御入力有効/無効
- ・**RESET**... : リセット
- INFORMATION : システム情報の表示

■「SYSTEM」画面の表示手順

MISC メニュー MISI の「SYSTEM」を選択します。





2. LENTER キーを押して, MISC メニューを表示させます。

▽」キーを押して、「SYSTEM」までカーソルを移動します。



3. LENTER キーを押して, SYSTEM 画面を表示させます。



4. △, ▽ キーを押して, 行う動作を選択します。

.#¥

5.6.1 キーロック

EC1000SAは、運転中の誤操作を防止する機能を備えています。

キーロックをオンにすることにより、キーロックオフ操作以外のキー操作を無効にします。 キーロック中もメニュー間の移動は可能ですが、キーロックオフ以外の変更の操作はできません。ただし、OUTPUT キーによる出力オフ操作は、緊急時の対応のため有効になっています。

■ 操作手順

1. $[\triangle], [\nabla]$ キーを押して,「KEYLOCK」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △ , ▽ キーを押して, キーロックをオンにするときは "ON", オフにするときは "OFF" までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。

5.6.2 ビープ音

ビープをオンにした場合, 誤操作時, 及びキー押下時, モディファイ操作時にビープ音を発生します。保護機能関連エラー発生時は, ビープ音の設定に関わらず, 警告音を発生します。

■ 操作手順

1. △ , ▽ キーを押して, 「BEEP」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △ , ▽ キーを押して, ビープ音をオンにするときは"ON", オフにするときは"OFF" までカーソルを移動します。



4. (INTER) キーを押すと,設定を完了します。 **(CANCEL** キーで,設定をキャンセルします。

5.6.3 LCD コントラストの調整

動作環境に合わせて,LCD 画面のコントラストを 100 段階で設定可能です。 ENTER キーと CANCEL キーを同時に押すことでも,調整エントリボックスを開くことが できます。このため,コントラストが不適切で LCD 表示の文字が識別できない状況でも,コ ントラストの調整が可能です。このとき,ディジットカーソルは 10 の位に強制移動します。

■ 操作手順

1. $[\Delta]$, \bigtriangledown キーを押して, 「CONTRAST」までカーソルを移動します。



2. 「NTER キーを押して,モディファイボックスを表示させます。



3. <<p>③, ▷ キーを押して,変更する桁までカーソルを移動し, MODIFY ダイヤルを回して, 数値を設定します。設定した値は直ちに反映されます。



4. すべての桁を設定したら, (CANCEL 又は NTER) キーを押してモディファイボックスを閉じます。

5.6.4 LCD 表示色の設定

操作パネルの LCD 画面の表示色を、白基調(白地に青文字)、又は青基調(青地に白文字)の2種類から選択できます。

■ 操作手順

1.

△ , ▽ キーを押して、「COLOR」までカーソルを移動します。



2. ^{ENTER} キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △, ▽ キーを押して, 青基調にするときは"BLUE", 白基調にするときは"WHITE" までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。

5.6.5 時間単位の設定

時間のパラメタを表示する際の単位を指定可能です。 時間単位は s,又は ms から選択します。

■ 操作手順

1.

△ , □ キーを押して、「TIME UNIT」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △ , ▽ キーを押して,表示させる単位までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。

5.6.6 電源投入時の出力オン/オフ設定

EC1000SAは、電源投入時に自動的に出力をオンにすることができます。 ただしシステムロック直後に再起動した場合、この設定に関わらず出力オフの状態で起動し ます。

■ 操作手順

1. $\left[\bigtriangleup \right], \left[\bigtriangledown \right]$ キーを押して, 「INIT OUT」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. △ , ▽ キーを押して, オンにするときは "ON", オフにするときは "OFF" まで カーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 **CANCEL** キーで,設定をキャンセルします。

.dBF

5.6.7 外部制御入力の有効/無効設定

外部制御入力の有効/無効を設定します。外部制御入力を無効に設定した場合も, EC1000SA の状態は出力されます。

外部制御入力の詳細について (3)「4.5 外部制御入出力コネクタによる制御」参照。

■ 操作手順

1. $[\Delta], [\nabla]$ キーを押して,「EXT CONTROL」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



3. $[\triangle], [] キーを押して,有効にするときは"ENABLE",無効にするときは"DISABLE"$ までカーソルを移動します。



4. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。

5.6.8 リセット機能

基本設定を工場出荷時設定に戻します。

出力オン時に EC1000SA をリセットすることはできません。EC1000SA のリセットは、出 カオフの状態で行ってください。

リセット後の設定値について (3.2 電源投入時の表示及び初期設定」参照。

■ 操作手順

1. △ , ▽ キーを押して, 「RESET...」までカーソルを移動します。



2. ENTER キーを押して,エグゼボックスを表示させます。



3. 「EXEC」が選択されている状態で ^{ENTER} キーを押すと, EC1000SA がリセットされま す。

5.6.9 システム情報

「SYSTEM」画面で「INFORMATION」を選択することにより、ファームウエアのバージョン番号などのシステム情報を表示します。

バージョン番号の表示操作手順について (こう「8.4 バージョン番号の確認方法」参照。

6. リモート制御

6.1	リモ	ートインタフェース	6-2
6.	1.1	USB	6-2
6.	1.2	RS232	6-4
6.2	コマ	ンドー覧	6-7
6.3	コマ	ンド解説	6-13
6.	3.1	言語の概要	6-13
6.	3.2	コマンド詳細説明	6-18
6.4	コマ	ンドツリー	6-49
6.5	ステ	ータスシステム	6-50
6.	5.1	ステータスバイト	6-51
6.	5.2	スタンダード イベント ステータス	6-52
6.	5.3	オペレーションステータス	6-54
6.	5.4	ワーニングステータス	6-55
6.6	エラ	ーメッセージー覧	6-56
6.7	プロ	グラミング例	6-57
6.8	プロ	グラミングの注意	6-57
6.9	リモ	ート制御時の注意	6-57
6.1 リモートインタフェース

本器はリモートインタフェースを備えており、コンピュータなどによるリモート制御が可能 です。操作パネルからできるほとんどの制御は、リモート制御によっても可能です。また、設 定値やエラーなどの内部状態を読み出すこともできます。

USB インタフェースを使うときは、USB インタフェースが装備されているパーソナルコン ピュータなどを用意してください。このコンピュータに USBTMC ドライバをインストールし てください。通常、このドライバはサブクラス USB488 をサポートしていて、USB 上で GPIB とほぼ同じ制御を行うことができます。このドライバは、VISA ライブラリを提供する各社の ハードウェア製品、またはソフトウェア製品に含まれています。VISA ライブラリのライセン スをお持ちでない方は、別途入手する必要があります。

VISA : Virtual Instrument Software Architecture

6.1.1 USB

この製品は USB Test and Measurement Class(USBTMC)に準拠しています。通常, USBTMC クラスドライバはサブクラス USB488 をサポートしていて, USB 上で GPIB とほ ぼ同じ制御を行うことができます。

■準備

制御に使用するコンピュータに USBTMC クラスドライバがインストールされている必要 があります。USBTMC クラスドライバは、VISA ライブラリを提供する各社のハードウェア 製品、ソフトウェア製品に含まれています。

■ 操作手順

1. システムメニューを開き「REMOTE」画面を開きます。



2. $\left[\bigtriangleup \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「INTERFACE」までカーソルを移動します。



3. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



4. △, ▽ キーを押して,「USB」までカーソルを移動します。



- 5. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。
- **6.** 市販のAプラグ-BプラグUSBケーブルでこの製品とコンピュータを接続してください。 この製品の USB コネクタはリアにあります。

- シールドが充分された, 短いケーブルの使用を推奨します。
- USB ハブを使用した場合,正しく通信できない場合があります。
- USB 通信中に電源オフしないでください。

■USB ID について

システム内に複数の EC1000SA プログラマブル交流電源を USB で接続した場合に、アプリケーションから個体を識別するために使用します。USB ID は次のフォーマットで表されます。

USB0::[Vendor 番号]::[Product 番号]::[Serial 番号]::INSTR

Vendor 番号:	3402 (0x0D4A)固定
Product 番号:	12 (0x000C)固定
Serial 番号:	製品個体毎に一意の番号(シリアル番号)が設定されています。

6.1.2 RS232

インタフェース仕様は 「了「9.12 外部インタフェース」を参照してください。

■操作手順①

以下の手順でRS232を有効にします。

1. システムメニューを開き「REMOTE」画面を開きます。



2. $[\Delta]$, $[\nabla]$ キーを押して, **INTERFACE**」までカーソルを移動します。



3. ENTER キーを押して, セレクトボックスを表示させます。



4. △, ▽ キーを押して,「RS232」までカーソルを移動します。



- 5. ENTER キーを押すと,設定を完了します。 (CANCEL キーで,設定をキャンセルします。
- 6. D-sub 9-pin クロスケーブルでこの製品とコンピュータを接続してください。この製品 のコネクタはリアにあります。

■操作手順②

通信パラメタを以下の手順で設定します。

1. システムメニューを開き「REMOTE」画面を開きます。



2. $\left[\Delta \right], \quad \bigtriangledown$ キーを押して、「RS232」までカーソルを移動します。



3. (ENTER) キーを押して,「RS232」画面を開きます。



4. 各項目を設定します。



- 電源変動があるところやノイズが多いところでの使用は避けてください。
- ケーブルの着脱は、この製品・コンピュータ共、電源オフの状態で行ってください。
- バイナリ転送には対応していません。
- ●任意波データの転送は、USBインタフェース経由で行ってください。

6.2 コマンド一覧

EC1000SA のコマンド一覧を表 6-1~表 6-10に, EC1000SA で対応する IEEE488.2 共通 コマンドを表 6-11に示します。

表 6-1~表 6-11で使用している記号の意味は、それぞれ以下の通りです。なおキーワードの 小文字部分は、省略可能であることを示しています。

・角かっこ([])は、省略可能なキーワードを示します。(暗示キーワード)

・縦棒(|)は、複数のキーワードから一つを選択することを示します。

機能	コマンド
電流実効値リミッタ	[SOURce:]CURRent:LIMit:RMS
出力平均電流リミッタ	[SOURce:]CURRent:LIMit:AVErage [≇]
電流ピーク値リミッタ(正)	[SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:HIGH
電流ピーク値リミッタ(負)	[SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:LOW
出力周波数	[SOURce:]FREQuency[:IMMediate]
周波数上限設定制限	[SOURce:]FREQuency:LIMit:HIGH
周波数下限設定制限	[SOURce:]FREQuency:LIMit:LOW
出力波形	[SOURce:]FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]
出力モード	[SOURce:]MODE
同期信号源(外部同期モード時)	[SOURce:]PHASe:CLOCk
出力開始時の位相	[SOURce:]PHASe[:IMMediate]
シーケンスの状態	[SOURce:]SEQuence:CONDition?
実行中のステップ番号	[SOURce:]SEQuence:CSTep?
シーケンスステップの最大ステップ 数	[SOURce:]SEQuence:LEN?
SEQ:STEP で指定したステップの ジャンプ回数	[SOURce:]SEQuence:COUNt?
シーケンスメモリのクリア	[SOURce:]SEQuence:DELete
ステップ実行パラメタ	[SOURce:]SEQuence:EPARameter
ステップ遷移パラメタ	[SOURce:]SEQuence:TPARameter
シーケンス編集対象のステップ番号	[SOURce:]SEQuence:STEP
交流出力電圧	[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
出力電圧上限設定制限	[SOURce:]VOLTage:LIMit:HIGH
出力電圧下限設定制限	[SOURce:]VOLTage:LIMit:LOW
直流出力電圧 (AC+DC-INT , AC+DC-ADD , AC+DC-SYNC モード時)	[SOURce:]VOLTage:OFFSet[:IMMediate]

表6-1 コマンド一覧 (SOURce サブシステム) (1/2)

注: EC1000S との互換コマンドです(**い** 6-19ページ「■[SOURce:]CURRent:LIMit:AVErage」 参照)。

表 6-2 コマンド一覧 (SOURce サブシステム) (2/2)

機能	コマンド
DC オフセット電圧調整	
(AC-INT, AC-ADD, AC -SYNC	[SOURce:]VOLTage:ADJust:OFFSet:AC
モード時)	
DC オフセット電圧調整	
(AC+DC-INT, AC+DC-ADD,	[SOURce:]VOLTage:ADJust:OFFSet:DC
AC+DC-SYNC モード時)	
出力電圧レンジ	[SOURce:]VOLTage:RANGe

表 6-3 コマンド一覧 (MEASure サブシステム)

機能	コマンド
出力電流実効値	MEASure[:SCALar]:CURRent[:AC]?
出力電流の最大ピーク値	MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?
出力電流の最小ピーク値	MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?
出力電流ピーク値ホールド	MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:MAX?
出力電流ピーク値ホールドリセット	MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:RESet
出力電流平均値	MEASure[:SCALar]:CURRent:AVErage?
負荷クレストファクタ	MEASure[:SCALar]:CURRent:CREStfactor?
出力高調波電流 [Arms]	MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:AMPLitude]?
出力高調波電流 [%]	MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?
外部入力信号周波数	MEASure[:SCALar]:FREQuency?
皮相電力	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:APParent?
出力力率	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:PFACtor?
無効電力	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:REACtive?
有効電力	MEASure[:SCALar]:POWer:AC[:REAL]?
出力電圧実効値	MEASure[:SCALar]:VOLTage[:AC]?
出力電圧の最大ピーク値	MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?
出力電圧の最小ピーク値	MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?
出力電圧平均値	MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVErage?

表 6-4 コマンド一覧 (DISPlay サブシステム)

機能	コマンド
計測表示選択	DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE

機能	コマンド
オペレーション コンディション レジスタ	STATus:OPERation:CONDition?
オペレーション イベント イネーブル レジスタ	STATus:OPERation:ENABle
オペレーション イベント レジスタ	STATus:OPERation[:EVENt]?
オペレーション トランジション フィルタ	STATus:OPERation:NTRansition
	STATus:OPERation:PTRansition
ワーニング イベント コンディション レジスタ	STATus:WARNing:CONDition?
ワーニング イベント イネーブル レジスタ	STATus:WARNing:ENABle
ワーニング イベント レジスタ	STATus:WARNing[:EVENt]?
ワーニング イベント トランジション フィルタ	STATus:WARNing:NTRansition
	STATus:WARNing:PTRansition

表 6-5 コマンド一覧 (STATus サブシステム)

表 6-6 コマンド一覧 (OUTPut サブシステム)

機能	コマンド
出力オン/オフ	OUTPut[:STATe]

表 6-7 コマンド一覧 (INPut サブシステム)

機能	コマンド
外部入力ゲイン	INPut:GAIN

表 6-8 コマンド一覧(TRACe サブシステム)

機能	コマンド
任意波形名称リスト	TRACe:CATalog?
任意波形データ送受信	TRACe[:DATA]
任意波形メモリのクリア	TRACe:DELete:[NAME]

表 6-9 コマンド一覧 (SYSTem サブシステム)

機能	コマンド
ビープ音オン/オフ	SYSTem:BEEPer:STATe
外部制御入力有効/無効	SYSTem [:] CONFigure [:] EXTIO
エラーの問合わせ	SYSTem:ERRor?
電源投入時出力	SYSTem:PON[:OUTPut]
シーケンスステップ実行時間の単位	SYSTem [:] TUNit
ワーニング解除	SYSTem:WRELease

表 6-10 コマンド一覧 (PROGram サブシステム)

機能	コマンド
シーケンス動作の制御	PROGram[:SELected]:EXECute

共通コマンド とクエリ	名称	機能
*CLS	クリアコマンド	スタンダードイベント レジスタ他をクリ アします。
*ESE	スタンダードイベントイネーブル コマン ド	スタンダードイベントイネーブル レジス タを設定します。
*ESR?	スタンダード イベント レジスタ クエリ	スタンダードイベント レジスタを問合わ せます。
*IDN?	アイデンティフィケーションクエリ	デバイスの識別情報を問合わせます。
*OPC	オペレーション コンプリート コマンド	デバイスの動作が完了したとき,スタン ダードイベントレジスタのオペレーショ ンコンプリートメッセージ(OPC)を発生 させます。
*RCL	リコールコマンド	指定した設定メモリの内容が読み出され ます。
*RST	リセットコマンド	デバイスリセットを実行します。 ※本器では,設定メモリの初期化と同等 の処理を行います。
*SAV	ストアコマンド	指定した設定メモリの内容を保存します。
*SRE	サービス リクエスト イネーブル コマンド	サービス リクエスト イネーブル レジスタ の設定を問合わせます。
*STB?	リード ステータス バイト クエリ	ステータスバイトとマスタ サマリ ステー タス ビットを問合わせます。
*TST?	セルフテストクエリ	デバイスの自己診断を実行し,その結果 を返します。 ※本器では,常に0を応答します。
*WAI	ウエイト トゥ コンティニュー コマンド	全てのオペレーションが完了するまで, 機器を待ち状態にします。

表 6-11 共通コマンド一覧(共通コマンドとクエリ)

a) 入力バッファ

- コマンドは、入力バッファの容量(10,000文字)まで、一度に送ることができます。
- 送られたコマンドは、一度入力バッファに蓄えられ、順に解釈、実行されます。
- 解釈,実行時,規定外のコマンドが発見されるとエラーとなり,それ以降は実行され ません。
- 解釈,実行が終わると入力バッファがクリアされ,次のコマンドを入力することがで きるようになります。

6.3 コマンド解説

6.3.1 言語の概要

EC1000SA のコマンドは, IEEE488.2 ならびに SCPI (VERSION 1999.0)に準拠しています。

a) SCPI について

SCPIは、PCと測定機器間で行う通信の方法を定義しています。SCPIに関する一般的な情報については、別途文献などを参照してください。

b) SCPI データフォーマット

EC1000SAに送られるコマンドメッセージや応答メッセージは、すべて「ASCII」形式です。

表 6-12 数値データフォーマット

シンボル	データフォーマット
<nr1></nr1>	小数点を持たない数値(最少桁の右側が小数点位置) 例:273
<nr2></nr2>	明示的に小数点を備えた数値 例:.0273
<nr3></nr3>	明示的に小数点を備えた指数形式の数値 例:2.73E+2
<bool></bool>	ブーリアン値(論理値) 例:0 1又はON OFF など

表 6-13 文字データフォーマット

シンボル	データフォーマット
<crd></crd>	文字形式 例:SIN
<srd></srd>	ダブルクォーテーションで囲まれた文字列形式 例: "No error"

バイナリブロックデータフォーマット
バイナリブロックデータフォーマットを図 6-1に示します。



図 6-1 バイナリブロックデータ

「0以外の数字」エレメントの値は、その後に続く「数字」エレメントの個数を示します。 「数字」エレメントの値は、その後に続く「8ビットデータバイト」エレメントの個数を示 しています。

例えば、4個の8ビットデータバイト<DAB>を送る場合は次のようになります。

#14<DAB><DAB><DAB><DAB>

c) 共通コマンド

共通コマンドは,機器のリセットやステータスなど機器の総合的な機能のコントロールを行 う為のコマンドです。共通コマンドは,先頭にアスタリスク(*)が付いたアルファベット 3 文字で構成されます。

d) サブシステムコマンド

サブシステムコマンドは,機器の特定の機能を実行するためのコマンドです。 サブシステムコマンドは,計測器内部の機能グループに対応させて,いくつかのセットにグ

ループ分けされています。各サブシステムコマンドは、階層化構造を持っており、コロン(:) がパスセパレータとして定義されています。

1) SCPIコマンドツリー

サブシステムコマンドの階層化構造を示したコマンドツリーの一部を,図 6-2に示します。 コマンドツリーの全体像については,図 6-3を参照してください。



図 6-2 コマンドツリーの一部

● ルート(root)レベルについて

コマンドツリーのトップレベルが,ルート(root)です。SCPI では以下のような場合に, カレントパスがルートに設定されます。

○機器の電源がオンになった直後

○機器が「ルートスペシファイア」を受け取ったとき ルートスペシファイアとは、コマンド文字列の先頭に付けられたコロン(:)で、「カ レントパスをルートに設定する」ことを意味します。

○機器が「メッセージターミネータ」を受け取ったとき メッセージターミネータとは、SCPIメッセージの最後にある改行文字(LF)で、機器 がメッセージターミネータを受け取るとカレントパスを root レベルに戻します。

● カレントパス

カレントパスとは、コマンドツリー内の各コマンドレベルで、ユーザがコマンドを送っ たときに、まず初めに探しに行くコマンドレベルを指します。

.d897

2) パスセパレータ

パスセパレータ(:)は、現在のキーワードと次の下位レベルのキーワードとの間を区切 ります。コマンド文字列でコロン(:)を検出するたびに、カレントパスが1レベル下に移 動します。

ただしコマンド文字列の先頭にコロン(:)が使用された場合,「カレントパスをルートに 設定する」ことを意味します。なお先頭のコロン(:)は,任意に省略することができます。

セミコロン(;) でコマンド文字列を区切ると,カレントパスを変更せずに,同じレベル のサブシステムコマンドにアクセスすることができます。



3) コマンド文字列の簡略化

コマンド構文では、コマンド(一部のパラメタを含む)を、英字の大文字と小文字の組み 合わせで表記しています。このうち英字の大文字は、コマンドの省略形を示しています。

ただし、コマンド構文では便宜上英字の大文字と小文字を区別していますが、実際には大 文字と小文字は区別されません。下記の①~③はすべて受け入れられますが、④と⑤はエラー になります。

ex) SOURce:FREQuency?

- **O** ① "SOUR:FREQ?"
- O ② "SOURCE:FREQUENCY?"
- **O** ③ "sour:freq?"
- ★ ④ "SOURC:FREQUE?"
- ★ ⑤ "sou:frequency?"

4) 暗示キーワード

角かっこ「[]」の中のキーワードは、暗示キーワードを示しており省略することができます。

下記の①~⑤のコマンド文字列は、すべて同じ設定を機器に対して行います。

ex) [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

":SOUR:VOLT:LEV:IMM:AMPL 10"
":VOLT:LEV:IMM:AMPL 10"
":VOLT:LEV 10"
":VOLT 10"
":SOUR:VOLT:AMPL 10"

6.3.2 コマンド詳細説明

各コマンドの機能とコマンド構文を説明します。

a) 記号の意味

・三角かっこ「<>」	三角かっこの中にはパラメタの略語が入ります。
	たとえば <nr1>は,数値データの形式(NR1型)を示します。</nr1>
・縦棒「丨」	縦棒は代替パラメタを示すときに使われます。
	たとえば「FIX STEP」は、パラメタとして「FIX」あるいは「STEP」
	のいずれも使用できることを示します。
・角かっこ「[]」	角かっこの中はオプションヘッダです。
	たとえば「[SOURce:]LIST」は、「SOURce:」が省略可能であること
	を示します。
・ボールド(太字)	太字体はコマンド定義の際に文法表示を強調するため,
	TRIGger:SOURCe <nrf>のように使用します。</nrf>

▲ スペースの存在を明示的に示したい場合に使用します。

b) 備考

- ・EC1000SA コマンドにはコマンドとクエリの両方が含まれていますが,ここでは便宜的に これらをまとめてコマンドと呼んでいます。なおキーワードに "?" が付いているものがク エリです。
- ・各コマンドに対する応答メッセージにヘッダは付きません。

c) SOURce サブシステム

■ [SOURce:]CURRent:LIMit:RMS

出力実効値電流の上限を設定します。電流実効値リミッタの設定範囲は,100Vレンジの場合 1.0A~10.5A,200Vレンジの場合 1.0A~5.3Aです。

文 法	:	[SOURce:]CURRent:LIMit:RMS▲ <nr2></nr2>
パラメタ	:	$1.0 \sim 10.5 (1.0 \sim 5.3)$
設定例	:	CURR:LIM:RMS 5
問い合わせ例	:	CURR:LIM:RMS?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	5.0

[SOURce:]CURRent:LIMit:AVErage

出力実効値電流の上限を設定します。電流実効値リミッタの設定範囲は,100 V レンジの場合 1.0 A~10.5 A,200 V レンジの場合 1.0 A~5.3 A です。EC1000S とのコマンド互換を保つ ため,EC1000S の電流平均値リミッタのコマンドを EC1000SA の電流実効値リミッタのコマ ンドとして使用できます。

文 法	:	[SOURce:]CURRent:LIMit:AVErage▲ <nr2></nr2>
パラメタ	:	$1.0 \sim 10.5 \ (1.0 \sim 5.3)$
設定例	:	CURR:LIM:AVE 5
問い合わせ例	:	CURR:LIM:AVE?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	5.0

[SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:HIGH

出力ピーク電流(正極性)の上限を設定します。電流ピーク値リミッタ(正極性)の設定範囲は,100 V レンジの場合 10.0 A~42.0 A,200 V レンジの場合 5.0 A~21.0 A です。

文 法	:	[SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:HIGH▲ <nr2></nr2>
パラメタ	:	$10.0 \sim 42.0 \ (5.0 \sim 21.0)$
設定例	:	CURR:LIM:PEAK:HIGH 10
問い合わせ例	:	CURR:LIM:PEAK:HIGH?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	10.0

■ [SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:LOW

出力ピーク電流(負極性)の上限を設定します。電流ピーク値リミッタ(負極性)の設定範囲は,100 V レンジの場合-42.0 A~-10.0 A,200 V レンジの場合-21.0 A~-5.0 A です。

文 法	[SOURce:]CURRent:LIMit:PEAK:LOW▲ <nr2></nr2>	
パラメタ	$-42.0 \sim -10.0 (-21.0 \sim -5.0)$	
設定例	CURR:LIM:PEAK:LOW -10	
問い合わせ例	CURR:LIM:PEAK:LOW?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	-10.0	

[SOURce:]FREQuency[:IMMediate]

出力周波数を設定します。AC-EXT/AC-SYNC/AC+DC-EXT/AC+DC-SYNC モードでは、周波数設定を行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。) 周波数の設定範囲は、1.0 Hz~550.0 Hz です。

文 法	:	[SOURce:]FREQuency[:IMMediate]▲ <nr2></nr2>
パラメタ	:	$1.0 \sim 550.0$
設定例	:	FREQ 50
問い合わせ例	:	FREQ?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	50.0

[SOURce:]FREQuency:LIMit:HIGH

設定可能な周波数の上限を設定します。ただし,既に設定されている周波数以下の値を設定 することはできません。([5,"Out of Limiter"]エラーが発生します。) 制限値の設定範囲は, 1.0 Hz~550.0 Hz です。

文法::[SOURce:]FREQuencv:LIMit:HIGH▲<NR2>

\wedge \square	•	
パラメタ	:	$1.0 \sim 550.0$
設定例	:	FREQ:LIM:HIGH 550
問い合わせ例	:	FREQ:LIM:HIGH?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	550.0

■ [SOURce:]FREQuency:LIMit:LOW

設定可能な周波数の下限を設定します。ただし、既に設定されている周波数以上の値を指定
することはできません。([5,"Out of Limiter"]エラーが発生します。)
制限値の設定範囲は、1.0 Hz~550.0 Hz です。

Ż	、 法	:	[SOURce:]FREQuency:LIMit:LOW▲ <nr2></nr2>
ア	ペラメタ	:	$1.0 \sim 550.0$
彭	定例	:	FREQ:LIM:LOW 50
間	小合わせ例	:	FREQ:LIM:LOW?
応	「答形式	:	<nr2></nr2>
凥	答例	:	50.0

[SOURce:]FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]

出力波形を設定します。出力波形の設定は、SIN/SQU/ARB1~ARB16から選択します。 外部信号源モード(AC-EXT/AC+DC-EXT)では、出力波形の設定を行うことはできません。 ([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	:	[SOURce:]FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]▲ <crd></crd>
パラメタ	:	SIN/SQU/ARB1~16
設定例	:	FUNC SIN
問い合わせ例	:	FUNC?
応答形式	:	<crd></crd>
応答例	:	SIN

■ [SOURce:]MODE

出力モードを設定します。出力モードは、交流(AC)/直流(AC+DC)の動作モードと、内部 (INT)/外部(EXT)/内部+外部(ADD)/外部同期(SYNC)の信号源モードの組合せにより、8 種 類あります。出力モードの設定は AC-INT/AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC/AC+DC-INT/ AC+DC-EXT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC のいずれかです。

ただし、出力オン中に出力モードの変更を行うことはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生します。)

文 法	: [SOURce:]MODE▲ <crd></crd>
パラメタ	: AC-INT/AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC/ACDC-INT
	ACDC-EXT/ACDC-ADD/ACDC-SYNC
設定例	: MODE ACDC-INT
問い合わせ例	: MODE?
応答形式	: <crd></crd>
応答例	: ACDC-INT

■ [SOURce:]PHASe:CLOCk

外部同期モード(AC-SYNC/AC+DC-SYNC)時に使用する,同期信号源を設定します。同期 信号源の設定は,LINE(ライン同期)/EXT(外部同期)のいずれかです。ただし,出力オ ン中に同期信号源の変更を行うことはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生 します。)

AC-SYNC/AC+DC-SYNC モード以外では,同期信号源の設定を行うことはできません。 ([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	:	[SOURce:]PHASe:CLOCk▲ <crd></crd>
パラメタ	:	LINE / EXT
設定例	:	PHAS:CLOC EXT
問い合わせ例	:	PHAS:CLOC?
応答形式	:	<crd></crd>
応答例	:	EXT

[SOURce:]PHASe[:IMMediate]

出力開始時の位相を設定します。位相の設定範囲は、 $0.0^{\circ} \sim 359.9^{\circ}$ です。ただし、出力 オン中に位相の変更を行うことはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生しま す。)

外部信号源モード(AC-EXT/AC+DC-EXT)では、出力開始時の位相を設定できません。 ([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	[SOURce:]PHASe[:IMMediate]▲ <nr2></nr2>	
パラメタ	$0.0 \sim 359.9$	
設定例	PHAS 90	
問い合わせ例	PHAS?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	90.0	

[SOURce:]SEQuence:CONDition?

シーケンスの状態を返します。応答メッセージは0(Idle 状態)/1(Run 状態)/2(Hold 状態)のいずれかです。

文 法	:	[SOURce:]SEQuence:CONDition?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	SEQ:COND?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	0

.d87

■ [SOURce:]SEQuence:CSTep?

実行中のステップ番号を返します。応答範囲は-1,1~255です。Idle状態では-1を返します。

文 法	:	[SOURce:]SEQuence:CSTep?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	SEQ:CST?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	2

■ [SOURce:]SEQuence:LEN?

シーケンスステップの最大ステップ数を返します。常に255を返します。

文 法	:	[SOURce:]SEQuence:LEN?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	SEQ:LEN?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	255

■ [SOURce:]SEQuence:COUNt?

SEQ:STEP で指定したステップのジャンプ回数を返します。ステップジャンプ回数の応答 範囲は, -1~999 です。Idle 状態では-1 を返します。

文 法	[SOURce:]SEQuence:COUNt?	
パラメタ	なし	
問い合わせ例	SEQ:COUN?	
応答形式	<nr1></nr1>	
応答例	2	

[SOURce:]SEQuence:DELete

シーケンスメモリをクリアします。このコマンドを実行すると、全てのシーケンスステップ の設定をクリアします。

ただし、シーケンスメモリは、動作モード(AC/AC+DC)と出力電圧レンジ(100 V/200 V) の組み合わせで4セットあり、それぞれ一つずつシーケンスを保存しています。このコマンド でクリアされるシーケンスメモリは、4セットのうち選択されている1メモリのみです。

AC-EXT/AC-SYNC/AC+DC-EXT/AC+DC-SYNC モードでは、シーケンスメモリのク リアを行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	:	[SOURce:]SEQuence:DELete▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	1
設定例	:	SEQ:DEL 1
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

[SOURce:]SEQuence:EPARameter

ステップ実行パラメタを設定します。

あらかじめ SEQ:STEP(**い** 6-27ページ「■ [SOURce:]SEQuence:STEP」参照)で,対 象のシーケンスステップを設定する必要があります。

ただし,第1パラメタ(直流電圧)と第2パラメタ(直流電圧の動作種別)は,AC+DCモードでのみ有効です。ACモードでは、ダミーの値を設定してください。ACモード時の問合せでは、それぞれ0を返します。

第3パラメタは,第7パラメタで設定する波形によって単位が変わります。正弦波(SIN)及び方形波(SQU)は Vrms,任意波(ARB)は Vp-p となります。

AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC/AC+DC-EXT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モードで は, ステップ実行パラメタの設定/問合せを行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"] エラーが発生します。)

文 法 : [SOURce:]SEQuence:EPARameter < < NR2>, < NR1>..... 第1パラメタ(直流電圧[V]) 型 <NR2> 範囲 -220.0~220.0 (-440.0~440.0) 第2パラメタ(直流電圧の動作種別) 型 <NR1> 範囲 0 (CONST) / 1 (KEEP) / 2 (SWEEP)第3パラメタ(交流電圧 [Vrms]/[Vp-p]) ※第7パラメタで設定する波形によって、単位が変わります。 型 <NR2> 範囲 0.0~155.0 [Vrms]/0.0~440.0 [Vp-p] (0.0~310.0 [Vrms]/0.0~880.0 [Vp-p])

第4パラメタ(交流電圧の動作)	F種別)	
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (CONST)/1 (KEEP)/2 (SWEEP)
第5パラメタ(周波数)		
	型	<nr2></nr2>
	範囲	$1.0 \sim 550.0$
第6パラメタ(周波数の動作種	重別)	
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (CONST) / 1 (KEEP) / 2 (SWEEP)
第7パラメタ(波形)		
※第7パラメタの設定により,	第3パ	ラメタの交流電圧設定単位が変わります。
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (SIN) / 1 (SQU) / 2 \sim 17 (ARB1 \sim ARB16)
第8パラメタ(波形の動作種別	l])	
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (CONST)/1 (KEEP)
第9パラメタ(開始位相)		
	型	<nr2></nr2>
	範囲	$0.0{\sim}359.9$
第10パラメタ(開始位相の動	作)	
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (CONST)/1 (KEEP)
第 11 パラメタ(ステップ同期	出力)	
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (LL) / 1 (LH) / 2 (HL) / 3 (HH)
第12パラメタ(ステップ同期	出力の動	作種別)
	型	<nr1></nr1>
	範囲	0 (CONST)/1 (KEEP)
設定例 : SEQ:EPAR 0	,0,100.0	,0,50.0,0,1,0,90.0,0,0,0
問い合わせ例 : SEQ:EPAR?		
応答例 : 0,0,100.0,0,5	0.0,0,1,0	,90.0,0,0,0

.4897 [SOURce:]SEQuence:TPARameter ステップ遷移パラメタを設定します。 あらかじめ SEQ:STEP (1 6-27ページ 「 ■ [SOURce:]SEQuence:STEP」 参照) で,対象 のシーケンスステップを設定する必要があります。 あらかじめ SYST:TUN (I) 6-43ページ「■ SYSTem:TUNit」参照)で、シーケンスステッ プ実行時間の単位を設定しておくか、単位を問い合わせておきます。 AC-EXT/AC-SYNC/AC+DC-EXT/AC+DC-SYNC モードでは、ステップ遷移パラメタ の設定を行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。) 文 法 : [SOURce:]SEQuence:TPARameter < NR2>, < NR1>..... 第1パラメタ(ステップ時間 [s]/[ms]) 型 <NR2> $0.0001 \sim 999.9999[s]$ 範囲 0.1~999999.9[ms] 第2パラメタ(ステップ終了位相設定モード) 型 <NR1> 0 (無効) /1 (有効) 範囲 第3パラメタ(ステップ終了位相[°]) 型 <NR2> 範囲 $0.0 \sim 359.9$ 第4パラメタ (ステップ終端) 型 <NR1> 範囲 0(継続) /1(終了) /2(ホールド) 第5パラメタ(ジャンプステップ番号) 型 <NR1> 範囲 0(次ステップ)/1~255 第6パラメタ(ジャンプ回数) 型 <NR1> 範囲 0 (無限回) /1~999 第7パラメタ (ブランチ0) 型 <NR1> 範囲 0 (無効) /1~255 第8パラメタ(ブランチ1) 型 <NR1> 範囲 0 (無効) /1~255 設定例 : SEQ:TPAR 2,1,180,0,0,1,0,0 問い合わせ例 : SEQ:TPAR? : 2,1,180,0,0,1,0,0 応答例

[SOURce:]SEQuence:STEP

シーケンス編集対象のステップ番号を指定します。ステップ番号の指定範囲は1~255です。

文 法	:	[SOURce:]SEQuence:STEP▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$1 \sim 255$
設定例	:	SEQ:STEP 1
問い合わせ例	:	SEQ:STEP?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	1

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

交流出力電圧を、Vrms 単位(波形が SIN/SQU の場合)又は Vp-p 単位(波形が ARB の 場合)で設定します。出力電圧の設定範囲は、100 V レンジの場合 0.0 Vrms~155.0 Vrms 又 は 0.0 Vp-p~440.0 Vp-p、200 V レンジの場合 0.0 Vrms~310.0 Vrms 又は 0.0 Vp-p~880.0 Vp-p です。

AC-EXT/AC+DC-EXTモードでは、出力交流電圧の設定/問合せを行うことはできません。 ([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] < NR2>	
パラメタ	$0.0 {\sim} 155.0 {/} 0.0 {\sim} 440.0 \ (0.0 {\sim} 310.0 {/} 0.0 {\sim} 880.0)$	
設定例	VOLT 100	
問い合わせ例	VOLT?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	100.0	

■ [SOURce:]VOLTage:LIMit:HIGH

設定可能な出力電圧の上限を設定します。ただし、既に設定されている出力電圧以下の値を 指定することはできません。([5,"Out of Limiter"]エラーが発生します。)

制限値の設定範囲は,100 V レンジの場合 0.1 V~220.0 V,200 V レンジの場合 0.1 V~440.0 V です。

文 法	[SOURce:]VOLTage:LIMit:HIGH▲ <nr2></nr2>	
パラメタ	$0.1 \sim 220.0 \ (0.1 \sim 440.0)$	
設定例	VOLT:LIM:HIGH 200	
問い合わせ例	VOLT:LIM:HIGH?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	200.0	

■ [SOURce:]VOLTage:LIMit:LOW

設定可能な出力電圧の下限を設定します。ただし、既に設定されている出力電圧以上の値を 指定することはできません。([5,"Out of Limiter"]エラーが発生します。)

制限値の設定範囲は、100 V レンジの場合-220.0 V~-0.1 V、200 V レンジの場合-440.0 V ~-0.1 V です。

文 法	∶ [SOURce:]VOLTage:LIMit:LOW▲ <nr2></nr2>
パラメタ	: -220.0~-0.1 (-440.0~-0.1)
設定例	: VOLT:LIM:LOW –200
問い合わせ例	: VOLT:LIM:LOW?
応答形式	: <nr2></nr2>
応答例	: -200.0

[SOURce:]VOLTage:OFFSet[:IMMediate]

AC+DC-INT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モードでの,直流出力電圧を設定します。直流出力電圧の設定範囲は,100 V レンジの場合-220.0 V~220.0 V,200 V レンジの場合-440.0 V~440.0 V です。

AC+DC-INT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モード以外では,直流出力電圧の設定を行う ことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	[SOURce:]VOLTage:OFFSet[:IMMediate]▲ <nr2></nr2>	
パラメタ	$-220.0 \sim 220.0 (-440.0 \sim 440.0)$	
設定例	VOLT: OFFS 10	
問い合わせ例	VOLT: OFFS?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	10.0	

[SOURce:]VOLTage: ADJust:OFFSet:AC

AC-INT/AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC モードでの, DC オフセット電圧調整値を mV 単位で設定します。DC オフセット電圧調整値の設定範囲は, -50.0 mV~50.0 mV です。(設 定範囲は 100 V レンジ/200 V レンジで共通です。)

AC-INT/AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC モード以外では, DC オフセット電圧調整値の設 定を行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	: [SOURce:]VOLTage:ADJust:OFFSet:AC▲ <nr2></nr2>
パラメタ	: $-50.0 \sim 50.0$
設定例	: VOLT:ADJ:OFFS:AC 10
問い合わせ例	: VOLT:ADJ:OFFS:AC?
応答形式	: <nr2></nr2>
応答例	: 10.0

[SOURce:]VOLTage: ADJust:OFFSet:DC

AC+DC-INT/AC+DC-EXT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モードでの,DC オフセット 電圧調整値を mV 単位で設定します。DC オフセット電圧調整値の設定範囲は,-250 mV~250 mV です。(設定範囲は 100 V レンジ/200 V レンジで共通です。)

AC+DC-INT/AC+DC-EXT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モード以外では, DC オフセッ ト電圧調整値の設定を行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	: [SOURce:]VOLTage:ADJust:OFFSet:DC▲ <nr2></nr2>	
パラメタ	: $-250 \sim 250$	
設定例	: VOLT:ADJ:OFFS:DC 10	
問い合わせ例	: VOLT:ADJ:OFFS:DC?	
応答形式	: <nr2></nr2>	
応答例	: 10.0	

[SOURce:]VOLTage:RANGe

出力電圧レンジを設定します。出力電圧レンジの設定は、100 V/200 V のいずれかです。 ただし、出力オン中に出力電圧レンジの変更を行うことはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生します。)

文 法	:	[SOURce:]VOLTage:RANGe▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	100/200
設定例	:	VOLT:RANG 100
問い合わせ例	:	VOLT:RANG?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	100

d) MEASure サブシステム

MEASure[:SCALar]:CURRent[:AC]?

出力電流実効値(AC+DC の実効値)を, Arms 単位で返します。出力電流実効値の計測フ ルスケールは 15.00 Arms です。計測値が範囲を超えた場合は, 計測エラーとして 99.99 Arms を返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:CURRent[:AC]?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:CURR?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	12.85

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?

出力電流の最大ピーク値(AC+DCのピーク値)を,Apk単位で返します。出力電流の最大 ピーク値の計測フルスケール±45.0 Apkです。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとし て 99.9 Apk を返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:CURR:HIGH?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	25.9

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?

出力電流の最小ピーク値(AC+DCのピーク値)を, Apk単位で返します。出力電流の最小 ピーク値の計測フルスケールは±45.0 Apkです。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーと して-99.9 Apkを返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:CURR:LOW?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	-35.7

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:MAX?

出力電流ピーク値ホールドを, Apk 単位で返します。出力電流ピーク値ホールドの計測フル スケールは, 45.0 Apk です。計測値が範囲を超えた場合は,計測エラーとして 99.9 Apk を返 します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:MAX?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:CURR:AMPL:MAX?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	26.5

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:RESet

保持されている出力電流ピーク値ホールドを、0 Apk にリセットします。

文 法	: MEASure[:SCALar]:CURRent:AMPLitude:RESet▲ <nr1></nr1>
パラメタ	: 1
設定例	: MEAS:CURR:AMPL:RES 1
問い合わせ例	: なし
応答形式	: なし

MEASure[:SCALar]:CURRent:AVErage?

出力電流平均値(AC+DCの平均値)を,A単位で返します。出力電流平均値の計測フルス ケールは±15.00Aです。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして99.99Aを返します。

文 法	MEASure[:SCALar]:CURRent:AVErage?	
パラメタ	なし	
問い合わせ例	MEAS:CURR:AMPL?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	1.23	

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:CREStfactor?

出力電流のクレストファクタ(波高率)を返します。クレストファクタの計測フルスケール は 50.00 です。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして 99.99 を返します。 クレストファクタは、「電流ピーク値/電流実効値」により算出されます。

文 法	MEASure[:SCALar]:CURRent:CREStfactor?	
パラメタ	なし	
問い合わせ例	MEAS:CURR:CRES?	
応答形式	<nr2></nr2>	
応答例	1.41	

MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:AMPLitude]?

指定された次数範囲の, 高調波電流 Arms を返します。高調波電流の計測フルスケールは15.00 Arms です。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして 99.99 Arms を返します。

問い合わせ前に DISP:MEAS:MODE(1) 6-36ページ「■DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE」 参照)コマンドで,測定対象の次数を含んだ高調波計測表示に切り替えてください。測定対象の 次数を含んだ高調波計測表示なっていない場合,計測値は不定になります。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:AMPLitude]?▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	1 (1 次~10 次) /2 (11 次~20 次) /3 (21 次~30 次) /4 (31 次~40 次)
問い合わせ例	:	MEAS:CURR:HARM? 1
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	2.24, 0.02, 0.01, 0.15, 0.06, 0.08, 0.01, 0.01, 0.02, 0.06

■ MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?

基本波電流を 100 %とした, 第 n 次高調波電流の割合%を返します。応答範囲は 0.0 %~ 500.0 %です。計測値が範囲を超えた場合は,計測エラーとして 999.9 %を返します。

問い合わせ前に DISP:MEAS:MODE(1) 6-36ページ「■DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE」 参照)コマンドで,測定対象の次数を含んだ高調波計測表示に切り替えてください。測定対象の 次数を含んだ高調波計測表示なっていない場合,計測値は不定になります。

文 法	: MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?▲ <nr1></nr1>
パラメタ	: 1 (1 次~10 次) /2 (11 次~20 次) /3 (21 次~30 次) /4 (31 次~40 次)
問い合わせ例	: MEAS:CURR:HARM:RAT? 1
応答形式	: <nr2></nr2>
応答例	: 100.0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.

■ MEASure[:SCALar]:FREQuency?

外部同期信号周波数を, Hz 単位で返します。外部同期信号周波数の計測範囲は 38.0 Hz~ 525.0 Hz です。計測値が範囲を超えた場合は,計測エラーとして 999.9 Hz を返します。 外部同期モード(AC-SYNC/AC+DC-SYNC)以外で周波数計測を行うことはできません。 ([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	:	MEASure[:SCALar]:FREQuency?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:FREQ?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	50.4

■ MEASure[:SCALar]:POWer:AC:APParent?

皮相電力を、VA単位で返します。皮相電力の計測フルスケールは1400 VAです。計測値が 範囲を超えた場合は、計測エラーとして 9999 VA を返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:APParent?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:POW:AC:APP?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	367

MEASure[:SCALar]:POWer:AC:PFACtor?

出力の力率を返します。力率の応答範囲は 0.00~1.00 です。計測値が範囲を超えた場合は, 計測エラーとして 9.99 を返します。

力率は「有効電力/皮相電力」により算出されます。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:PFACtor?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:POW:AC:PFAC?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	0.68

MEASure[:SCALar]:POWer:AC:REACtive?

無効電力を, var 単位で返します。無効電力の計測フルスケールは 1400 var です。計測値が 範囲を超えた場合は、計測エラーとして 9999 var を返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:POWer:AC:REACtive?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:POW:AC:REAC?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	269

MEASure[:SCALar]:POWer:AC[:REAL]?

有効電力を、W単位で返します。有効電力の計測フルスケールは1200Wです。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして9999Wを返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:POWer:AC[:REAL]?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:POW:AC?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	249

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:AC]?

出力電圧実効値(AC+DC の実効値)を、Vrms 単位で返します。出力電圧実効値の計測フ ルスケールは、100 V レンジの場合 250.0 Vrms, 200 V レンジの場合 500.0 Vrms です。計測 値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして 999.9 Vrms を返します。

文 法	: MEASure[:SCALar]:VOLTage[:AC]?
パラメタ	: なし
問い合わせ例	: MEAS:VOLT?
応答形式	: <nr2></nr2>
応答例	: 100.4

MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?

出力電圧の最大ピーク値(AC+DCのピーク値)を、Vpk単位で返します。出力電圧の最大 ピーク値の計測フルスケールは、100 V レンジの場合±250 Vpk、200 V レンジの場合±500 Vpk です。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして 999 Vpk を返します。

文	法	:	MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?
パラ	メタ	:	なし
間レ	合わせ例	:	MEAS:VOLT:HIGH?
応答	形式	:	<nr1></nr1>
応答	「例	:	100

■ MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?

出力電圧の最小ピーク値(AC+DCのピーク値)を、Vpk単位で返します。出力電圧の最小 ピーク値の計測フルスケールは、100 V レンジの場合±250 Vpk、200 V レンジの場合±500 Vpk です。計測値が範囲を超えた場合は、計測エラーとして-999 Vpk を返します。

文 法	: MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?
パラメタ	: なし
問い合わせ例	: MEAS:VOLT:LOW?
応答形式	: <nr1></nr1>
応答例	: -99

MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVErage?

出力電圧平均値(AC+DCの平均値)を、V単位で返します。出力電圧平均値の計測フルス ケールは、100Vレンジの場合±250.0V、200Vレンジの場合±500.0Vです。計測値が範囲を 超えた場合は、計測エラーとして999.9Vを返します。

文 法	:	MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVErage?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	MEAS:VOLT:AVE?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	150.2

e) DISPlay サブシステム

DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE

計測表示選択を行います。計測表示選択の設定は、RMS(実効値)/AVG(直流平均値)/ PEAK(ピーク値)/HC(高調波電流)1~4のいずれかです。高調波電流の各モードと計測 する次数の関係は、次のとおりです。

- HC1 (1次~10次)
- HC2 (11 次~20 次)
- HC3 (21次~30次)
- HC4 (31 次~40 次)

ただし, AC-INT モードで周波数が 50 Hz 又は 60 Hz の場合以外は, 高調波電流計測を行う ことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラー, 又は[6,"Invalid in this frequency"]エラー が発生します。)

なお,機器は計測表示選択を HC1~HC4 とした状態では MEAS:CURR:HARM[:AMPL]? (CF 6-32ページ「■MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:AMPLitude]?」参照)又は, MEAS:CURR:HARM:RAT?(CF 6-32ページ「■MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?」 参照)以外コマンドを受け付けません。([4,"Under Busy State"]エラーが発生します。)

文 法	DISPlay[:WINDow]:MEASure:MODE▲ <crd></crd>	
パラメタ	RMS/AVG/PEAK/HC1/HC2/HC3/HC4	
設定例	DISP:MEAS:MODE RMS	
問い合わせ例	DISP:MEAS:MODE?	
応答形式	<crd></crd>	
応答例	RMS	

f) STATus サブシステム

STATus:OPERation:CONDition?

オペレーション コンディション レジスタ (OPCR)の値を返します。応答範囲は 0~20482 です。

文 法	:	STATus:OPERation:CONDition?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	STAT: OPER: COND?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	16384

STATus:OPERation:ENABle

オペレーションイベントイネーブルレジスタ (OPEE)を設定します。設定範囲は 0~20482 です。

文 法	:	STATus:OPERation:ENABle▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$0\sim 20482$
設定例	:	STAT:OPER:ENAB 16384
問い合わせ例	:	STAT:OPER:COND?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	16384

STATus:OPERation[:EVENt]?

オペレーション イベント レジスタ (OPER)の値を返します。応答範囲は 0~20482 です。

文 法	: :	STATus:OPERation[:EVENt]?
パラメタ	: 2	なし
問い合わせ例	: :	STAT:OPER?
応答形式	: •	<nr1></nr1>
応答例	:	16384
STATus:OPERation:NTRansition

STATus:OPERation:PTRansition

- オペレーション トランジション フィルタ(OPTF)を設定します。設定範囲は0~20482です。
- ・NTR フィルタを1に設定すると, OPCR が1から0に変化したときに OPER を1にしま す。
- ・ PTR フィルタを1に設定すると, OPCR が0から1に変化したときに OPER を1にしま す。
- ・NTR/PTR フィルタを共に1に設定すると, OPCR が変化したときに OPER を1にします。
- ・NTR/PTR フィルタを共に0に設定すると、OPCRの変化をOPERに伝達しません。

文 法	:	STATus:OPERation:NTRansition▲ <nr1> STATus:OPERation:PTRansition▲<nr1></nr1></nr1>
パラメタ	:	$0 \sim 20482$
設定例	:	STAT:OPER:NTR 16384
		STAT:OPER:PTR 0
問い合わせ例	:	STAT:OPER:NTR?
		STAT:OPER:PTR?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	16384(NTR 問い合わせ時)
		0(PTR 問い合わせ時)

STATus:WARNing:CONDition?

ワーニング コンディション レジスタ(WRCR)の値を返します。応答範囲は 0~29947 です。

文 法	:	STATus:WARNing:CONDition?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	STAT:WARN:COND?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	16384

STATus:WARNing:ENABle

ワーニングイベントイネーブルレジスタを設定します。設定範囲は0~29947です。

文 法	:	STATus:WARNing:ENABle < NR1>
パラメタ	:	$0\sim 29947$
設定例	:	STAT:WARN:ENAB 1
問い合わせ例	:	STAT:WARN:ENAB?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	1

STATus:WARNing[:EVENt]?

ワーニングイベントレジスタの値を返します。応答範囲は0~29947です。

文 法	:	STATus:WARNing[:EVENt]?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	STAT:WARN?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	0

STATus:WARNing:NTRansition STATus:WARNing:PTRansition

ワーニング トランジション フィルタ (WRTF)を設定します。設定範囲は 0~29947 です。

- ・NTR フィルタを1に設定すると、WRCR が1から0に変化したときにWRER を1にします。
- ・ PTR フィルタを1に設定すると, WRCR が0から1に変化したときに WRER を1にし ます。
- NTR/PTR フィルタを共に1に設定すると、WRCR が変化したときにWRER を1にします。
- ・NTR/PTR フィルタを共に0に設定すると、WRCRの変化をWRERに伝達しません。

文 法	:	STATus:WARNing:NTRansition▲ <nr1></nr1>
		STATus:WARNing:PTRansition▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$0\sim 29947$
設定例	:	STAT:WARN:NTR 16384
		STAT:WARN:PTR 0
問い合わせ例	:	STAT:WARN:NTR?
		STAT:WARN:PTR?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	16384
		0

.4897

g) OUTPut サブシステム

OUTPut[:STATe]

出力リレーのオン/オフを制御します。

文 法	:	OUTPut[:STATe]▲ <bool></bool>
パラメタ	:	OFF 0/ON 1
設定例	:	OUTP ON
問い合わせ例	:	OUTP?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	1

h) INPut サブシステム

■ INPut:GAIN

外部信号源モード (AC-EXT/AC+DC-EXT)及び内部+外部信号源モード (AC-ADD/ AC+DC-ADD)で使用する,外部入力のゲインを設定します。外部入力ゲインの設定範囲は, 100 V レンジの場合 0.0~220.0, 200 V レンジの場合 0.0~440.0 です。

AC-EXT/AC-ADD/AC+DC-EXT/AC+DC-ADD モードでは,出力波形の設定を行うこと はできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。)

文 法	:	INPut:GAIN▲ <nr2></nr2>
パラメタ	:	$0.0 \sim 220.0 \ (0.0 \sim 440.0)$
設定例	:	INP:GAIN 10.0
問い合わせ例	:	INP:GAIN?
応答形式	:	<nr2></nr2>
応答例	:	10.0

i) TRACe サブシステム

■ TRACe:CATalog?

定義された波形名称のリストを返します。このコマンドは,ユーザが選択可能な全ての波形 名称のリストを返します。

文 法	:	TRACe:CATalog?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	TRAC:CAT?
応答形式	:	<crd>[,<crd>]</crd></crd>
応答例	:	SIN,SQU,ARB1,ARB2,ARB3,ARB4,ARB5,ARB6,ARB7,ARB8,ARB9,
		ARB10,ARB11,ARB12,ARB13,ARB14,ARB15,ARB16

TRACe[:DATA]

任意波形を送受信します。最初のパラメタに波形名称 (ARB1~ARB16)を指定し、続くパラ メタで1データ2 Byte・4096 Word (=8192 Byte)の波形データを,ビッグエンディアン(1 Word の波形データを2の補数形式で上位 Byte/下位 Byte の順)で転送します。設定例の通り、コ マンドからデータまでを一度に転送してください。

ただし,波形データは必ず 4096 Word としてください。

波形データの有効範囲は,-16384~16383です。-16384以下の値が入力された場合は,-16384 として扱います。16383以上の値が入力された場合は,16383として扱います。

RS232 インタフェースでは使用できません。USB インタフェースを使用してください。

文 法	∶ TRACe[:DATA]▲ <crd>,<binary block="" data=""></binary></crd>					
第一パラメタ	(波形名称)					
	型 <crd></crd>					
	範囲 ARB1~ARB16					
第二パラメタ	第二パラメタ以降(バイナリブロックデータ)					
	構成 #48192 <dab><dab><dab><</dab></dab></dab>					
設定例	: TRAC ARB1,#48192 <dab><dab><dab><dab></dab></dab></dab></dab>					
問い合わせ例	: TRAC? ARB1					
応答形式	: <binary block="" data=""></binary>					
応答例	: #48192 <dab><dab><dab></dab></dab></dab>					

■ TRACe:DELete[:NAME]

指定された任意波形メモリをクリアします。このコマンドを実行すると,ARB1~ARB8 に は正弦波,ARB9~ARB12には方形波,ARB13~ARB16には三角波が書き込まれます。

ただし、出力オン中に任意波メモリのクリアを行うことはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生します。)

文 法	:	TRACe:DELete[:NAME] <crd></crd>
パラメタ	:	ARB1~ARB16
設定例	:	TRAC:DEL ARB1
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

j) SYSTem サブシステム

SYSTem:BEEPer:STATe

ビープ音のオン/オフを制御します。ビープ音を有効にするとカーソル操作音が有効になり, 誤操作及び保護動作時にビープ音によって通知します。

文 法	:	SYSTem:BEEPer:STATe▲ <bool></bool>
パラメタ	:	OFF 0/ON 1
設定例	:	SYST:BEEP:STATe ON
問い合わせ例	:	SYST:BEEP:STATe?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	1

SYSTem:CONFigure:EXTIO

外部制御入力の有効/無効を制御します。

文 法	SYSTem:CONFigure:EXTIO▲ <bool></bool>	
パラメタ	OFF 0/ON 1	
設定例	SYST:CONF:EXTIO ON	
問い合わせ例	SYST:CONF:EXTIO?	
応答形式	<nr1></nr1>	
応答例	1	

SYSTem:ERRor?

エラーキュー (FIFO)からエラーを一つ読み取り,読み取ったエラーをエラーキューからク リアします。エラーキューで保持できるエラーの最大数は 20 個です。21 個以上のエラーが発 生した場合には,20 個目に[-350,"Too Many Errors"]が入ります。

文 法	:	SYSTem:ERRor?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	SYST:ERR?
応答形式	:	<nr1>,<srd></srd></nr1>
応答例	:	0, "No error"

SYSTem:PON[:OUTPut]

電源投入時の出力状態を設定します。電源投入時の出力状態を ON に設定した場合,機器が 起動して起動画面表示終了後に出力オンになります。

ただし,異常が検出されてシステムロックした後の再起動では,設定によらず出力オフ状態 で起動します。

文 法	:	SYSTem:PON[:OUTPut]▲ <bool></bool>
パラメタ	:	OFF 0/ON 1
設定例	:	SYST:PON OFF
問い合わせ例	:	SYST:PON?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	0

SYSTem:TUNit

シーケンスステップ実行時間の単位 s/ms を設定します。

文 法	∶ SYSTem:TUNit▲ <nr1></nr1>	
パラメタ	: $0 (s) / 1 (ms)$	
設定例	: SYST:TUN 0	
問い合わせ例	: SYST:TUN?	
応答例	: 0	

SYSTem:WRELease

ワーニングを解除します。ワーニングを解除すると,SET 画面が表示されキー操作が可能に なります。ただし,ワーニングを解除するには,機器側の全てのワーニング要因がクリアされ, ワーニング解除可能な状態である必要があります。

ワーニングが発生していない場合,又はワーニングが発生した場合でも,機器がワーニング 解除の準備が出来ていない場合は,[-200,"Execution error"]エラーが発生します。

文 法	:	SYSTem:WRELease▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	1
設定例	:	SYST:WREL 1
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

k) PROGram サブシステム

PROGram[:SELected]:EXECute

シーケンス動作の制御を行います。制御は STOP(停止)/START(実行)/HOLD(ホールド)/BRANCH0(ブランチ0)/BRANCH1(ブランチ1)のいずれかです。

AC-EXT/AC-ADD/AC-SYNC/AC+DC-EXT/AC+DC-ADD/AC+DC-SYNC モードで は、シーケンス実行を行うことはできません。([3,"Invalid in this mode"]エラーが発生します。) 出力オフ中にシーケンス実行を行うことはできません。([2,"Invalid with output off"]エラー が発生します。)

文 法	:	PROGram[:SELected]:EXECute▲ <crd></crd>
パラメタ	:	STOP/START/HOLD/BRANCH0/BRANCH1
設定例	:	PROG:EXEC START
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

l) 共通コマンド

■ *CLS

次のレジスタをクリアします。

- ・スタンダード イベント レジスタ
- ・オペレーション イベント レジスタ
- ・ワーニング イベント レジスタ
- ・ステータスバイト
- ・エラーキュー

文 法	: *C	LS
パラメタ	:な	L
設定例	: *C	LS
問い合わせ例	:な	L
応答形式	:な	L

■ *ESE

スタンダードイベントイネーブルレジスタを設定します。設定範囲は0~255です。

文 法	:	*ESE▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$0 \sim 255$
設定例	:	*ESE 255
問い合わせ例	:	*ESE?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	255

■ *ESR?

スタンダードイベントレジスタの値を返します。*ESR でスタンダードイベントレジスタ を読み出すと、イベントレジスタの全てのビットが0にクリアされます。応答範囲は0~255 です。

文 法	:	*ESR?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	*ESR?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	128

■ *IDN?

型名などを返します。応答メッセージは、「メーカー,型名,製造番号,ファームウエアバー ジョン」から構成されます。

文 法	:	*IDN?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	*IDN?
応答形式	:	<srd></srd>
応答例	:	"NF Corporation,EC1000SA,000001,Ver1.00"

■ *OPC

すべてのオペレーション^{**}が完了したとき,スタンダードイベントレジスタの OPC ビット (BIT0)を設定させます。*OPC?は,すべてのオペレーションが完了したとき,1 を返します。 ただし,*OPC?を実行しても,スタンダードイベントレジスタの OPC ビットは,0にクリア されません。

文 法	:	*OPC
パラメタ	:	なし
設定例	:	*OPC
問い合わせ例	:	*OPC?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	1

■ *RCL

*SAV でメモリにストアされた状態をリコールします。リコールメモリの選択範囲は 1~30 です。ただし、出力オン状態でリコールすることはできません。([1,"Invalid with output on"] エラーが発生します。)

文 法	:	*RCL▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$1 \sim 30$
設定例	:	*RCL 1
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

■ *RST

機器をリセットし工場出荷時設定に戻します。ただし、出力オン状態でリセットすることはできません。([1,"Invalid with output on"]エラーが発生します。)

文 法	:	∗RST
パラメタ	:	なし
設定例	:	*RST
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

■ *SAV

メモリに現在の状態をストアします。ストアメモリの選択範囲は1~30です。

文 法	:	*SAV▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$1 \sim 30$
設定例	:	*SAV 1
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

■ *SRE

サービス リクエストイネーブルレジスタを設定します。設定範囲は 0~178 です。

文 法	:	*SRE▲ <nr1></nr1>
パラメタ	:	$0 \sim 178$
設定例	:	*SRE 178
問い合わせ例	:	*SRE?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	178

■ *STB?

ステータスバイトレジスタの値を返します。応答範囲は0~178です。

文 法	:	*STB?
パラメタ	:	なし
問い合わせ	列:	*STB?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	2

■ *TST?

自己診断結果を返します。本器では常に"0"を返します。

文 法	:	*TST?
パラメタ	:	なし
問い合わせ例	:	*TST?
応答形式	:	<nr1></nr1>
応答例	:	0

■ *WAI

すべてのオペレーション*が完了するまで,機器がそれ以降のコマンドを実行するのを禁止 します。

文 法	:	*WAI
パラメタ	:	なし
設定例	:	*WAI
問い合わせ例	:	なし
応答形式	:	なし

※オペレーションとは以下のコマンドの実行処理を指します。

- ・出力モード設定 [SOURce:]MODE
- ・出力レンジ設定 [SOURce:]VOLTage:RANGe
- ・出力リレー制御 OUTPut[:STATe]
- ・シーケンス実行 PROGram[:SELected]:EXECute
- ・メモリリコール *RCL
- ・デバイスリセット *RST

.4897

6.4 コマンドツリー

EC1000SAのサブシステムごとのコマンドツリーを図 6-3に示します。



図 6-3 コマンドツリー

6.5 ステータスシステム

EC1000SA は, IEEE488.2 で定義されているステータスグループの最小セットを搭載しま す。EC1000SA のステータスシステムを,図 6-4に示します。



図 6-4 ステータスシステム

6.5.1 ステータスバイト

ステータス バイト レジスタの定義を, **表 6-14**に示します。ステータス バイト レジスタは サービス リクエスト イネーブル レジスタに1をセットしたビットが有効になり, 有効ビット の論理和でサービスリクエストが発生します。

ステータスバイトは、シリアルポール又は*STB?クエリで読み出すことができます。

ビット	重み	内容
OPR (7)	128	オペレーション ステータス サマリ
RQS/MSS (6)	64	シリアルポールでは, RQS (Request Service)として定義され, コントロー ラにその機器がサービスリクエストを発生しているかどうかを示します。 シリアルポールを行うことで, ビットは0にクリアされます。 *STB?クエリでは, MSS (Master Status Summary)として定義され, ステー タスバイトのサマリビットとしての動作をします。MSS は, 有効ビットの 要因がなくなるまでクリアされません。
ESB (5)	32	ESB (Event Status Bit)は,スタンダードイベントステータスレジスタの サマリ ビットとして動作します。スタンダードイベントステータスレジ スタの有効ビットのいずれかが1になると1にセットされ,全てが0にな ると0にクリアされます。
MAV (4)	16	MAV (Message Available Bit)は、クエリに対する応答が応答メッセージ キューに書き込まれ、出力可能になると1にセットされます。 応答メッセージキューが空になると0にクリアされます。
3	8	常に0(使用していません)
2	4	常に0(使用していません)
WAR (1)	2	ワーニング ステータス サマリ
0	1	常に0(使用していません)

表 6-14 ステータス バイト レジスタの定義

a) 問い合わせ時のステータス確認について

通常は、問い合わせのためにクエリコマンドを送信した後、ただ応答メッセージを受け取れ ば、正しく応答を受け取ることができます。必ずしもステータスバイトの MAV ビットを確認 する必要はありません。MAV ビットを確認しながら処理を進めるときは、クエリコマンド送 信後、シリアルポールによりステータスバイトの MAV ビットが1になったのを確認してから 応答メッセージを読み出し、MAV ビットが0になったのを確認してから次の操作に移ってく ださい。

.d87

6.5.2 スタンダード イベント ステータス

スタンダードイベントステータスレジスタの構造を,図6-5に示します。



図 6-5 スタンダード イベント ステータス

スタンダードイベントステータス レジスタの定義を,表 6-15に示します。スタンダードイ ベント ステータス レジスタは,スタンダードイベント ステータス イネーブル レジスタに1 をセットしたビットが有効になり,有効ビットの論理和がステータス ビット レジスタの ESB ビットに反映されます。

スタンダードイベントステータス レジスタは、*ESR?クエリで読み出すことができます。 全てのビットは、*ESR?クエリで読み出すか、*CLS コマンドを用いるか、電源を再投入す ることによりクリアされます。(ただし、電源を再投入すると、PON ビットが1にセットされ ます。)

表 6-15 スタンダード イベント ステータス レジスタの定義

ビット	重み	内容
PON (7)	128	パワーオンビット 電源を投入したとき、1がセットされます。 レジスタ読み出しで0にクリアされると、電源再投入まで0のままになり ます。
URQ (6)	64	ユーザリクエストビット 常に0(使用していません)
CME (5)	32	コマンドエラー プログラムコードに構文エラーがあるとき,1にセットされます。
EXE (4)	16	実行エラー パラメタが設定可能範囲外,又は設定に矛盾があるとき,1 にセットされ ます。
DDE (3)	8	機器定義エラー 常に0(使用していません)
QYE (2)	4	クエリエラー 応答メッセージを蓄えるバッファにデータが無いときに読み出そうとした か,応答メッセージを蓄えるバッファ内のデータが失われたとき,1にセッ トされます。
RQC (1)	2	リクエストコントロール 常に0(使用していません) 動作完了 OPC コマンドの処理が全て終わったとき,1にセットされます。 ※本器では,常に0がセットされます。
OPC (0)	1	動作完了 OPC コマンドの処理が全て終わったとき、1 にセットされます。

6.5.3 オペレーションステータス

オペレーションステータスレジスタの構造を,図6-6に示します。



図 6-6 オペレーションステータス

トランジションフィルタは、コンディションをイベントに変換します。

トランジションフィルタは,NTRansition フィルタと PTRansition フィルタによって構成 され,各フィルタの設定と動作は下記のようになります。

・NTRフィルタを1に設定すると、OPCRが1から0に変化したとき、OPERを1にします。

- ・PTRフィルタを1に設定すると、OPCRが0から1に変化したとき、OPERを1にします。
- ・NTR/PTRフィルタを共に1に設定すると、OPCRが変化したとき、OPERを1にします。
- ・NTR/PTRフィルタを共に0に設定すると、OPCRの変化をOPERに伝達しません。

.487

6.5.4 ワーニングステータス

ワーニングステータスレジスタの構造を図 6-7に示します。



図 6-7 ワーニングステータス

6.6 エラーメッセージー覧

エラーメッセージを,表 6-16に示します。

表 6-16 エラーメッセージー覧

番号	メッセージ文字列	原因
0	"No error"	エラーなし。
-100	"Command error"	何らかの原因により,不正なコマンドとして認識された。 (一般的なコマンドエラー)
-102	"Syntax error"	定義されていないコマンド又はパラメタを受け取ったため, 不正なコマンドして認識された。
-200	"Execution error"	何らかの原因によりコマンドの実行時にエラーになった。 (一般的な実行エラー)
-222	"Data out of range"	パラメタが範囲外のため,コマンドの実行時にエラーになった。
-350	"Too Many Errors"	エラーキューがオーバフローしたため,新たに発生したエ ラーを保持できない可能性がある。
1	"Invalid with output on"	出力リレーがオンのため, コマンドの実行時にエラーになった。
2	"Invalid with output off"	出力リレーがオフのため, コマンドの実行時にエラーになった。
3	"Invalid in this mode"	出力モードが適切でないため,コマンドの実行時にエラー になった。
4	"Under Busy State"	機器がビジー中のため,コマンドの実行時にエラーになった。
5	"Out of Limiter"	リミッタ値を超過しているため,コマンドの実行時にエラー になった。
6	"Invalid in this frequency"	発振周波数設定が適切でないため,コマンドの実行時にエ ラーになった。
7	"Out of Input Signal frequency"	外部同期周波数が範囲外のため、コマンドの実行時にエラー になった。
8	"Under Warning State"	機器が保護動作中のため, コマンドの実行時にエラーになった。

6.7 プログラミング例

プログラミング例は、附属の CD-ROM に収められた「リモート制御 プログラミング例」 を参照してください。

6.8 プログラミングの注意

a) 任意波形データ

任意波形データは、バイナリデータのブロックです。先行する ASCII プログラムメッセージのコマンド部とバイナリデータブロックの任意波形データを、一度に転送してください。任意波形データは、必ず 4096 ワード (8192 バイト)転送してください。データに過不足があると、エラーとなったり正しい波形が出力できなくなります。

b) USB インタフェースからコマンドを送出するときの注意

コマンドを送出するとき、プログラムメッセージターミネータとして LF (0AH)を、送出文 字列の最後に付加する必要があります。LF を付加しないでコマンドを送った場合、正しく動 作しません。

6.9 リモート制御時の注意

以下の PC 動作環境で, USB によるリモート制御を行う場合,本器の電源をオフする前 に必ずプログラムの終了操作を行うようにしてください。

プログラムを終了せずに本器の電源をオフにした場合, VISA ドライバソフトウェアで本 器の電源がオフしている状態を正しく検出できず,プログラムが強制終了しプロセスが OS 上に残ってしまいます。

OS Windows VISTA VISA ドライバソフトウェア NI-VISA .4897

.487

7. トラブルシューティング

7.1 保護機能
7.2 エラーメッセージとその対処
7.2.1 電源投入時のエラー
7.2.2 保護機能関連エラー
7.2.3 操作時のエラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7.2.4 ワーニング表示
7.2.5 USB による外部制御のエラー7-11
7.3 故障と思われるとき

7.1 保護機能

EC1000SAは、内部の状態をモニタして以下のような異常を検出し、エラー表示又はワーニング表示を行う保護機能を装備しています。

ビープ音がオンに設定してあれば,表示とともにビープ音がなります。(保護関連エラーの 場合は,ビープ音の設定に関わらずビープ音がなります。)

a) 出力異常

出力過電圧、出力過電流を検出した場合、エラー表示を行うとともに出力をオフします。

b) 電源部異常

内部電源異常を検出した場合,エラー表示又はワーニング表示を行うとともに出力をオフ します。また,エラーの場合は,さらに電源遮断を除くすべての操作受付を停止します。

c) 内部制御異常

内部制御異常を検出した場合,エラー表示又はワーニング表示を行うとともに出力をオフ します。また,エラーの場合は,さらに電源遮断を除くすべての操作受付を停止します。

d) 内部温度異常

異常検出した場合、ワーニング表示を行うとともに出力をオフします。

エラー表示**「**7.2.2 保護機能関連エラー」参照 ワーニング表示**「**7.2.4 ワーニング表示」参照

ビープ音(3) 「5.6.2 ビープ音」参照

表 7-1の異常を上から順に検出し、最初の異常メッセージのみを表示します。

.d897

表 7-1 保護機能

	検出時	の処理	
保護内容	山力ナフ	システム	表示メッセージ
	西刀オノ	ロック	
内部通信異堂1	\cap	0	内部通信異常メッセージ1を表示します。
			「〒「7.2.2 保護機能関連エラー」参照
内部通信異常 2	\bigcirc	\cap	内部通信異常メッセージ2を表示します。
	0)	い 了「7.2.2 保護機能関連エラー」参照
操作パネル異常	\bigcirc	0	操作パネル異常メッセージを表示します。
	0		いる 「7.2.2 保護機能関連エラー」参照
アンプ無応答異常	\bigcirc	\bigcirc	アンプ無応答異常メッセージを表示します。
			「「了「7.2.2 保護機能関連エラー」参照
ファン回転異常	\bigcirc	\bigcirc	ファン回転異常メッセージを表示します。
			「「了「7.2.2 保護機能関連エラー」参照
出力電圧異常	\bigcirc		出力過電圧異常メッセージを表示します。
	0		「夏」「7.2.4 ワーニング表示」参照
出力実効値電流異	\bigcirc		出力実効値電流異常メッセージを表示します。
常			〔3〕 「7.2.4 ワーニング表示」参照
出力ピーク電流異常	\bigcirc		出力ピーク電流異常メッセージを表示します。
			【3 「7.2.4 ワーニング表示」参照
直流過電圧異常	\bigcirc		直流過電圧異常メッセージを表示します。
			〔〕 「7.2.4 ワーニング表示」参照
直流不足電圧異常	\bigcirc	_\ 注	直流不足電圧異常メッセージを表示します。
			〔〕 「7.2.4 ワーニング表示」参照
内部温度異常	\bigcirc		内部温度異常メッセージを表示します。
			「「夏」「7.2.4 ワーニング表示」参照
外部同期信号周波			外部同期信号周波数範囲異常メッセージを表示しま
数範囲異常	0		
			山夏 「7.2.4 ワーニング表示」参照

注:システムロックとなる場合があります。

7.2 エラーメッセージとその対処

EC1000SAは、電源投入時に自己診断を行い、異常があるとエラーメッセージを表示します。 また、誤った設定・操作を行ったとき、出力又は内部に異常がある場合に、エラーメッセージ を表示します。

エラーメッセージの内容と、その原因及び必要な処置を、次に示します。

7.2.1 電源投入時のエラー

EC1000SAは、電源投入時に以下の故障診断を行います。

エラーがあった場合は、システムチェック画面に「NG」と表示します。全チェック項目が OKの場合は表示されません。

図 7-1 自己故障診断エラー発生時の画面表示例

表 7-2に,診断項目,故障検出時の処理を示します。

表 7-2	雷源投入時故隨診断
12 1-2	电你汉八吋以件必则

メッセージ	故障診断項目	原因・故障検出時の動作・必要な処置など
ROM CHECK	ROM サムチェック	メッセージを表示したまま、起動しません。
RAM READ/WRITE CHECK	RAM 読み書きチェック	部品故障のおそれがあります。当社又は当社 代理店までご連絡ください。
BACKUP MEMORY	バックアップメモリサム	該当するメモリの初期化後,起動します。
CHECK	チェック	」(『2字「3.2 電源投入時の表示及び初期設定」
WAVE MEMORY	波形メモリサムチェック	参照)
CHECK		残紊に起こる場合は、ハツクノツノ用电他の
SEQUENCE	シーゲンスメモリサム	特性劣化の可能性があります。
MEMORY CHECK	チェック	(🕼 「8.5 バックアップ用電池」参照)
CALIBRATION MEMORY CHECK	校正データチェック	校正値メモリの初期化後,起動します。 この場合,EC1000SAは校正値なしで起動し ますので,所定の性能が得られません。また, 部品故障のおそれがありますので,当社又は 当社代理店までご連絡ください。
VERSION CHECK	バージョン番号チェック	バックアップメモリ,シーケンスメモリ及び 波形メモリの初期化後,起動します。

.4897

7.2.2 保護機能関連エラー

保護機能関連エラーが発生した場合,エラーメッセージをメッセージ表示ウインドウに表示 したまま動作を停止します。

MESSAGE
System Locked. caused by:
FAN FAILURE.

図 7-2 保護機能関連エラー発生時の画面表示例

保護機能関連エラーメッセージが表示された場合は、電源スイッチをオフにしてください。 (CF)「7.1 保護機能」参照)

表 7-3に、エラーメッセージと故障検出時の処置を示します。

表 7-3 保護機能関連エラー

エラーメッセージ	保護項目	原因・保護検出時の動作・必要な処置など
System Locked.		
caused by:	内部通信異常1	
COMMUNICATION FAILURE 1		
System Locked.		
caused by:	内部通信異常 2	出力をオフレ。システムロック状態にな
COMMUNICATION FAILURE 2		ります いったん雪酒スイッチをオフト
System Locked.		マイガネい
caused by:	操作パネル異常	ていたで、
FRONT PANEL FAILURE		円の电源をオンにしても休暖が深り返し 検山されて担人は、火払フは火払公理店
System Locked.	アンプ毎広炫	快田される場合は、自杠又は自杠八理店
caused by:	ノマノニル合	よぐこ連絡くたさい。
AMP NO RESPONSE	共 吊	
System Locked.		
caused by:	ファン異常	
FAN FAILURE		

7.2.3 操作時のエラー

操作エラーメッセージは、ステータスウインドウに表示されます。メッセージボックスは、 1.5 秒後に自動的に閉じます。

			🔒 RMT	
	INVALID WIT	TH OU	TPUT ON	メッヤージボックス
MEASURE		SET		
V~	0.4 Urms	MOD	AC-INT	
1~	0.07 Arms	RNG	100 v	
Р	0 w	V~	100.0 Urms	
S	0 VA	F	50.0 Hz	
Q	0 var	θ	0.0 des	
PF		26	SIN	
CF		lu⊳†	42.0A	
		li e 🖄	-42.0A	
		LΞ	10.5 A	
		MISC	•	
		l I		

図 7-3 操作時エラー発生時の画面表示例

エラーメッセージ	原因・必要な処置など
	周波数設定が適切でないため、設定(実行)できません。
INVALID IN THIS FREQUENCY	50 Hz 又は 60 Hz にしてください。
	(🕼 「3.4.6 出力周波数を設定する」参照)
OUT OF INPUT SIGNAL	外部同期信号周波数が同期可能範囲を超えています。
FREQUENCY	(13) 「4.7 出力を外部信号に同期させる」参照)
	リモート制御パラメタの範囲チェックエラーです。設定可
OUT OF RANGE	能な範囲のパラメタにしてください。(リモート時のみ)
	(133 「6.3.2 コマンド詳細説明」参照)
	出力オンのときには設定(実行)できません。出力をオフ
INVALID WITH OUTPUT ON	にしてください。
	(13) 「3.4.8 出力のオン/オフ」参照)
	出力オフのときには設定(実行)できません。出力をオン
INVALID WITH OUTPUT OFF	にしてください。
	(いま 「3.4.8 出力のオン/オフ」参照)
	出力モードが違うため設定(実行)できません。出力モー
INVALID IN THIS MODE	ドを変更してください。
	(12) 「3.4.2 出力モードを設定する」参照)

表 7-4 操作時エラー (1/2)

X	
エラーメッセージ	原因・必要な処置など
	BUSY 中のため、設定(実行)できません。BUSY 表示が
UNDER BUSY STATE	消えてから操作してください。
	(La 「3.4.3 出力電圧レンジを設定する」参照)
	リモート中のため、設定(実行)できません。ローカルに
UNDER REMOTE STATE	してください。
	(La 「5.5.3 リモート(REMOTE)」参照)
	ローカル中のため、設定(実行)できません。(リモート
UNDER LOCAL STATE	時のみ)
	(瓜子「6 リモート制御」参照)
	キーロック中のため、設定(実行)できません。キーロッ
UNDER KEYLOCK	クを解除してください。
	(低) 「5.6.1 キーロック」参照)
	設定範囲制限外のため,設定(実行)できません。(リモー
OUT OF LIMITER	ト時のみ)
	(いる 「6 リモート制御」参照)
	USB インタフェースのコマンドエラーです。コマンドを確
COMMAND ERROR	認してください。(リモート時のみ)
	(低了「6.6 エラーメッセージー覧」参照)
UNDER LOCAL LOCK OUT	ローカルロックアウト中のため、ローカルにできません。
EXECUTION ERROR	上記以外の実行エラーです。

表 7-5 操作時エラー (2/2)

7.2.4 ワーニング表示

出力異常,内部温度異常,外部同期信号周波数の範囲超過によって出力がオフになった場合, メッセージ表示ウインドウにワーニングを表示します。(13)「7.1 保護機能」参照)

UNLOCK
>MESSAGE
Output OFF. caused by:
OUT OF SYNC FREQUENCY.
Press ENTER key.

図 7-4 ワーニング発生時の画面表示例

機器がワーニングを解除できる状態になるまで,すべてのキー操作,コマンド操作は受け付けられません。

機器がワーニングを解除できる状態になると、ワーニング表示画面に「Press ENTER key.」 と表示され、ENTER キー、又は CANCEL キーを押してワーニング画面を消すことができま す。10 秒以上経っても「Press ENTER key.」メッセージが表示されない場合は、電源を再投 入してください。

表7-6~表7-7にワーニング表示と内容を示します。

メッセージ	原因・必要な処置など
Output OFF. caused by: OUTPUT OVERVOLTAGE	出力過電圧異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。設定及び負 荷条件を確認後,使用してください。
Output OFF. caused by: OUTPUT OVERCURRENT[RMS]	出力実効値電流異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。設定及び負 荷条件を確認後,使用してください。

表 7-6 ワーニング表示(1/2)

.d87

メッセージ	原因・必要な処置など
Output OFF. caused by: OUTPUT OVERCURRENT[PEAK]	出力ピーク電流異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。設定及び負 荷条件を確認後,使用してください。
Output OFF. caused by: DCPS OVERVOLTAGE	直流電源部過電圧異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。設定及び負 荷条件を確認後,使用してください。
Output OFF. caused by: DCPS UNDERVOLTAGE	直流電源部不足電圧異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。負荷条件を 確認後,使用してください。 なお,場合によってエラー状態となり,システムロック される場合があります。その場合はいったん電源スイッ チをオフしてください。再び電源をオンにしても異常が 繰り返し検出される場合は,当社又は当社代理店までご 連絡ください。
Output OFF. caused by: OVERHEAT	内部温度異常による出力オフを示します。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。周囲温度な ど設置条件を確認後,使用してください。
OUTPUT OFF caused by: OUT OF SYNC FREQUENCY	外部同期信号周波数範囲超過による出力オフを示しま す。 ENTER キー,又は CANCEL キーを押してください。 エラーがクリアされ,使用可能となります。外部同期信 号源を確認後,使用してください。

表 7-7 ワーニング表示(2/2)

7.2.5 リモートによる外部制御のエラー

リモートによる外部制御時のエラーメッセージを,表7-8に示します。

表 7-8 リモートエラーメッセージ

番号	メッセージ文字列	原因
0	"No error"	エラーなし。
-100	"Command error"	何らかの原因により,不正なコマンドとして認識された。 (一般的なコマンドエラー)
-102	"Syntax error"	定義されていないコマンド又はパラメタを受け取ったため, 不正なコマンドして認識された。
-200	"Execution error"	何らかの原因によりコマンドの実行時にエラーになった。 (一般的な実行エラー)
-222	"Data out of range"	パラメタが範囲外のため, コマンドの実行時にエラーになった。
-350	"Too Many Errors"	エラーキューがオーバフローしたため,新たに発生したエ ラーを保持できない可能性がある。
1	"Invalid with output on"	出力リレーがオンのため, コマンドの実行時にエラーになっ た。
2	"Invalid with output off"	出力リレーがオフのため, コマンドの実行時にエラーになっ た。
3	"Invalid in this mode"	出力モードが適切でないため,コマンドの実行時にエラー になった。
4	"Under Busy State"	機器がビジー中のため, コマンドの実行時にエラーになっ た。
5	"Out of Limiter"	リミッタ値を超過しているため, コマンドの実行時にエラー になった。
6	"Invalid in this frequency"	発振周波数設定が適切でないため,コマンドの実行時にエ ラーになった。
7	"Out of Input Signal frequency"	外部同期周波数が範囲外のため、コマンドの実行時にエラー になった。
8	"Under Warning State"	機器が保護動作中のため, コマンドの実行時にエラーになった。

7.3 故障と思われるとき

EC1000SA を使用していて、故障と考えられるような状態が生じた場合は、下記の内容を参照して、操作や使用方法、接続に誤りがないかどうかを確認してください。

どの内容にも当てはまらない場合は、電源を投入しないようにして、当社又は当社代理店ま でご連絡ください。

表 7-9 故障と思われるとき(電源オン/オフ時の現象)

症 状	考えられる原因	必要な処置など
電源スイッチをオン	商用電源に接続していない。	電源コードを,コンセント及び本器のイン レット(リアパネル)に,確実に差し込ん でください。
にしても動作を開始 しない。	定格範囲外の電源を使用して いる。	定格範囲内の電源を使用してください。
	内部ヒューズが切れている。	当社又は当社代理店に修理をお申し付けく ださい。
電源スイッチをオフ にしてもすぐに停止 しない。	異常ではありません。	そのままお待ちください。5秒程度で停止し ます。
LCDに何も表示され ない。 (ファンは回ってい る)	LCD のコントラストが低い。	LCD のコントラストを上げてください。 LCD 表示がまったく見えない動作環境でも, ENTER キーと CANCEL キーを同時に押す ことでコントラストの調整が可能です。こ のとき,ディジットカーソルは 10 の位にあ ります。

表 7-10 故障と思われるとき(キー操作時の現象)

症 状 考えられる原因		必要な処置など
パネル操作ができな	キーロックがオンに設定され ている。	キーロックをオフにしてください。 「了「5.6.1 キーロック」
<i>۷</i> ۰。	キーや MODIFY ダイヤルが 劣化している。	当社又は当社代理店に修理をお申し付けく ださい。

表 7-11 故障と思われるとき(出力電圧・出力電圧レンジ設定に関する現象)

症 状	考えられる原因	必要な処置など
	外部信号入力モードに設定さ れている。	信号源モードが外部信号入力(EXT)のときは
出力電圧の設定がで きない。		設定できません。
		信号源モードを,内部(INT)又は内部+外部
		(ADD)モードに設定してください。
		🕼 「3.4.2 出力モードを設定する」
		〔2〕「5.3.1 出力モードの設定」
		設定内容を再確認してください。
設定値と計測値が異 なる。	不要な項目が設定されている	ADD モードの場合は、外部信号と外部入力
	(例えば,直流だけ出力して	ゲインも確認してください。
	いるつもりで交流も設定して	₲ 「4.10 外部信号と内部信号を加算する」
	いる場合など)。	また、計測表示の選択も確認してください。
		🕼 「5.5.6 計測表示選択(MEASURE)」
	低インピーダンス負荷をドラ イブしている。	低抵抗負荷、インダクタンス負荷、コンデ
		ンサ負荷の場合は、リミッタが動作して設
		定値より計測値が低くなる場合があります。

表 7-12 故障と思われるとき(周波数設定に関する現象)

症	状	考えられる原因	必要な処置など
出力周波数 きない。	な設定がで	外部信号入力又は外部同期 モードに設定されている。	信号源モードが外部信号入力(EXT)及び外部同期(SYNC)のときは設定できません。 信号源モードを,内部(INT)又は内部+外部 (ADD)モードに設定してください。 「「3.4.2 出力モードを設定する」 「「5.3.1 出力モードの設定」
ライン同期 きない。	目に設定で	外部同期モードに設定されて いない。	信号源モードを,外部同期(SYNC)に設定し, 外部同期信号源を LINE に設定してください。 CF 「3.4.2 出力モードを設定する」 CF 「4.7.2 ライン同期」 CF 「5.3.1 出力モードの設定」

症 状	考えられる原因	必要な処置など
	出力電圧の設定が「0」。	出力電圧の設定内容を確認してください。 いる「3.4.5 出力電圧を設定する」
	信号源を接続していない。	信号源モードが外部信号 (EXT)の場合は,
	外部入力ゲインが「0」になっ ている。	信号源を外部信号入力端子に接続し,適切 な外部入力ゲインを設定してください。 「「3.3.5 外部信号入力/外部同期信号入 力端子」
	山力ナンノナファイッチ	11.59 「4.9 外部信ちを増幅9る」
出力しない。	面 カオンノオンスイッケ (OUTPUT)がオンになってい ない。	出力オン/オフスイッチをオンにしてくだ さい。
		保護機能関連エラー及びワーニング表示が
		されている場合は、出力をオンできません。
		🕼 「表 7-3 保護機能関連エラー」及び🕼
		「 表 7-6 ワーニング表示 」で該当するエラー
	保護機能関連エラー及びワー	表示の対処法を参照して、エラーの条件を
	ニング表示中である。	解除してください。
		保護機能関連エラー表示がされている場合
		は、すべてのキー操作が無効です。電源ス
		イッチをいったんオフにして再投入してく
		ださい。
	過負荷になっている。	最大出力範囲内の負荷を接続するか,出力 レベルを下げてください。
	信号発生器の信号レベルの過 大。	信号源が EXT 又は ADD の場合,接続して
ワーニングが表示さ れる。		いる信号発生器のレベルを小さくするか,
		外部入力ゲインを下げてください。
	周囲温度が高い。	使用する際の周囲温度は40℃以下にしてく ださい。
	エアフィルタが目詰まりして	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	いる。	フィルタを清掃してください。
	フロントパネル吸気ロ又はリ	
	アパネル排気口付近に、空気	し 12.2 設置環境について」の設置条件
	の流れを妨げるものがある。	を満たすように設置してください。

症 状	考えられる原因	必要な処置など
電圧又は電流の計測		交流の場合は,RMS を選択してください。
値が正しく表示され	表示選択が適切でない。	RMS を選択していないと,正しい値を表示
ない。		しません。
表示が「」と なる。	計測オーバレンジが発生し	CF 「5.4 MEASURE 画面」の各計測範囲
	た。(計測できる範囲を超え	を超えた場合、「」表示となります。
	ている。)	負荷条件及び設定値を確認してください。
計測値がふらつく。	外部信号源モード (EXT) で計 測している。	外部信号源モード(EXT)時の測定周期は固 定です。 外部入力信号の周波数が分かっている場合 は,出力モードを内部+外部信号源モード (ADD) に 変 更 (AC-ADD 又 は AC+DC-ADD),内部発振器の出力電圧設 定を「0」,周波数を外部入力の周波数に設 定してください。
	低周波(10 Hz 未満)で計測 している。	10 Hz 未満の周波数では測定周期が固定と なるため、測定値が安定しない場合があり ます。

表 7-14 故障と思われるとき(計測機能に関する現象)

表 7-15 故障と思われるとき(シーケンス機能に関する現象)

症	状	考えられる原因	必要な処置など
シーケン. きない。	ス制御がで	出力がオフになっている。	出力をオンにしてください。
シーケン. 終了ステ る設定に ¹	ス終了時, ップと異な なっている。	電圧又は周波数が設定範囲制 限外の値で終了した。	シーケンスプログラム時は,設定範囲制限 のチェックは行われません。 終了ステップの値が設定範囲制限外の場合 は,強制的に変更されます。

表 7-16 故障と思われるとき(メモリ機能に関する現象)

症 状	考えられる原因	必要な処置など
メモリのリコールが できない。	出力オン/オフスイッチ (OUTPUT)がオンになってい る。	出力オン状態では, リコールできません。 出力オン/オフスイッチをオフにしてくだ さい。
表 7-17 故障と思われるとき(リミッタ・設定範囲制限に関する現象)

症	状	考えられる原因	必要な処置など
電流ピーク タ設定値よ 出力ピーク ルドされる	/値リミッ こり大きな /値がホー)。	オーバシュート電流値を測定 している。	電流ピーク値リミッタは,負荷によってオー バシュートがでることがあります。 「了「3.4.7 リミッタ機能を使う」

表 7-18 故障と思われるとき(その他の現象)

症 状	考えられる原因	必要な処置など
負荷としてトランス を接続し交流電圧を 出力しているが,電 流波形が異常(非対 称・過大になるなど) である。	出力 DC オフセット電圧(直 流成分)により,負荷トラン スのコアが磁気飽和した。	AC モードでは DC オフセット電圧(直流成 分)を除去する制御機能がはたらきます。 AC+DC モードで使用している場合は,AC モードにしてみてください。 「了「3.4.2 出力モードを設定する」 それでも十分に改善しない場合は,さらに DC オフセット調整を行ってください。
トランスなど,誘導 性負荷のときに,出 力過電圧が発生す る。	電流ピーク値リミッタが動作 したために,逆起電力が発生 した。	電流ピーク値リミッタ設定を,正負共に下 げてください。
電源オン時にバッテ リ消耗アイコンが点 滅する	内部メモリに不整合が発生し た。	電源再投入を何回行なってもバッテリ消耗 アイコンが消えない場合はバッテリ交換が 必要です。当社又は当社代理店に修理をお 申し付けください。 バッテリ消耗アイコンが点滅したが,一度 電源オフし,再度電源をオンした場合にバッ テリ消耗アイコンが消灯すればバッテリは 消耗していません。なお,工場出荷時状態 になっていますので,使用前に設定を確認 してからご使用ください。

.485

|--|

8.1	はじめに8-2
8.2	日常の手入れ8-2
8.3	保管・再梱包・輸送8-4
8.4	バージョン番号の確認方法8-5
8.5	バックアップ用電池8-7

8.1 はじめに

この章では、次のことについて記載しています。

- ・長期間使用しないときの注意事項や保管方法について。
- ・輸送するときの再梱包と輸送上の注意事項について。

簡単な動作チェックについては、 **□** 「2.4 簡単な動作チェック」をご覧ください。 動作チェックの確認内容を満足しないときは、当社又は当社代理店に校正・修理を依頼して ください。

8.2 日常の手入れ

EC1000SAは,設置条件を満たす場所に設置してお使いください。 設置条件 (了 「2.2 設置環境について」参照。

a)パネルやケースが汚れたとき

柔らかな布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤に浸して固く絞った布で 拭いてください。

シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤や化学雑巾などで拭くと、変質したり塗装が剥 がれたりすることがありますので、絶対に使用しないでください。

.4897

b)ファンのフィルタが汚れたとき

フロント部の吸気口には,流入空気に含まれるちりやほこりを除去するためのエアフィ ルタ(2個)を装備しています。

フィルタに付着した汚れは、そのままにすると目詰まりして通気性が悪化し、内部の温度が上昇するため信頼性の低下につながるおそれがあります。定期的にエアフィルタが汚れていないか確認してください。エアフィルタの清掃は、月1回を目安に、細かいほこりがフィルタに堆積してきた場合に行ってください。

エアフィルタが汚れている場合は,水洗いなどによりエアフィルタの汚れをよく取り除 き,完全に乾燥させてから,再装着してください。



- (1) フロント部の吸気口部分の左端奥を,右方 向に押し,手前に引きます。
- (2) 左半分が本体から外れますので,吸気口部 分の左端を持ち,全体を左手前に引き,外 します。



- (3) 吸気口部分の裏側からエアフィルタを外し,洗浄します。
- (4) 同様の手順でその他のエアフィルタも洗浄 します。

(5) エアフィルタが完全に乾燥したら,(1)~(3) の逆の手順で吸気口部分を装着してください。

図 8-1 エアフィルタの清掃手順

非常に細かいちり(微粉末)の場合や、フィルタが目詰まりの状態になった場合などは、エ アフィルタが十分に機能しません。したがって、ほこりやちり(微粉末を含む)の多いところ や、湿気が多く結露しやすいところを避けて設置するようお願いします。

8.3 保管・再梱包・輸送

EC1000SAは,設置条件を満たす場所に保管してください。 設置条件 **1**7 「2.2 設置環境について」参照。

a)長期間使用しないときの保管

- ・電源コードをコンセント及び本体から外してください。
- ・棚やラックなど,落下物やほこりのないところに保管してください
 ほこりをかぶるおそれがある場合は、布やポリエチレンのカバーをかけてください。
- ・保管時の最悪環境条件は、-10 ℃~+50 ℃、5 %~95 %RH ですが、温度変化の激しいと ころや直射日光の当たるところなどは避け、なるべく常温の環境で保管してください。 正確な保管条件は、「3 「9.16 周囲温度範囲・周囲湿度範囲ほか」をご覧ください。

b)再梱包·輸送

移動や修理依頼などのために再梱包するときは、次の点に注意してください。

- ・本体をポリエチレンの袋又はシートで包んでください。
- ・本体の重さに十分耐え、寸法的に余裕のある段ボール箱をご用意ください。
- ・本体の6面を保護するように緩衝材を詰めて包装してください。
- ・輸送を依頼するときは、この製品が精密機器であることを運送業者に指示してください。
- ・輸送時には、必ず取扱説明書も添付してください。

8.4 バージョン番号の確認方法

EC1000SAのファームウエアのバージョンは,電源投入時に右下に数秒間表示されます。 電源投入時以外では,操作パネルにシステム情報を表示させて確認します。

■ 操作手順

MISCメニュー[1][5] からSYSTEMメニューを表示させ、「INFORMATION」で確認します。

1. △ , ▽ キーを押して, **M** アイコンまでカーソルを移動します。



2. enter + -を押して, MISC メニューを表示させます。

」キーを押して,「SYSTEM」までカーソルを移動します。



3. *ENTER* キーを押して, SYSTEM 画面を表示させます。



.497

4. ♥ キーを押して、「INFORMATION」までカーソルを移動します。



5. **ENTER** キーを押して,「SYSTEM INFORMATION」画面を表示させます。



図 8-2 SYSTEM INFORMATION 画面

6. TOP MENU キーを押すと、SET メニュー画面に戻ります。



8.5 バックアップ用電池

メモリ(**い了**「4.8 メモリ機能を使う」参照)の内容やその他必要なパラメタやデータは, EC1000SA内部に備えたリチウム電池により,バックアップしています。

バックアップ期間は、温度や使用条件により変わりますが、未通電で放置した場合で約5 年です。

バックアップ内容は電源投入時にチェックしており,内容が壊れていた場合はエラーメッ セージを表示(**い** 「7.2 エラーメッセージとその対処」参照)し,初期値にリセットされ ます。

(13) 「4.8 メモリ機能を使う」参照)

電池の消耗によりバックアップの内容が失われた場合は、 アイコンが点滅します。 電源再投入を何回行なっても、毎回 アイコンが点滅する場合は、電池の交換が必要 です。当社又は当社代理店までご連絡ください。 **「**家「表 7-18」参照。

9. 仕禄 //		9.	仕	様	
----------	--	----	---	---	--

9.1	出 力
9.2	電流リミッタ
9.3	設定範囲制限 ······9-6
9.4	信号源
9.5	計測機能
9.6	シーケンス機能
9.7	任意波形メモリ
9.8	設定メモリ
9.9	保護機能
9.10	- 般
9.11	外部制御入出力 ······ 9-14
9.12	外部インタフェース
9.13	電源入力
9.14	耐電圧・絶縁抵抗 ······ 9-16
9.15	安全性, EMC 及び RoHS ······ 9-16
9.16	周囲温度範囲・周囲湿度範囲ほか9-17
9.17	外形寸法, 質量 ······ 9-18

各仕様において確度を示した数値は保証値です。ただし、参考値と 付記してある確度は製品を使用するにあたり参考となる補足データ を示し、保証対象外です。確度のないものは公称値又は代表値(typ. と表示)です。 特に断りのない場合は、以下の条件とします。

負荷	力率1の抵抗負荷
信号源モード	INT(内部信号源)モード
出力波形	正弦波
電流リミッタ	工場出荷時設定
出力端子	リアパネル端子台

[set]は設定値を、[rdg]は読み値を示します。

9.1 出 力

a) 出力モード	全8モード(動作モード×信号源モードの組合せ)
	AC-INT モード(交流・内部信号源)
	AC-EXT モード(交流・外部信号源)
	AC-ADD モード(交流-内部+外部信号源)
	AC-SYNC モード(交流-外部同期)
	AC+DC-INT モード(直流-内部信号源)
	AC+DC-EXT モード(直流-外部信号源)
	AC+DC-ADD モード(直流-内部+外部信号源)
	AC+DC-SYNC モード(直流-外部同期)
b) 出力電圧レンジ	100 V レンジ及び 200 V レンジ
c) 最大出力電力	750 VA (AC) ⁄ 750 W (DC)
	電源入力条件:
	AC 100 V~180 V 入力時(以下入力 100 V 系)
	1000 VA (AC) / 1000 W (DC)
	電源入力条件:
	AC 180 V~250 V 入力時(以下入力 200 V 系)
d) 負荷力率	0~1 (進相又は遅相)
	注: 外部からの電力注入及び回生動作は行えません。

e) 出力端子

- M4 ねじ端子台 (リアパネル)
- ACアウトレット

(ユニバーサルタイプ フロントパネル)

注1:ACアウトレットは、交流(AC0V~250V)でご使 用ください。直流を含む場合は、リアパネルのね じ端子台をご使用ください。

.4897

注2: 出力はフローティング出力です。Lo 端子を接地して 使用できます。

f) 定格出力電圧

設定分解能:

設定確度:

100 V レンジ :	100 Vrms (AC) / 100 V (DC)
200 V レンジ :	200 Vrms (AC) / 200 V (DC)

g) 出力電圧設定(信号源モードが INT, SYNC 及び ADD モード)

注:設定可能な交流設定値(ピーク値)+直流設定値は、電圧設定制限範囲以内となります。

100 V レンジ:	0.0 Vrms~155.0 Vrms(正弦波,方形波)
	0.0 Vp-p~440.0 Vp-p(任意波)
200 V レンジ :	0.0 Vrms~310.0 Vrms(正弦波,方形波)
	0.0 Vp-p~880.0 Vp-p(任意波)
設定分解能:	0.1 Vrms(正弦波, 方形波)
	0.1 Vp-p(任意波)
設定確度:	100 V レンジ:± (0.5% of set + 0.6 Vrms)
	(23 ±5℃, AC モード, 10 Vrms~155 Vrms 設定,
	50 Hz/60 Hz, 正弦波, 無負荷)
	200 V レンジ:± (0.5% of set + 1.2 Vrms)
	(23 ±5℃, AC モード, 20 Vrms~310 Vrms 設定,
	50 Hz/60 Hz, 正弦波, 無負荷)
重流(DC)分	
100 V レンジ :	$-220.0 \text{ V} \sim +220.0 \text{ V}$
200 V レンジ:	$-440.0 \text{ V} \sim +440.0 \text{ V}$

100 V レンジ:± (0.5% of set +0.6 V)
(23 ±5℃, AC+DC モード, AC 0 V 設定,
-220 V~-10 V/+10 V~+220 V 設定, 無負荷)
200 V レンジ:± (0.5% of set +1.2 V)
(23 ±5℃, AC+DC モード, AC 0 V 設定,
-440 V~-20 V/+20 V~+440 V 設定, 無負荷)

0.1 V

h) 最大出力電流

100 V レンジ:

200 V レンジ:

- 10 Arms (AC) / 10 A (DC)
 - $5 \operatorname{Arms} (AC) / 5 A (DC)$
 - **注1**:入力100V系時は,最大出力電力により,最大出力 電流が制限される場合があります。
 - **注2**: 定格出力電圧以上では,最大出力電力により,最大 出力電流が制限されます。
 - 注3:出力周波数が40Hz以下及び400Hz以上の場合は, 最大出力電流が減少する場合があります。
 - 注4:交流+直流の実効値が,最大出力電流となります。
- i) 最大出力ピーク電流
 - 100 V レンジ:
 40 Apk

 200 V レンジ:
 20 Apk
 - 注1:入力100V系時は、最大出力電力により、最大出力 ピーク電流が制限される場合があります。
 - **注2**:波高率(クレストファクタ)が4以下の、コンデン サ入力型整流回路に対する値です。
 - **注3**: 定格出力電圧以上では,最大出力ピーク電流が制限 される場合があります。
 - **注4**: 出力周波数が45 Hz 以下及び65 Hz 以上の場合は, 最大出力ピーク電流が減少する場合があります。
- i) **周波数設定**(信号源モードが INT 及び ADD モードのみ)

設定範囲:	$1.0~\mathrm{Hz}{\sim}550.0~\mathrm{Hz}$
設定分解能:	0.1 Hz
設定確度:	±0.01 % (23±5°C)

k) 出力オン時位相(信号源モードが INT, SYNC 及び ADD モードのみ)
 設定範囲:
 0.0°~359.9°
 設定分解能:
 0.1°

I) 出力電圧波形(信号源モードが INT, SYNC 及び ADD モードのみ)
 正弦波,方形波,任意波(16 種類)

m) 小振幅周波数特性(信号 AC モード: AC+DC モード:	 源モードが INT 及び SYNC モードのみ) 40 Hz~550 Hz ±1% 40 Hz~550 Hz ±1% (100 V レンジ,出力電圧 20 Vrms, 50 Hz 基準) (SYNC モードでは同期周波数範囲内)
n) 出力電圧ひずみ率	0.5 %以下(50 Hz/60 Hz,定格出力電圧の 50%以上, 最大出力電流以下,THD+N)
o) 出力電圧安定度 出力電流変動:	45 Hz~65 Hz ±0.15%以内 DC, 40 Hz~550 Hz ±0.5%以内 (出力電流を最大出力電流の0%から100%に変化させた 場合,出力端にて,定格出力電圧)
入力電圧変動:	±0.2%以内 (電源入力電圧 100 V/120 V/230 V,無負荷,定格出力 電圧)

p) 出力直流オフセット

200 V レンジ:

100 V レンシ: ±50 mV 以内(typ., 微調整可能

- ±100 mV以内(typ., 微調整可能)
 - (AC-INT モード, AC 0 V 設定)

9.2 電流リミッタ

a) '	電流ピーク値リミッタ	リミット動作時出力電圧をクリップ		
	正電流設定範囲:	100 V レンジ:+10.0 A~+42.0 A	(初期値	$+42.0 \mathrm{A})$
		200 V レンジ: +5.0 A~+21.0 A	(初期値	+21.0 A)
	負電流設定範囲:	100 V レンジ:-42.0 A~-10.0 A	(初期値	-42.0 A)
		200 V レンジ:-21.0 A~ -5.0 A	(初期値	–21.0 A)
	設定分解能:	0.1 A		

b) 電流実効値リミッタ	リミット動作時出力電圧を抑制		
電流設定範囲:	100 V レンジ:1.0 A~10.5 A	(初期値	$10.5 \mathrm{A})$
	200 V レンジ:1.0 A~ 5.3 A	(初期値	5.3 A)
設定分解能:	0.1 A		

9.3 設定範囲制限

a) 電圧設定制限(信号源モードか INT, SYI	NC 及び ADD モードのみ)
正電圧設定範囲: 100 V レン	ンジ:+0.1 V~+220.0 V (初期値 +220.0 V)
200 V レン	ンジ:+0.1 V~+440.0 V (初期値 +440.0 V)
負電圧設定範囲: 100 V レン	ンジ:-220.0 V~-0.1 V (初期値 -220.0 V)
200 V レン	ンジ:-440.0 V~-0.1 V (初期値 -440.0 V)
設定分解能: 0.1 V	

b) 周波数設定制限(下限≦上限であること)(信号源モードが INT 又は ADD モードのみ)
 上限設定範囲: 1.0 Hz~550.0 Hz (初期値 550.0 Hz)

下限設定範囲:	$1.0 \; {\rm Hz}{\sim}550.0 \; {\rm Hz}$	(初期値	1.0 Hz)
設定分解能:	0.1 Hz		

9.4 信号源

信号源は、内部信号源(INT)、外部信号源(EXT)、内部信号源と外部信号源を加算(ADD)、外部同期(SYNC)より選択します。

a) 内部信号源(INT モード, ADD モード)

〔2〕「9.1 出力」参照。

b) 外部信号入力(EXT モード, ADD モード)

利得設定範囲: 100 V レンジ: 0.0 倍~220.0 倍(初期値 100.0 倍) 200 V レンジ: 0.0 倍~440.0 倍(初期値 200.0 倍)

利得設定分解能: 0.1 倍

 利得確度: ±5% (DC 又は 45 Hz~65 Hz,利得は初期値,定格電圧 出力時,無負荷)

- 入出力間位相: 同相
- 入力端子:
 BNC コネクタ(リアパネル) (外部同期信号入力端子と兼用)
 入力インピーダンス:
 10 kΩ
 入力電圧範囲:
 -2.2 V~+2.2 V
 非破壊最大入力電圧:
 ±10 V
- 周波数範囲: DC~550 Hz(正弦波) DC~100 Hz(正弦波以外)

c) 外部同期 (SYNC モード)

同期信号源: 外部同期信号又はライン(どちらかを選択)

同期周波数範囲: 40 Hz~500 Hz

入力端子:	BNC コネクタ(リアパネル)
	(外部信号入力端子と兼用)
	注 : ライン同期選択時は外部同期信号不要
入力インピーダンス:	10 kΩ
入力電圧しきい値:	TTL
最小パルス幅:	3 ms
非破壊最大入力電圧:	$\pm 10 \text{ V}$

.d897

9.5 計測機能

a) 出力電圧計測	
実効値:	AC+DC の実効値
フルスケール:	100 V レンジ:250.0 Vrms
	200 V レンジ:500.0 Vrms
表示分解能:	0.1 Vrms
計測確度:	45 Hz~65 Hz のとき
	100 V レンジ:±(0.5% of rdg + 0.3 Vrms)
	200 V レンジ:±(0.5% of rdg + 0.6 Vrms)
	DC, 40 Hz~550 Hz のとき
	100 V レンジ:±(0.7% of rdg + 0.9 Vrms)
	200 V レンジ:±(0.7% of rdg + 1.8 Vrms)
	(23±5℃にて)
平均值:	AC+DC の平均値(直流分を計測)
フルスケール:	100 V レンジ:±250.0 V
	200 V レンジ:±500.0 V
表示分解能:	0.1 V
計測確度:	100 V レンジ:±(0.5% of rdg + 0.4 V)
	200 V レンジ:±(0.5% of rdg + 0.8 V)
	(23±5℃にて)
ピーク値:	min 電圧と max 電圧を個別に表示
フルスケール:	100 V レンジ:±250 Vpk
	200 V レンジ:±500 Vpk
表示分解能:	1 Vpk
計測確度:	100 V レンジ:±(1.5% of rdg + 3 Vpk)
	200 V レンジ:±(1.5% of rdg + 6 Vpk)
	(参考値, 23 ±5℃にて, 45 Hz~65 Hz の正弦波)

b) 出力電流計測

実効値:	AC+DC の実効値
フルスケール:	15.00 Arms
表示分解能:	0.01 Arms
計測確度:	45 Hz~65 Hz のとき
	$\pm (0.5\% \text{ of } rdg + 0.04 \text{ Arms})$
	DC, 40 Hz~550 Hz のとき
$\pm (0.7\% \text{ of } rdg + 0.08 \text{ Arms})$	
	(23 ±5℃にて、出力電流が最大出力電流の 5%~100%)

.487

9.5 計測機能

平均值:	AC+DC の平均値(直流分を計測)
フルスケール:	$\pm 15.00\mathrm{A}$
表示分解能:	0.01 A
計測確度:	±(0.5% of rdg + 0.08 A)
	(23 ±5℃にて、出力電流が最大出力電流の 5%~100%)
ピーク値:	min 電流と max 電流を個別に表示
フルスケール:	$\pm 45.0~{ m Apk}$
表示分解能:	0.1 Apk
計測確度:	$\pm (2\% \text{ of } rdg + 0.4 \text{ Apk})$
	(参考値, 23±5℃にて, 45 Hz~65 Hz の正弦波)
ピーク値ホールド:	max 電流 及び min 電流 の最大値
フルスケール:	$45.0\mathrm{Apk}$
表示分解能:	0.1 Apk
c) 出力電力計測	
有効電力	
フルスケール:	1200 W
表示分解能:	1 W
計測確度:	45 Hz~65 Hz のとき
	\pm (2% of rdg + 1 W)
	DCのとき
	$\pm(3\% \text{ of rdg} + 12 \text{ W})$
	(23 ±5℃にて,負荷力率 0.5~1,50 V 以上,出力電流が
	最大出力電流の 10%~100%)
皮相電力:	出力電圧実効値×出力電流実効値より算出
フルスケール:	1400 VA
表示分解能:	1 VA
計測確度:	45 Hz~65 Hz のとき

 $\pm(2\%~{\rm of}~{\rm rdg}+1~{\rm VA})$

DCのとき

 $\pm(3\%~{\rm of}~{\rm rdg}+12~{\rm VA})$

(23±5℃にて、50 V以上,出力電流が最大出力電流の10%

 $\sim 100\%)$

.

無効電力: フルスケール: 表示分解能: 計測確度:	√(皮相電力) ² -(有効電力) ² より算出 1400 var 1 var ±(2% of rdg + 1 var) (23±5℃にて,負荷力率 0~0.5,45 Hz~65 Hz,50 V 以上,出力電流が最大出力電流の 10%~100%)
d) 負荷力率計測	有効電力/皮相電力より算出
計測範囲:	$0.00 \sim 1.00$
表示分解能:	0.01
e) 負荷クレストファクタ計測	(max 電流 及び min 電流 の最大値)/電流実効値 より算出
計測範囲:	$1.00 \sim 50.00$
表示分解能:	0.01
f) 出力高調波電流計測(AC-INT	モードのみ, 基本波 50 Hz/60 Hz のみ)
計測範囲:	基本波の 40 次まで
フルスケール:	15.00 Arms 及び 500.0 %
表示分解能:	0.01 Arms 及び 0.1 %
計測確度:	実効値電流にて 10 次まで
	$\pm(1\% \text{ of rdg} + 0.08 \text{ Arms})$
	実効値電流にて 11 次以上 20 次まで
	$\pm(2\% \text{ of rdg} + 0.08 \text{ Arms})$
	実効値電流にて 21 次以上 40 次まで
	$\pm(5\% \text{ of rdg} + 0.08 \text{ Arms})$
	(いずれも参考値, 23±5℃にて)
	注:本計測は,IEC 規格等に適合しておりません。

g) 外部同期周波数計測 (SYNC モードのみ)

計測範囲:	$38.0~\mathrm{Hz}{\sim}525.0~\mathrm{Hz}$
表示分解能:	0.1 Hz
計測確度:	±0.2 Hz(23±5 ℃にて)

9.6 シーケンス機能

出力パラメタを順次,急変又はスイープさせることができます。 信号源モードは,INTに限定されます。 シーケンス機能の各設定は,バッテリバックアップされたメモリに保存されます。

a) シーケンス数 動作モード(AC/AC+DC)かつ出力レンジ(100 V/200 V)各々に1シーケンス

- b) ステップ数 1~255 (1シーケンス内)
- c) ステップ時間 0.1 ms~999.9999 s (分解能 0.1 ms)

d) ステップ内動作 一定,保持,又はリニアスイープ

- e) パラメタ直流電圧,交流電圧,周波数,波形,ステップ同期出力 2 bit
- f) ジャンプ回数 1~999 又は無限回
- g) シーケンス制御

開始:	シーケンスを開始します。
停止:	シーケンスを停止します。
ホールド:	その時点での設定を維持します。シーケンス開始により再
	開します。
ブランチ:	指定のステップに分岐します。

9.7 任意波形メモリ

任意波形メモリは、バッテリバックアップされています。

16

- a) 波形メモリ数
- b) 波形長 4096 ワード
- c) 波形データ 15 bit
 - **注**:パネル面から任意波形メモリへの書き込みはできません。書き込みは, USB インタフェー スを介して行います。

9.8 設定メモリ

各種設定はバッテリバックアップされ、電源投入時には前回電源オフしたときの設定に復帰 します。また各種設定のうち、基本設定(出力モード、出力電圧レンジ、直流設定、交流設定、 電流リミッタ、設定範囲制限)は、No.1~No.30のストア/リコールメモリに記憶することが でき、保存した設定を呼び出して使用することができます。

ストア/リコールメモリの呼び出し操作は、出力がオフの場合のみ実行できます。

9.9 保護機能

a) 出力異常	出力過電圧,出力過電流を検出した場合,パネル面にエ ラー表示を行うと共に出力をオフします。
b) 電源部異常	内部電源異常を検出した場合は出力をオフ,電源遮断を 除くすべての操作受付を停止(システムロック)します。 (一部の異常は出力オフのみ)
c) 内部制御異常	操作パネル異常などを検出した場合は出力をオフ,電源 遮断を除くすべての操作受付を停止(システムロック)

します。(一部の異常は出力オフのみ)。

d) 内部温度異常 異常検出した場合,出力をオフします。

9.10 一 般

Г

a) LCD 表示設定 コントラスト : 表示色 :	調整可能 白基調又は青基調
b) ビープ音	オン又はオフ オンの場合は,キー操作,誤操作時にビープ音を発生しま す。保護機能関連エラー発生時には,ビープ音の設定に関 わらず,警告音を発生します。
c) キーロック	オン又はオフ オン状態では、キーロックオフ操作及び出力オフ操作のみ 可能です。
d) 電源投入時出力設定	オン又はオフ オンの場合は,電源投入時に自動的に出力がオンになりま す。
e) リセット機能	基本設定を工場出荷時設定に戻します。

f) 自己診断機能 電源投入時に各メモリのチェックを行います。

9.11 外部制御入出力

a) 外部制御動作モード 有効又は無効 (状態出力は常時出力)

b) 制御入力

入力レベル: ハイレベル:+4.0V以上 ローレベル:+1.0 V以下 非破壊最大入力: +10 V/-5 V 入力インピーダンス: 47 kΩで+5 V にプルアップ 検出周期: 2 ms制御項目: 出力オフ 立ち下がりで出力オフ 立ち下がりで出力オン 出力オン シーケンス開始 立ち下がりで開始 シーケンス停止 立ち下がりで停止 ホールド入力 立ち下がりでホールド

ブランチ入力 0,1

立ち下がりで分岐開始

c) 状態出力

出力レベル:	0 V/+5 V(開放)	
出力インピーダンス:	100Ω	
切換周期:	0.1 ms	
状態項目:	電源オン/オフ状態	ロー:オフ,ハイ:オン
	出力オン/オフ状態	ロー:オフ,ハイ:オン
	リミッタ動作	ロー:なし,ハイ:動作中
	ソフトウェアビジー	ロー : 定常,ハイ : ビジー
	シーケンス動作ステップ	プ同期出力
		ハイ又はローレベル
d) 端子	D-sub 25-pin マルチコ	ネクタ

(リアパネル,メス,M2.6ねじ)

9.12 外部インタフェース

インタフェース規格:

外部コンピュータから制御を行なうために, USB 及び RS232 インタフェースを装備してい ます。(工場出荷時は USB)

a) USB インタフェース

ターミネータ:

ID:

USB1.1, USBTMC

機器毎に割振済

"LF"

注:USBハブを使用した場合,通信不具合が出る場合が あります。充分シールドされた短いケーブルのご使 用を推奨します。

.487

b) RS232 インタフェース

端子:	D-sub 9-pin (オス, UNC	# 4-40 ねじ)
ボーレート:	9600 bps / 19200 bps	(初期值 9600 bps)
ターミネータ:	"CR" "LF" / "CR" / "LF"	(初期值 "CR" "LF")
パリティ:	無し/奇数/偶数	(初期値 無し)
ストップビット:	1/2	(初期值 1 bit)
データビット:	7/8	(初期值 8 bit)
フロー制御:	無し1ハード1ソフト	(初期値 無し)
	注:バイナリ転送には対応	していないため、任意波形デー

タの送受信を行うことはできません。

注: クロスケーブルを使用してください。

9.13 電源入力

a) 入力電圧範囲:	AC 100 V~230 V±10 %(ただし, 250 V 以下) 過電圧カテゴリ II
b) 周波数範囲:	50 Hz ±2 Hz 又は 60 Hz ±2 Hz (単相)
c) 消費電力:	1.4 kVA 以下
d) 力率 (typ.) :	0.95以上(電源入力電圧 100 V,定格出力電圧,最大出力 電流となる抵抗負荷)
	0.90以上(電源入力電圧 200 V,定格出力電圧,最大出力 電流となる抵抗負荷)

9.14 耐電圧·絶縁抵抗

電源入力 対 出力・筐体一括間, 電源入力・筐体一括 対 出力間a) 耐電圧AC 1500 V/1 分間

b) 絶縁抵抗 30 MΩ以上, DC 500 V

9.15 安全性, EMC 及び RoHS

(リアパネルに CE マーキング表示のあるモデルのみ)
 a) 安全性
 以下の規格要求に適合
 EN61010-1
 汚染度 2

b) EMC	以下の規格要求に適合
	EN61326-1 (Group 1, Class A)
	EN61000-3-2
	EN61000-3-3
	注 :この製品を住宅地域で使用すると,妨害を発生する
	ことがあります。ラジオ及びテレビ放送の受信に対
	する妨害を防ぐために,そのような場所での使用は,
	使用者が電磁放射を低減する特別な措置を取らない
	限り,避けてください。
c) RoHS	以下の指令番号に対応
	Directive 2011/65/EU

.4897

9.16 周囲温度範囲・周囲湿度範囲ほか

a) 動作環境:	屋内使用
b) 高度:	2000 m 以下
c) 動作保証:	0 ℃~+40 ℃/5 %~85 %RH ただし,絶対湿度は 1 g/m ³ ~25 g/m ³ ,結露はないこと
d) 性能保証:	+5 ℃~+35 ℃/5 %~85 %RH ただし,絶対湿度は 1 g/m ³ ~25 g/m ³ ,結露はないこと
e) 保管条件:	-10 ℃~+50 ℃/5 %~95 %RH ただし,絶対湿度は 1 g/m ³ ~29 g/m ³ ,結露はないこと

図 9-1に周囲温度・湿度範囲を示します。



図 9-1 周囲温度,湿度範囲

9.17 外形寸法, 質量

a) 外形寸法

幅:	258 mm
高さ:	176 mm
奥行き:	440 mm
	(突起物を除く)

b) 質量 約 9.7 kg

図 9-2に外形寸法図を示します。



図 9-2 外形寸法図

Г

.#



この製品は,株式会社エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験及び検査を行って出荷してお ります。

万一ご使用中に故障が発生した場合は、当社又は当社販売代理店までご連絡ください。

この保証は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容に従った正常な使用状態において 発生した、部品又は製造上の不備による故障など当社の責任に基づく不具合について、ご購入 日から3年間の保証期間内に当社又は当社代理店にご連絡いただいた場合に、無償修理をお約 束するものです。

なお,この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は,当社又は当 社販売代理店にご相談ください。

次の事項に該当する場合は,保証期間内でも有償修理となります。

- ●取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項(定期点検や消耗部品の保守・交換を含む)に反する取扱いや保管によって生じた故障の場合
- ●お客様による輸送や移動時の落下、衝撃などによって生じた故障、損傷の場合
- ●お客様によって製品に改造(ソフトウェアを含む)が加えられている場合や、当社及び 当社指定サービス業者以外による修理がなされている場合
- ●外部からの異常電圧又はこの製品に接続されている外部機器(ソフトウェアを含む)の 影響による故障の場合
- お客様からの支給部品又は指定部品の影響による故障の場合
- ●腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品等の雰囲気環境下での使用に起因する腐食等による故障や、外部から侵入した動物が原因で生じた故障の場合
- ●火災,地震,水害,落雷,暴動,戦争行為,又はその他天災地変などの不可抗力的事故による故障,損傷の場合
- ●当社出荷時の科学技術水準では予見できなかった事由による故障の場合
- 電池などの消耗品の補充



万一不具合があり, 故障と判断された場合やご不明な点がありましたら, 当社又は当社代理店 にご連絡ください。

ご連絡の際は,型式名(又は製品名),製造番号(銘板に記載の SERIAL NO.)とできるだけ詳し い症状やご使用の状態をお知らせください。

修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが、ご購入後5年以上経過している製品のときは、補修パーツの品切れなどによって、日数を要する場合があります。

また,補修パーツが製造中止の場合,著しい破損がある場合,改造された場合などは修理をお 断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

-----お願い------

- 取扱説明書の一部または全部を、無断で転載または複写することは固くお断りします。
- 取扱説明書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが、内容に関連して発生した損害などについては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
 もしご不審の点や誤り、記載漏れなどにお気付きのことがございましたら当社または当社代理店にご連絡ください。

EC1000SA 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック 〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20 TEL 045-545-8111(代) http://www.nfcorp.co.jp/

© Copyright 2012-2017, NF Corporation

